www.master-g.com

Master-G

Manual del Usuario

# PARLANTE PORTABLE
# **MGGBOOM**

Lea cuidadosamente el manual de uso antes de conectar o poner en marcha el equipo.

Para asegurar un correcto uso y evitar daños, lea cuidadosamente el manual antes del primer uso.

## *Características:*

- Parlante 2.0 portable Bluetooth
- Función TWS, empareja dos unidades MGGBOOM para experimentar el sonido True Wireless Stereo.
- Micrófono incorporado para responder llamadas.
- Tres modos diferentes de luces RGB.
- Compatible con protocolo Bluetooth A2DP, puedes enviar música desde cualquier dispositivo compatible con tecnología Bluetooth.
- Rango de 10 metros para funcionamiento bluetooth.
- Soporta USB.
- Radio FM.
- Entrada de audio auxiliar, ideal para PC, TV y otros dispositivos.
- Batería de litio interna recargable de 1500 mAh.
- Asa de transporte, fácil de usar.


## *Especificaciones:*

Versión Bluetooth: V5.1
Tamaño parlante: 2 pulgadas x2
Potencia de salida: 8W RMS, 4Ω impedancia.
Capacidad batería: 3,7V, 1500mAh
Respuesta de frecuencia: 80Hz-20kHz
Autonomía batería: 3 horas a máximo volumen y 7 horas a 50% volumen
Dimensiones: 255 x 110 x 87 mm

## *Contenido de la caja:*

Parlante portátil Bluetooth, Cable de carga USB Tipo-C, Cable de audio y Manual de usuario.

## *PANEL DE CONTROL*




1. Puerto de carga USB-C
2. Entrada Auxiliar
3. Puerto USB
4. Retroceder/Bajar volumen
5. Adelantar/Subir volumen
6. Botón Modo /TWS
7. Botón Reproducir / Pausar / Asistente de voz
8. Luces RGB
9. Botón de encendido/apagado

## *Encender/Apagar*

Mantener presionado el botón de poder para encender y/o apagar el parlante.

## *Modo Bluetooth:*

1. Encender el parlante, este se activará en modo Bluetooth por defecto.
2. Activar Bluetooth en dispositivo móvil y buscar el nombre de “MGGBOOM”, luego conectarse directamente a parlante.
3. Reproducir música desde dispositivo móvil y disfrutar de horas de entretención.
4. Mantener presionado hacia Adelante/Atrás para cambiar canciones.
5. Presionar brevemente Adelante/Atrás para cambiar el volumen.
6. Presionar brevemente botón Reproducir/Pausar para Reproducir/Pausar la música.
7. Mantener presionado botón de luces RGB para desconectar la conexión bluetooth con el dispositivo.

## *Función TWS:*

1. Encender ambos parlantes, ambos tienen que estar bajo modo Bluetooth. Solo necesitas configurar uno de ellos.
2. Mantener presionado el botón TWS, se escuchará un tono especial para empezar el emparejamiento, una vez se sincronicen entre ellos se escuchará otro tono.
3. Establecer la conexión Bluetooth con dispositivo móvil normalmente para escuchar música.
4. Mantener presionado el botón TWS para eliminar la conexión TWS.

## *Escuchar música media USB:*

1. Encender el parlante.
2. Insertar memoria USB en la ranura especial, el parlante entrará en modo USB de forma automática.
3. Mantener presionado el botón de pista Anterior/Siguiente para seleccionar las canciones que desees. Presiona brevemente ambos botones para Subir/Bajar el volumen.
4. Presiona brevemente Reproducir/Pausar para Reproducir o Pausar la música.

**Nota:** Cuando estás bajo cualquier modo, si insertas un disco USB este entrará en modo USB de forma automática.

## *Radio FM:*

1. Estando en modo Radio FM, el cable de carga funciona como antena, para una mejor recepción de tus emisoras favoritas conecta el cable cargador.
2. Encender el parlante, presiona brevemente el botón de Modo para entrar el modo Radio FM.
3. Presiona brevemente botón Reproducir/Pausar para silenciar el parlante. Mantén presionado botón Reproducir/Pausar para buscar estaciones de radio y almacenarlas automáticamente.
4. Mantener presionado botón Siguiente/Anterior para cambiar entre las estaciones de radio guardadas, presiona brevemente para ajustar el volumen.

## *Modo Aux-In:*

1. Para otros dispositivos compatibles, puedes usar un cable de audio para conectarlos con el parlante.
2. Estando bajo cualquier modo de reproducción, si conectas el cable de audio este entrará en modo Aux-In de forma automática.
3. Cuando estés reproduciendo mediante un dispositivo externo, todas las funciones como cambiar de pista o subir y bajar volumen las manejas desde ese dispositivo.

## *Luces RGB*

Por defecto, cuando enciendes el parlante las luces se encenderán también, presiona brevemente el botón RGB para cambiar entre los tres modos de luces diferentes.

## *Activar asistente de voz:*

1. Establezca conexión mediante Bluetooth con su dispositivo.
2. Mantener presionado el botón de Asistente de voz para activarlo.

## *Modo de llamada:*

1. Bajo modo Bluetooth, si llega una llamada, puedes presionar brevemente botón Reproducir / Pausar para aceptar la llamada, mantener presionado para rechazar llamada.
2. Purante una llamada, puedes mantener presionado botón Reproducir / Pausar para hablar desde el teléfono.
3. Durante una llamada, si deseas terminarla, presiona brevemente el botón Reproducir / Pausar.

## *Restablecer funcionalidad:*

Si el altavoz no se apaga o no responde, el usuario puede presionar brevemente el botón RESET en el puerto auxiliar con un pequeño pin redondo.

**Importante:**

1. El volumen por defecto está configurado al 50% para prolongar la salud de la batería.
2. Pecuerda que la autonomía de uso dependerá del nivel de volumen por el cual se escucha el parlante.

## *Cargar el parlante:*

1. El cargador de pared no está incluido con el parlante, favor cargar el parlante con un cargador estándar de 5V/1~3A o mediante PC.
2. La carga completa demora tres horas aproximadamente. Una vez el parlante esté cargado completamente, el indicador de carga se apagará.
3. Para proteger y alargar la vida útil de la batería, recomendamos no ocupar el parlante mientras se esté cargando.

## *Advertencias:*

1. Favor almacenar y usar este producto bajo condiciones ambientales normales.
2. No exponga el parlante a condiciones de alta humedad bajo tiempo prolongado.
3. Favor no desarme, repare o modifique este producto usted mismo, utilice un servicio técnico autorizado, de lo contrario arriesga pérdida de la garantía de fábrica.
4. Para limpiar el parlante utilice un paño suave con poca agua de ser necesario, bajo ningún punto de vista exponga el parlante a químicos que pueden ser corrosivos.
5. Para aumentar la vida del parlante y proteger sus oídos, recomendamos no escuchar a máximo volumen por un periodo prolongado de tiempo.
6. Este producto tiene incorporada una batería de litio, para evitar problemas con el medio ambiente, no arroje la batería en lugares no acondicionados para recibirlas.