


MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES

Por favor lea y conserve este manual.

Lea y comprenda las instrucciones y siga cuidadosamente cada una de ellas para evitar daños o el mal funcionamiento de la lámpara.

Leia atentamente as instruções de segurança para evitar danos ou falhas de funcionamento da luminária.



Por cualquier reclamo o desperfecto dirijase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.

Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.

ARGENTINA

Teléfono de contacto:
0810-222-7634
www.sodimac.com.ar

BRASIL

Telefone para contato:
0300 7634622
www.sodimac.com.br

CHILE

Teléfono de contacto:
600 600 4020
www.sodimac.cl

COLOMBIA

Teléfono de contacto:
3208899933
www.homecenter.com.co

MEXICO

Teléfono de contacto:
800 062 5222
www.sodimac.com.mx

PERÚ

Teléfono de contacto:
4192000
www.sodimac.com.pe
www.maestro.com.pe


















URUGUAY



Teléfono de contacto:
0800-7634
www.sodimac.com.uy





**Silla Bar
Giratoria Alta
Banqueta Bar
Giratoria Alta**

**Modelo
Modelo**

XS-247

PIEZAS MESA / PEÇAS MESA				
				
A x 1	B x 2	C x 1	D x 1	
				
E x 1	F x 1	G x 1	H x 1	
	 M6 x 35 mm J x 8	 M6 x 25 mm K x 1	 M6 x 16 mm L x 12	 M4 x 22 mm M x 4
 M6 N x 8	 M6 O x 4	 M4 P x 2	 Q x 1	





GARANTÍA

Condiciones generales de garantía

-Este comedor tiene características técnicas que garantizan su uso bajo condiciones domésticas.
-Te ofrecemos una garantía de 3 meses que cubre los defectos de fabricación y de materiales de este producto.
-Esta garantía está sujeta a los términos y condiciones que se establecen a continuación.

¿Qué duración tiene esta garantía?

La garantía de este producto es válida durante 3 meses a partir de la fecha de compra. Se requiere la boleta de compra original como prueba de compra.

Cuando requiera hacer uso de la garantía debe acercarse a una tienda Sodimac donde examinaremos el producto con el objeto de determinar si el defecto es de materiales o de fabricación, en cuyo caso estará cubierto por la garantía.

Si se considera cubierto, a través del Servicio de Atención a Clientes se entregarán los repuestos correspondientes o lo reemplazaremos por el mismo tipo de producto o por uno similar.

¡GUARDA LA BOLETA DE COMPRA! Es la prueba de compra y se requiere para aplicar la garantía.

Para mayor información sobre condiciones de uso y garantía refiérase al manual de instrucciones al interior de la caja.

GARANTIA

Condições gerais de garantia

Nesta sala de jantar possui características técnicas que garantem o seu uso sob condições domésticas.

Asseguramos uma garantia de 3 meses, que cobre defeitos de fabricação e dos materiais desse produto.

Esta garantia está sujeita aos termos e condições a seguir:

Quanto dura essa garantia?

A garantia deste produto é válida por 3 meses a partir da data de compra. É necessária a nota fiscal original de compra.

Quando for necessário o uso da garantia, encaminhe-se a uma loja Sodimac, onde será examinado o produto com o objetivo de determinar se o defeito é de material ou de fabricação. Caso afirmativo, o defeito estará coberto pela garantia.

Caso a garantia seja aplicável, através de nosso SAC serão entregues as peças correspondentes ou substituiremos o produto por outro igual ou similar.

O não cumprimento destas instruções pode causar lesões graves.

GUARDE A NOTA FISCAL! É a prova da compra e é requerida para que a garantia seja aplicada.