One side in Spanish


AUTOSTYLE®

MANUAL DE INSTRUCCIONES 29FH458
MANUAL DE INSTRUÇÕES 29FH918
29FP92T

CÓMO UTILIZAR:


Para válvula americana

Empuje el orificio de la válvula B (más grande) del cabezal de la bomba firmemente sobre la válvula hasta el tope.
Levante la palanca hacia arriba para bloquear el cabezal de la bomba en la válvula.
Después de inflar, empuje la palanca hacia abajo a la posición desbloqueada y extraiga el cabezal de la bomba de la válvula.



Para válvulas francesas

Empuje el orificio de la válvula A (más pequeño) del cabezal de la bomba firmemente sobre la válvula hasta el tope.
Levante la palanca para bloquear el cabezal de la bomba en la válvula.
Después de inflar, empuje la palanca hacia abajo a la posición desbloqueada y extraiga el cabezal de la bomba de la válvula.



Importado y/e Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-69577582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.:54-11-4710-5600. - **Brasil :** CONSTRUDECOR S.A - CNPJ: 03.429.316/0038-64 - SAC: 55-11-2065-2500. - **Chile:** SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K - Av. Pdte. Eduardo Frei M. 3092, Ronca, Santiago. Tel.: 56-2-2738-1000 / IMPERIAL S.A., RUT 76.821.330-5 Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2299-7000 / FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Manuel Rodríguez Norte 730, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-6 - Notariel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 56-2-2827-0211 - **Colombia:** SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 68D Nº. 80-70, Bogotá, Tel.: 57-1-3994300 / FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT.900.100.017 447-8 - Calle 99 No 11A - 32 , No. Reg. SIC. 9000177407 - Bogotá - Tel.: 57-1-5079002 Nacional: 01-8000-112252 - **Perú:** Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 20111272972. Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2, Surquillo - Lima – Lima. Tel: 51-1-2119500 / SAGA FALABELLA SA., RUC. 20100128056 , Av.Paseo de la República 3220,San Isidro,Lima - Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., Av. Angamos Este 1805 , oficina 5 , Piso 10 , Surquillo - Lima - RUC. 20509565974 - Tel.: 51-01-513-3365 - **Uruguay:** Homecenter Sudamac SA, RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105

México: COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan De Juárez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSD1612107R2A, Tel.: +52 55 1516 4400.


V20210309

Other side in Portuguese

COMO USAR:

Para válvula americana

Empurre o orifício da válvula B (maior) da cabeça da bomba firmemente sobre a válvula o máximo possível.
Levante a alavanca para travar a cabeça da bomba na válvula.
Após inflar, empurre a alavanca para a posição destravada e puxe a cabeça da bomba da válvula.



Para válvulas francesas

Empurre o orifício da válvula A (menor) da cabeça da bomba firmemente sobre a válvula o máximo possível.
Levante a alavanca para travar a cabeça da bomba na válvula.
Após inflar, empurre a alavanca para a posição destravada e puxe a cabeça da bomba da válvula.

