


front side  
正面

 <p><b>HAVIT</b></p> <p>SK800BT PORTÁTIL ALTAVOZ INALÁMBRICO</p> <p><b>MANUAL DE USUARIO</b></p>	<p><b>CONTENIDO</b></p>  <p>1 BOCINA</p> <p>1 CABLE DUAL 3,5mm</p> <p>1 CABLE DE CARGA</p> <p>1 MANUAL DE USUARIO</p> <p>GARANTÍA</p>	<p><b>ESTRUCTURA</b></p>  <p>1. Botón multifunción MFB 2. Play/Pausa 3. Siguiente/ Volumen + 4. Anterior/ Volumen - 5. Micro SD 6. Puerto de Carga 7. Puerto USB 8. Entrada AUX</p>	<p><b>Encendido/apagado</b></p> <p>1. Mantenga pulsado el botón multifunción por 3 segundos para encenderlo, el indicador LED se ilumina en azul por 2 segundos.</p> <p>2. Mantenga pulsado el botón multifunción por 2 segundos para apagarlo</p> <p><b>Conexión Bluetooth</b></p> <p>1. Encienda la Bocina Bluetooth, el indicador LED parpadeará en azul.</p> <p>2. A continuación, activa el Bluetooth de su teléfono y busque "SK800BT". Haga clic manualmente para conectarse. Si la conexión es exitosa, se oye un mensaje de voz.</p> <p>3. Dado que la Bocina Bluetooth puede volver a conectarse automáticamente al último dispositivo emparejado. Cuando el Bluetooth de su dispositivo se enciende, (Sólo encienda el altavoz), se volverá a conectar automáticamente.</p>	<p><b>Responder a las llamadas entrantes</b></p> <p>Pulse la tecla Reproducir/Pausa una vez para responder a las llamadas entrantes.</p> <p><b>Finalizar la llamada</b></p> <p>Pulse la tecla Reproducir/Pausa una vez para finalizar la llamada.</p> <p><b>Rechazar las llamadas entrantes</b></p> <p>Mantenga pulsada la tecla Reproducir/Pausa por 2 segundos para rechazar la llamada</p> <p><b>Clave para Siri</b></p> <p>Mantenga pulsada la tecla Reproducir/Pausa para activar su asistente de voz.</p> <p><b>Reproducción de música</b></p> <p>1. Pulse brevemente Reproducir/Pausa para pausar y reproducir. 2. Mantenga pulsado el "-" anterior; 3. Mantenga pulsado el "+" siguiente. 4. Pulse brevemente el botón "-" VOL.</p>
<p>5. Presione brevemente el "+" para VOL+.</p> <p><b>Modo FM</b></p> <p>1. Inserte el cable micro USB en la ranura micro USB de la Bocina como antena. A continuación, encienda la Bocina y oprima el botón multifunción una vez para cambiar a modo FM. 2. Mantenga pulsada la tecla Reproducir/Pausa por 2 segundos para activar la búsqueda automática de estaciones.</p> <p><b>Modo USB</b></p> <p>Inserte una USB e de forma automática se transmitirá la música</p> <p><b>Modo de tarjeta Micro SD</b></p> <p>Inserte una tarjeta microSD, en la bocina, este lo reconocerá automáticamente y transmitirá música en formato MP3.</p> <p><b>Modo Auxiliar</b></p> <p>Conecta el cable auxiliar en la bocina y en el reproductor de música y/o teléfono</p>	<p>A través del cable de audio dual de 3,5 mm; entonces la bocina lo reconocerá automáticamente.</p> <p><b>Bocinas inalámbricas modo estéreo (TWS) Para conectar dos bocinas SK800BT</b></p> <p>Puede conectar dos Bocinas SK800BT como un par estéreo (TWS); con efecto circundante.</p> <p>1. Asegúrese de que la función Bluetooth está apagada en el reproductor Bluetooth; 2. Encienda las 2 Bocinas; 3. Simultáneamente presiona el botón multifunción (MFB) en una de las Bocinas (y será el altavoz principal), ambas Bocinas entrarán en el estado de emparejamiento TWS. Hasta que el LED de la Bocina principal parpadee en azul y el LED de la Bocina auxiliar se vuelva azul, la conexión TWS se realiza correctamente. 4. A continuación, active el Bluetooth de su teléfono y busque el dispositivo "SK800BT" Haga clic manualmente para conectarse.</p>	<p><b>ESPECIFICACIONES</b></p> <p>Versión Bluetooth: V5.0 Potencia de salida: batería de 4W: 3.7V / 900mAh Tiempo de reproducción: 6 Horas (volumen medio) Tiempo de conversación: 6 Horas Tiempo de carga: Aproximadamente 4 Horas Soporta: BT, AUX, tarjeta microSD, FM, USB, y asistente de voz Rango de trabajo inalámbrico: 10m (sin obstáculos) TAMANO :102*71_3*59_5 Material: Plástico ABS+Fabric</p> <p><b>ADVERTENCIAS:</b></p> <p>1. Por favor, siga las instrucciones para operar. 2. Realice la carga del producto con una potencia de entrada debajo de 5V/1A, para proteger la batería; 3. Por favor, no arriesgue este producto cerca del agua. No sumerja este producto en ningún líquido ni salpique ningún líquido sobre este producto.</p>	<p>4. Asegure que el producto se mantenga en un ambiente de temperatura normal.</p> <p>5. Por favor, mantenga el producto lejos fuentes de calor, tales como radiadores, reguladores de aire caliente, estufas, y otros instrumentos generadores de calor. La bocina no es a prueba de altas temperaturas.</p> <p>6. No obstruyas los puertos del producto, como el puerto del cargador, el puerto LED, el micrófono, etc.</p> <p>7. Para proteger su audición y extender la vida útil de la Bocina, no se recomienda subir el volumen al nivel máximo por mucho tiempo.</p> <p>8. Si la Bocina se detuvo, mantenga pulsado el botón multifunción (MFB), para reiniciar y apagar.</p> <p>9. Cualquiera que sea la razón por la que se dañe el producto, no dude en ponerse en contacto con nuestro personal de ventas a tiempo en lugar de reparar por sí mismo. De lo contrario, no se procederá la garantía.</p>	 <p>www.havit.hk</p>

back side  
反面

材质：128g双铜纸过哑胶双面印刷, 风琴折

Material：128g double copper paper Matt finish + 2 sides printing Accordion fold

印刷色号(Printing color number): C:0 M:0 Y:0 K:70

尺寸(Size): 55 X 77 mm