

# WJ-10S instruction manual

191mm



**AUTOSTYLE**

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**  
**MANUAL DE INSTRUÇÕES**  
**MODELO: WJ-10S**

**CABLES DE ARRANQUE**  
**CABLES PARA INICIAR BATERÍAS**  
**CABO PARA BATERIA CABOS**  
**PARA DAR PARTIDA NA BATERIA**


Conecte las tenazas o agarres según se muestra en la figura:

1. Las tenazas o agarres de color rojo en la terminal positiva de las batería donante y de la batería receptora, respectivamente.
2. Las tenazas o agarres negros, conéctelos de la siguiente forma, primero conecte al chasis del vehículo receptor y la otra tenaza o agarre negro al terminal al negativo de la batería donante.
3. Dar arranque.
4. Desconectar exactamente al revés de la forma en que los cables fueron conectados, desconectando primero las tenazas agarres negras y luego las rojas.

Conecte as garras conforme indicado na figura:

1. Conecte as garras vermelhas ao terminal positivo da bateria fornecedora e da bateria receptora, respetivamente.
2. Conecte uma garra preta ao chassi do veículo receptor, e a outra garra preta ao terminal negativo da bateria fornecedora.
3. Ligue o motor.
4. Para desconectar as garras, realize exatamente o mesmo procedimento de conexão no sentido contrário, desconectando primeiro as garras pretas e logo as vermelhas.

**AGARRES DE BATERIA**  
Aderências da bateria



47mm



**BATERÍAS PRODUCEN GASES EXPLOSIVOS**



**USE GAFAS DE PROTECCIÓN MIENTRAS ESTE USANDO ESTOS CABLES.**

CONSULTE EL MANUAL DE SU AUTOMOVIL Y EL PAQUETE DE CABLE IMPULSADOR PARA DETALLES MAS COMPLETOS.

1. CONECTE UNA ABRAZADERA A LA TERMINAL DEL ACUMULADOR "MUERTO", CONECTADO AL INICIADOR O SOLENOIDAL (POSITIVO (+) POST).
2. CONECTE LA OTRA PUNTA DEL CABLE CON ABRAZADERA DEL MISMO COLOR AL LADO POSITIVO(+) POST DEL ACUMULADOR BUENO.
3. CONECTE OTRA ABRAZADERA AL LADO NEGATIVE(-) POST DEL ACUMULADOR "BUENO"
4. CONECTE LA ABRAZADERA QUE SOBRA AL BLOQUE DEL MOTOR DEL COCHE INMOVILIZADO, TAN LEJOS DEL ACUMULADOR COMO SEA POSIBLE.
5. EMPLEE EL COCHE E INMEDIATAMENTE SAQUE LAS ABRAZADERAS. PROCEDA AL REVERSO, SACANDO PRIMERO LA ABRAZADERA EN EL BLOQUE DEL MOTOR.



**AS BATERIAS PRODUZEM GASES EXPLOSIVOS**



**UTILIZE ÓCULOS DE SEGURANÇA AO UTILIZAR OS CABOS.**

CONSULTE O MANUAL DO VEÍCULO E A EMBALAGEM DOS CABOS PARA MAIS INFORMAÇÕES.

1. CONECTE UMA GARRA AO TERMINAL DA BATERIA ESGOTADA CONECTADO AO DISPOSITIVO DE PARTIDA OU SOLENOIDE (POLARIDADE POSITIVA).
2. CONECTE A OUTRA EXTREMIDADE DO CABO COM A GARRA DA MESMA COR A POLARIDADE POSITIVA DA BATERIA BOA.
3. CONECTE OUTRA GARRA A POLARIDADE NEGATIVA DA BATERIA BOA.
4. CONECTE A GARRA RESTANTE AO BLOCO DO MOTOR DO VEÍCULO PARADO, O MAIS DISTANTE POSSÍVEL DA BATERIA.
5. LIGUE O MOTOR DO VEÍCULO E REMOVA IMEDIATAMENTE AS GARRAS, COMEÇANDO COM A GARRA DO BLOCO DO MOTOR.



Importado y/o Distribuido por: Argentina: FAABELLA S.A. CUIT 30-450290-9 - Sucursal 1111 P. 10 110105 - Buenos Aires. TEL:54-1-47010200. - Brasil: COMERCIALIZADORA SA-CMP J.05.029.010056-4 - SAC: 05-11-305-5000. - Chile: SDIMAC S.A. RUT 10.757.021-4 - Av. Vitto. Edwards 164 3000 Barrio Santiago. Tel. 54-527-9-1000 / HONDURAS: S.A. RUT 78.821.228-5. Av. Santa Rosa 7050. La Grana - Santiago - Tel.: 504-2299-7000 / FAABELLA RETAL S.A. RUT 77.201.258-4 - Panamá: Redintegrante Remo 700, Santiago - Tel.: 001-389-8000 / HONDURAS: TOTUIS S.A. RUT 78.627.271-4 - Panamá: Cax 420 Saldarriaga, Santiago - Tel. 504-2627-0711 - Colombia: SDIMAC COLOMBIA S.A. Local: 302. 80102016. NEF: 001-320-1047 - Casaca: 000 NP: 00-711, Bogota. Tel. 51-601-394100. www.jornaleiro.com - modificaciones@jornaleiro.com / FAABELLA COLOMBIA S.A. NIT: 300107749-9 Calle 97 No. 11A - 2º. No. Reg. 302-90007014 - Bogotá - Tel. 51-601-397000 / Venezuela: 44309-17000 - Puesto de control del Migratorio de Hoga S.A. RUC: 2011272922. Av. Argemiro Esté. No. 1885 Int. 2. Sanjalba-Lima. Tel. 51-4-7179100 / SGA FAABELLA S.A. RUC: 2011012895 - Address in the Republic: 32022.com haiti@haiti.com - Tel.: 51-4-51-212319 / HONDURAS: TOTUIS S.A. Av. Argemiro Esté 1885, oficio 5, Pta 10, Sanjalba-Lima - RUC: 2008926074 - Tel. 51-4-4-315-036 - Uruguay: Importadora Saldarriaga S.A. RUT 72.097.045-1015 - Plaza Independencia 871, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2004-7105

México: COMERCIALIZADORA SDIMAC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan De Juárez, Estado de México, C.P. 53150L, RFC: CSD161207RZA, Tel.: +52 55 1516 4400L.

V20220429