21,59 cm x 27,94 cm

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

VENTILADOR DE TECHO
VENTILADOR DE TETO
MODELO: HG40301LED-TY

Por favor lea y conserve este manual:
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



IMAGEN/IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

IMPORTANTE: LEA ANTES DE LA INSTALACIÓN.-
1. La instalación debe ser realizada por un electricista calificado.
2. Apague la red eléctrica en la caja del interruptor automático o disyuntor.
3. No utilice una fuente de alimentación que no sea de 220 V - 50 Hz.
4. Este aparato debe estar conectado a tierra.
5. Al instalar el ventilador, asegúrese de que el cable de seguridad pase por el gancho de montaje del techo.
6. El gancho de montaje del techo debe poder retener un peso mínimo de 16 kg (35 lb).
7. El ventilador de techo debe montarse a una altura mínima de 2,5 m (8,2 pies) desde el piso.
8. No ponga ningún objeto en el camino de las aspas.
9. Una vez realizadas todas las conexiones eléctricas, guarde todos los cables de forma ordenada.
10. Asegúrese de que todos los tornillos y la conexión estén bien atornillados y asegurados.
11. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucción o reciban supervisión.
12. Los niños deben ser siempre supervisados por un adulto responsable para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
13. Asegúrese de que el ventilador esté desconectado de la red eléctrica antes de quitar la protección.

ADVERTENCIA

Este producto está diseñado para utilizar únicamente las piezas suministradas con él o los accesorios designados específicamente para su uso con este producto. El uso de piezas o accesorios no diseñados para su uso con este producto podría provocar lesiones personales o daños a la propiedad.

OBSERVACIÓN

Las ilustraciones de este manual son solo para fines explicativos y pueden diferir de la unidad real. Está sujeto a cambios sin previo aviso para futuras mejoras.

Para la instalacion del ventilador, Se debe instalar un interruptor o disyuntor que separe todos los polos de potencia por al menos 3 mm (entre cada polo).

Asegurese de que todas las conexiones electricas cumplan con los codigos u ordenanzas locales y el codigo electrico nacional.

Por favor, leia e guarde este manual:
CUIDADOS DE SEGURANÇA

IMPORTANTE: LEIA ESTE MANUAL ANTES DA INSTALAÇÃO
1. A instalação deve ser feita por um eletricista qualificado.
2. Desligue a rede elétrica da casa da caixa do disjuntor.
3. Não use uma fonte de alimentação diferente de 220 V - 50 Hz.
4. Este aparelho deve ser conectado a uma tomada aterrada.
5. Ao instalar o ventilador, certifique-se de que o cabo de segurança passe pelo gancho de montagem do teto.
6. O gancho de montagem do teto deve ser capaz de suportar um peso mínimo de 16 kg (35 lb).
7. O ventilador de teto deve ser montado a uma altura mínima de 2,5 m (8,2 pés) do chão.
8. Não coloque nenhum objeto no percurso das pás.
9. Depois de feitas todas as conexões elétricas, guarde todos os cabos de forma organizada.

Por cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.
Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.

ARGENTINA	BRASIL	CHILE	MEXICO	PERÚ	URUGUAY	COLOMBIA
Teléfono de contacto:	Telefone para contato:	Teléfono de contacto:	Teléfono de contacto:	Teléfono de contacto:	Teléfono de contacto:	Teléfono de contacto:
0810-222-7634	0300 7634622	600 600 4020	800 062 5222	4192000	0800-7634	3208899933
www.sodimac.com.ar	www.sodimac.com.br	www.sodimac.cl	www.sodimac.com.mx	www.sodimac.com.pe www.maestro.com.pe	www.sodimac.com.uy	www.homecenter.co notificacionesjudiciales@homecenter.co

Importado y/e Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.:54-11-4710-5600. - Brasil : CONSTRUDECOR S.A - CNPJ: 03.439.316/0038-64 – SAC: 55-11-2065-2500. - Chile: SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K. - Av. Pdte. Eduardo Frei M. 3092, Renca, Santiago. Tel.: 56-2-2738-1000 / IMPERIAL S.A., RUT 76.821.330-5. Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Catedral 1401, Dpto. 1401, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-6 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 56-2-2827-0211 - Colombia: SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 68D Nº, 80-70, Bogotá, Tel.: 57 601 3904100. www.homecenter.co - notificacionesjudiciales@homecenter.co / FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT.900.017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32 , No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá - Tel.: 57 601 5878002 Nacional: 01-8000-113252.- Perú: Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 20112273922. Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2, Surquillo - Lima – Lima. Tel: 51-1-2119500 / SAGA FALABELLA S.A., RUC: 20100128056 , Av. Paseo de la República 3220,San Isidro,Lima - Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., Av. Angamos Este 1805 , oficina 5 , Piso 10 , Surquillo, Lima - RUC. 20508565934 - Tel.: 51-01-513-3355 - Uruguay: Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105 - México: COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan De Juárez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 1516 4400.

V20220719

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

VENTILADOR DE TECHO
VENTILADOR DE TETO
MODELO: HG40301LED-TY




10. Certifique-se de que todos os parafusos e conexões estejam aparafusados e bem apertados.
11. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidade físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referente a utilização do aparelho ou estejam sob supervisão.
12. As crianças devem ser sempre supervisionadas por um adulto responsável para garantir que não brinquem com o aparelho.
13. Certifique-se de que o ventilador esteja desconectado da rede elétrica antes de remover a proteção.

AVISO

Este produto foi projetado para usar apenas com as peças fornecidas com ele ou acessórios especificamente designados para uso com este produto. O uso de peças ou acessórios não projetados para uso com este produto pode resultar em ferimentos pessoais ou danos materiais.

OBSERVAÇÃO

As ilustrações neste manual são apenas para fins explicativos e podem ser diferentes da unidade real. Ele está sujeito a alterações sem aviso prévio para melhorias futuras.


	
Conjunto del motor x 1 Conjunto del motor x 1	Placa de montaje redonda x 1 Prato de montagem redondo x 1
	
Pantalla de la lámpara x 1 Abajur da luminária x 1	Aspa x 3 Pás x 3

KIT DE ARMADO
KIT DE MONTAGEM



Tornillo de las aspas x 10
Parafuso das aspas x 10

KIT DE RECEPCIÓN Y TRANSMISIÓN
KIT DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO




INSTALACIÓN DEL VENTILADOR

IMPORTANTE: APAGAR LA RED ELÉCTRICA EN LA CAJA DEL INTERRUPTOR AUTOMÁTICO.
Paso 1a: instale el soporte en el techo de madera con el tornillo y golillas (arandelas) para madera.
IMPORTANTE: LOS TORNILLOS Y TUERCAS DEBEN APRETARSE HASTA QUE ESTÉN FIRMES.

INSTALAÇÃO DO VENTILADOR


IMPORTANTE: DESLIGUE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO NA CAIXA DO DISJUNTOR.
Passo 1a: Instale o suporte no teto de madeira com o parafuso e arruelas para madeira.
IMPORTANTE: OS PARAFUSOS E PORCAS DEVEM SER APERTADOS ATÉ QUE ESTEJAM FIRMES E SEGUROS NA SUPERFÍCIE.

IMAGEN/IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



Paso 1b: instale el soporte en el techo de concreto con los tornillos de expansión (no incluidos). IMPORTANTE: LOS TORNILLOS Y TUERCAS DEBEN APRETARSE HASTA QUE ESTÉN FIRMES.


Passo 1b: Instale o suporte no teto de concreto com os parafusos de expansão (não incluídos). IMPORTANTE: OS PARAFUSOS E PORCAS DEVEM SER APERTADOS ATÉ QUE ESTEJAM FIRMES E SEGUROS NA SUPERFÍCIE.



MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES


VENTILADOR DE TECHO
VENTILADOR DE TETO
MODELO: HG40301LED-TY

Paso 2: Conecte los cables del ventilador al cableado de alimentación de la casa.
Passo 2: Conecte os cabos do ventilador à fiação de alimentação da casa.



Paso 3: fije el conjunto del motor en el soporte de montaje con los tornillos suministrados.

Passo 3: prenda o conjunto do motor ao suporte de montagem com os parafusos fornecidos.




IMAGEN/IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

VENTILADOR DE TECHO
VENTILADOR DE TETO
MODELO: HG40301LED-TY


ARMADO DE LAS ASPAS
Paso 4: Alinee los 3 orificios de soporte de las aspas y del motor con los tornillos provistos.

MONTAGEM DAS PÁS
Passo 4: Alinhe os 3 orifícios do suporte nas lâminas e no motor com os parafusos fornecidos.



Paso 5: Fije la pantalla de la lámpara al kit de luces y gírela hacia la derecha.

Passo 5: Prenda o abajur ao kit de luz e gire-o no sentido horário.



IMAGEN/IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

VENTILADOR DE TECHO
VENTILADOR DE TETO
MODELO: HG40301LED-TY


CONTROL REMOTO
IMPORTANTE: NO CONECTE ESTE VENTILADOR DE TECHO DEL CONTROL REMOTO A UN REGULADOR O ATENUADOR DE LA INTENSIDAD (DIMMER).

CONTROLE REMOTO
IMPORTANTE: NÃO CONECTE ESTE VENTILADOR DE TETO DE CONTROLE REMOTO A UM DIMMER OU DIMMER.

OPERACIÓN DEL TRANSMISOR

Ventilador	Detiene el ventilador
LOW	Velocidad más baja
MED	Velocidad media
HI	Velocidad más alta
2H	El ventilador se detiene después de 2 horas.
4H	El ventilador se detiene después de 4 horas.
8H	El ventilador se detiene después de 8 horas*
Luz encendida/apagada	Enciende o apaga la luz
Tecla amarilla	Luz cálida (3 000 K)
Tecla blanca	Blanco cálido (5 000 K)
Tecla azul	Luz día (6 000 K)
✱- & ✱+ -	Atenuador de luz/Regulador de intensidad

✱ Mantenga presionado el botón "8H" en su control remoto durante 2 a 3 segundos. El sonido de "bip" le indicará que Wifi/Bluetooth se ha activado y puede emparejar la red mediante la APLICACIÓN.



IMAGEN/IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

OPERAÇÃO DO TRANSMISSOR

Fan off	Para o ventilador
LOW	Velocidade mais baixa
MED	AVG: velocidade média
HI	Velocidade mais alta
2H	O ventilador se detém após 2 horas.
4H	O ventilador se detém após 4 horas.
8H	O ventilador se detém após 8 horas
Luz encendida/apagada	Liga ou desligar a luz
Tecla amarilla	Luz quente (3 000K)
Tecla blanca	Branco quente (5 000K)
Tecla azul	Luz do dia (6 000 K)
✱- & ✱+ -	Dimmer / Regulador da intensidade

✱ Pressione e segure o botão "8H" no controle remoto por 2 a 3 segundos. O som de "bipe" indicará que o Wifi / Bluetooth foi ativado e você pode emparelhar a rede usando o APP.

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

VENTILADOR DE TECHO
VENTILADOR DE TETO
MODELO: HG40301LED-TY

REEMPLAZO DEL CONTROL REMOTO
Antes de usar el ventilador, el control remoto se ha emparejado con el ventilador para su comodidad.
Siga estos sencillos pasos para emparejar su control remoto nuevo con el ventilador en el caso de que reemplace el suministrado:
1. Dentro de los 10 segundos posteriores al encendido del receptor (ventilador), apunte su control remoto hacia el receptor, presione y mantenga presionado el botón "Fan Off" en su control remoto durante 2 a 3 segundos.
2. Cuando escuche un "bip", el emparejamiento digital se habrá completado.
3. Ahora puede operar el ventilador normalmente con su nuevo control remoto.
SI EL CONTROL REMOTO Y EL RECEPTOR NO FUNCIONAN, REVISE:
1. Si la batería hace el contacto adecuado con el soporte. Una luz indicadora LED azul se encenderá al apretar cualquier botón, lo que indica un buen contacto entre la batería y el control remoto.
2. El bajo voltaje en las baterías puede afectar el funcionamiento y la recepción de la señal. Asegúrese de reemplazar las baterías inmediatamente cuando la luz indicadora LED azul parpadee.
3. ¿Hay otros dispositivos que utilicen radiofrecuencia en las proximidades? Estos dispositivos pueden causar algunas interferencias con las señales utilizadas por el control remoto.
Comuníquese con el equipo de servicio al cliente si no puede resolver los problemas.
NOTA: le recomendamos ENCARECIDAMENTE que retire la batería del control remoto si planea no utilizarlo durante un período prolongado.

SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLE REMOTO
Antes de usar o ventilador, o controle remoto foi emparelhado com o ventilador para seu conforto.
Siga estes simples passos para emparelhar seu novo controle remoto com o ventilador, no caso de substituir o fornecido:
1. Dentro de 10 segundos após ligar o receptor (ventilador), aponte o controle remoto para o receptor, pressione e segure o botão "Fan Off" no controle remoto por 2 a 3 segundos.
2. Ao ouvir um "bipe", o emparelhamento digital está concluído.
3. Agora pode operar o ventilador normalmente com seu novo controle remoto.
SE O CONTROLE REMOTO E O RECEPTOR NÃO FUNCIONAREM, VERIFIQUE:
1. Se a bateria faz o contato adequado com o suporte. Uma luz indicadora de LED azul acenderá quando pressionar qualquer botão, o que indica que há um contato adequado entre a bateria e o controle remoto.
2. A baixa voltagem da bateria pode afetar o desempenho e a recepção do sinal. Certifique-se de substituir as baterias imediatamente quando a luz indicadora de LED azul piscar.
3. Existem outros dispositivos que usam frequência de rádio nas proximidades? Esses dispositivos podem causar alguma interferência com os sinais usados pelo controle remoto. Entre em contato com a equipe de atendimento ao cliente se não conseguir resolver os problemas.
NOTA: recomendamos que remova a bateria do controle remoto se planeja não usá-lo por um longo tempo.

MANTENIMIENTO
IMPORTANTE: APAGAR LA RED ELÉCTRICA EN LA CAJA DEL INTERRUPTOR AUTOMÁTICO.
Debido al movimiento natural del ventilador, las conexiones pueden aflojarse después de un tiempo de uso. Para garantizar un uso adecuado y seguro, inspeccione el sistema de suspensión anualmente y apriete todas las conexiones cada 6 meses.
LIMPIEZA
Limpiar su ventilador periódicamente prolongará su apariencia de nuevo. Los procedimientos básicos de limpieza son los siguientes:
1. Use solo agua tibia. No use detergente, ni soluciones corrosivas o ácidas.
2. Humedezca un paño ligeramente. Utilice solo un paño suave y sin pelusas para limpiar el ventilador. Una tela áspera rayará la superficie. Luego, seque con otro paño limpio y seco.
3. Para cubrir pequeños arañazos, aplique una capa ligera de betún para zapatos sobre la superficie.
4. No es necesario lubricar el ventilador.
¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!
Este producto y sus accesorios requieren servicio y mantenimiento regulares realizados por personal calificado.

MANUTENÇÃO
IMPORTANTE: DESLIGUE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO NA CAIXA DO DISJUNTOR.
Devido ao movimento natural do ventilador, as conexões podem se soltar após um tempo de uso. Para garantir o uso adequado e seguro, inspecione o sistema de suspensão anualmente e aperte todas as conexões a cada 6 meses.
LIMPEZA
Limpar seu ventilador periodicamente manterá a aparência de novo por mais tempo. Os procedimentos básicos de limpeza são os seguintes:
1. Use apenas água morna. Não use detergentes ou soluções corrosivas ou ácidas.
2. Umedeça um pano levemente. Use apenas um pano macio e sem fiapos para limpar o ventilador. Um tecido áspero arranhará a superfície. Em seguida, seque com outro pano limpo e seco.
3. Para cobrir pequenos arranhões, aplique uma leve camada de graxa de sapato na superfície.
4. Não é necessário lubrificar o ventilador.
AVISO DE SEGURANÇA!
Este produto e seus acessórios requerem serviço regular e manutenção por pessoal qualificado.

País	Voltaje Voltagem	Frecuencia Frequência	Potencia Iluminación Potência Iluminação	Potencia Motor Potência Motor
Chile	220 V~	50 Hz	18 W	60 W
Perú	220 V~	60 Hz	18 W	60 W
Colombia	110 V~	60 Hz	18 W	60 W
Brasil	127 V~ - 220 V~	60 Hz	18 W	60 W
Argentina	220 V~	50 Hz	18 W	60 W
Uruguay	230 V~	50 Hz	18 W	60 W
México	127 V~	60 Hz	18 W	60 W

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

VENTILADOR DE TECHO
VENTILADOR DE TETO
MODELO: HG40301LED-TY

CONFIGURACIÓN DE RED Y ENRUTADOR
Asegúrese de tener una red WiFi, nombre y contraseña que funcione a 2.4 Ghz, de manera que sea compatible con los productos “my control”. Su dispositivo IOS/Android deberá estar conectado a esta red al emparejar o controlar su dispositivo “my control”. Para conectar y controlar su dispositivo es necesaria una intensidad de la señal de WiFi.

DESCARGUE LA APLICACIÓN “MY CONTROL”
1. Descargue la aplicación Tuya Smart desde App Store o Google Play.
2. Regístrese para “crear una nueva cuenta”.
3. Siga las indicaciones de la app para completar la configuración.

CONFIGURAÇÕES DE REDE E ROTEADOR
Certifique-se de contar com uma rede WiFi, nome e senha que funcione com 2.4 Ghz, para que seja compatível com os produtos "my control". Seu dispositivo IOS/Android deve estar conectado a esta rede ao emparelhar ou controlar seu dispositivo "my control". Para conectar e controlar o seu dispositivo, é necessária uma intensidade do sinal de WiFi de pelo menos duas barras.

BAIXE O APLICATIVO "MY CONTROL".
1. Baixe o aplicativo Tuya Smart da App Store ou do Google Play.
2. Faça login para “criar uma nova conta”.
3. Siga as instruções no aplicativo para concluir a configuração.

Consíguelo en el App Store
DISPONIBLE EN Google Play

ESCANEA Y DESCARGA GRATIS
APP OZOM

CONFIGURACIÓN DE LA PÁGINA DE INICIO EN LA APLICACIÓN

Crear un hogar permite al usuario asignar, atribuir y compartir los dispositivos con facilidad.

CONFIGURANDO A PÁGINA HOME NO APLICATIVO

A criação de um lar permite que o usuário aloque, atribua e compartilhe facilmente os dispositivos.




CONEXIÓN DE LOS DISPOSITIVOS A “MY CONTROL”
Sigas las indicaciones de la tabla y los pasos a continuación para emparejar sus dispositivos.

1. Conecte su dispositivo a un interruptor de encendido/apagado y enciéndalo.
2. Mantenga presionado el botón “8H” u “8hr” en su control remoto durante 2 a 3 segundos, hasta que escuche un “pitido”.
3. Abra la aplicación en la pantalla “Inicio”.
4. En la pantalla “Inicio” de la aplicación, toque “+” y seleccione “Dispositivo”.

CONEXÃO DOS DISPOSITIVOS COM "MY CONTROL"
Siga as instruções na tabela e as etapas abaixo para emparelhar os seus dispositivos.

1. Conecte seu dispositivo a uma chave liga/desliga e ligue-o.
2. Pressione e segure o botão "8H" ou "8hr" no seu controle remoto por 2 a 3 segundos, até ouvir um "bip".
3. Abra o aplicativo na tela "Home".
4. Na tela "Home" do aplicativo, toque em "+" S e selecione "Dispositivo".



5. Si su dispositivo ha sido descubierto.
Descubrir dispositivos... Seleccione “Sí” cuando aparezca su dispositivo y siga las instrucciones.

6. Ingrese el nombre y la contraseña de su red wifi de 2.4 GHz (previamente configurada) y seleccione “Siguiente” (nota: el teléfono debe estar conectado a la misma red).

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

VENTILADOR DE TECHO
VENTILADOR DE TETO
MODELO: HG40301LED-TY

5. Se o seu dispositivo foi descoberto.
Descobrir dispositivos... Selecione "Sim" quando seu dispositivo aparecer e siga as instruções.

6. Digite o nome e a senha da sua rede Wi-Fi de 2.4 GHz (configurada anteriormente) e selecione "Avançar" (nota: o telefone deve estar conectado à mesma rede).






7. Una vez que su dispositivo se haya agregado correctamente, puede "cambiar el nombre" y asignarlo a una habitación.
Nota: cambiar el nombre del dispositivo permitirá un mejor control al vincularlo con los dispositivos compatibles a continuación.

7. Depois que seu dispositivo for adicionado com sucesso, poderá "renomeá-lo" e atribuí-lo a um cômodo.
Nota: alterar o nome do dispositivo permitirá um melhor controle ao emparelhar com os dispositivos compatíveis que se indicam abaixo.

OPERE SU VENTILADOR

01 - Operación de la luz
02 - Operación del ventilador
(Nota: cambiar el nombre de la operación de la función permitirá un mejor control)




OPERE SEU VENTILADOR

01 - Operação da luz
02 - Operação do ventilador
(Nota: renomear a operação da função permitirá um melhor controle)

01- Operación de la luz como se muestra en la APLICACIÓN
(Luz encendida/apagada, atenuador o dimmer, temperatura de color LED, temporizador)

01- Funcionamento da luz conforme mostrado no APP
(Luz ligada/desligada, dimmer, temperatura de cor do LED, temporizador)



02- Operación del ventilador como se muestra en la APLICACIÓN
(Ventilador encendido/apagado, control de velocidad del ventilador, modo Fresco / Natural (si su ventilador tiene esta función); modo invierno (si su ventilador tiene esta función), temporizador)

02- Operação do ventilador conforme mostrado no APP
(Ventilador ligado/desligado, controle de velocidade do ventilador, modo Fresco / Natural (se o seu ventilador tiver esta função), modo inverno (se o seu ventilador tiver esta função), temporizador)

