



Por cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.
Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.

ARGENTINA
Teléfono de contacto:
0810-222-7634
www.sodimac.com.ar

BRASIL
Telefone para contato:
0300 7634622
www.sodimac.com.br

CHILE
Teléfono de contacto:
600 600 4020
www.sodimac.cl

COLOMBIA
Teléfono de contacto:
Nacional 3208899933
Bogotá 3077115
www.homecenter.com.co

MEXICO
Teléfono de contacto:
018005225353
www.sodimac.com.mx

PERÚ
Teléfono de contacto:
4192000
www.sodimac.com.pe
www.maestro.com.pe


URUGUAY
Teléfono de contacto:
0800-7634
www.sodimac.com.uy

Importado y/o Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.:54-11-4710-5600. - **Brasil** : CONSTRUDECOR S.A - CNPJ: 03.439.316/0038-64 – SAC: 55-11-2065-2500. - **Chile**: SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K. - Av. Ptte. Eduardo Frei M. 3092, Renca, Santiago. Tel.: 56-2-2738-1000 / IMPERIAL S.A., RUT 76.821.330-5. Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Manuel Rodríguez Norte 730, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-6 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 562-827-0211 - **Colombia**: SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 68D N°, 80-70, Bogotá, Tel.: 57-1-5460000 / FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT.900.017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32, No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá - Tel.: 57-1-5878002 Nacional: 01-8000-113252. - **México**: COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo Lopez Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan De Juárez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 5375 9000. - **Perú**: Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 20112273922. Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2, Surquillo - Lima - Lima. Tel: 51-1-2119500 / SAGA FALABELLA S.A., RUC: 20100128056 , Av.Paseo de la República 3220, San Isidro, Lima - Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., Av. Angamos Este 1805 , oficina 5 , Piso 10 , Surquillo , Lima - RUC. 20508565934 - Tel.: 51-01-513-335 - **Uruguay**: Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105

MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES

SILLA ESCRITORIO GERENTE MALLA NEGRA CADEIRA ESCRITÓRIO DIRETOR TELA MESH PRETA

MODELO: W-81C



No exponga las partes y piezas a la luz solar directa, pueden sufrir deterioro y deformaciones, especialmente los tableros de madera.

Não exponha as peças à luz solar. A luz solar direta pode deteriorar ou deformar as peças, especialmente as que são feitas de madeira.

IMAGEN/IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

ATENCIÓN / ATENÇÃO


- Lea el manual de montaje, instalación y uso del producto y el certificado de garantía, en caso de dudas consulte al proveedor.
- Ordene las piezas que componen este producto.
- Agrupe y ordene la quincajería.
- Prepare una zona despejada para el montaje.
- Monte las piezas sin forzar los ensambles. Una vez que todas las partes están ensambladas, apretar firmemente.
- Volver a apretar los tornillos después de un tiempo de uso.
- No exponga las partes y piezas a la luz solar directa, pueden sufrir deterioro y deformaciones, especialmente los tableros de madera.
- Conserve las instrucciones de montaje.

- Leia o manual de montagem, instalação e uso do produto e as condições de garantia. Em caso de dúvidas, entre em contato com o fornecedor
- Ordene as peças que compõem este produto.
- Agrupe e ordene as peças de montagem.
- Prepare uma superfície desocupada para a montagem.
- Monte as peças sem forçar os encaixes. Uma vez que todas as peças estejam encaixadas, aperte firmemente.
- Reaperte os parafusos após certo período de uso.
- Não exponha as peças à luz solar. A luz solar direta pode deteriorar ou deformar as peças, especialmente as que são feitas de madeira.
- Conserve as instruções de montagem.




PIEZAS DE MONTAJE
PEÇAS DE MONTAGEM

PIEZAS DE MONTAJE
PEÇAS DE MONTAGEM




			CANTIDAD/ QUANTIDADE
I		M8 mm x 18 mm	3
J		M8 mm x 30 mm	3
K		M6 mm x 25 mm	2
L		5 mm	1
M		8 mm x 22 mm x 1.5 mm	3
N		6 mm x 18 mm x 1 mm	8
O		8 mm	11
P		4 mm	1

MONTAJE MONTAGEM



Herramientas necesarias
para armado /
Ferramentas necessárias
para armado




GARANTÍA GARANTIA



Siga los pasos ilustrados en la siguiente figura para la correcta instalación.

Siga os passos ilustrados na figura abaixo para uma correta instalação



Condiciones generales de garantía

-Esta silla tiene características técnicas que garantizan su uso bajo condiciones domésticas.
-Te ofrecemos una garantía de 3 años que cubre los defectos de fabricación y de materiales de este producto.
-Esta garantía está sujeta a los términos y condiciones que se establecen a continuación.

¿Qué duración tiene esta garantía?

La garantía de este producto es válida durante 3 años a partir de la fecha de compra. Se requiere la boleta de compra original como prueba de compra.

¿Qué cubre esta garantía?

Esta garantía se aplica únicamente al uso doméstico y cubre los defectos de fabricación en:
1.- Gas Lift

Quando requiera hacer uso de la garantía debe acercarse a una tienda Sodimac donde examinaremos el producto con el objeto de determinar si el defecto es de materiales o de fabricación, en cuyo caso estará cubierto por la garantía. Si se considera cubierto, a través del Servicio de Atención a Clientes se entregarán los repuestos correspondientes o lo reemplazaremos por el mismo tipo de producto o por uno similar.

¿Qué componentes no están cubiertos por esta garantía?

Daños en la tapicería efectuados por terceros y el apoya brazos, si aplicara.

Instrucciones de mantenimiento

Tapicería:

Las manchas recientes se pueden eliminar con una esponja humedecida con agua o con una suave solución jabonosa, o con un producto específico para limpieza de textiles.

Estructura:

Limpiar con un paño humedecido con una suave solución jabonosa. Secar con un paño seco.

Instrucciones de uso

No se suba a esta silla, no la use como escalera.

Este producto es solo para que se siente una persona a la vez.

No use la silla a menos que todos los pernos, tornillos y tuercas estén firmes.

Revise al menos cada 4 meses que todos los pernos, tornillos y tuercas estén apretados.

Si faltan partes, están rotas, dañadas o desgastadas deje de usar el producto hasta que sea reparado usando partes autorizadas por la fábrica.

De no seguir estas advertencias, puede resultar seriamente lesionado.

¡GUARDA LA BOLETA DE COMPRA! Es la prueba de compra y se requiere para aplicar la garantía.

Para mayor información sobre condiciones de uso y garantía refírase al manual de instrucciones al interior de la caja.

Condições gerais de garantia

A cadeira possui características técnicas que garantem o seu uso sob condições domésticas.

Asseguramos uma garantia de 3 anos, que cobre defeitos de fabricação e dos materiais desse produto.

Esta garantia está sujeita aos termos e condições a seguir:

Quanto dura essa garantia?

A garantia deste produto é válida por 3 anos a partir da data de compra. É necessária a nota fiscal original de compra.

Quando for necessário o uso da garantia, dirija-se a uma loja Sodimac, onde será examinado o produto com o objetivo de determinar se o defeito é de material ou de fabricação. Caso afirmativo, o defeito estará coberto pela garantia.

Caso a garantia seja aplicável, através de nosso SAC serão entregues as peças correspondentes ou substituiremos o produto por outro igual ou similar.

Que itens não estão cobertos pela garantia?

Danos na tapetaria, ou no braço da cadeira, efetuados por terceiros.

Instruções de conservação

Tapetaria:

As manchas recentes podem ser eliminadas com uma esponja umedecida em água, com um pouco de sabão diluído em água ou com um produto específico para limpeza de têxteis.

Estrutura:

Limpe com um pano umedecido em um pouco de sabão diluído em água.

Seque com um pano seco.

Instruções de uso

Não suba na cadeira. Não a use como escada.

Esse produto foi projetado para o peso de uma pessoa.

Não use a cadeira caso os parafusos e as porcas estejam soltos.

Assegure-se a cada 4 meses que todos os parafusos e porcas estejam apertados.

Se faltarem partes ou se estiverem quebradas ou danificadas, não use o produto até que o mesmo seja reparado, usando peças autorizadas pela fábrica.

O não cumprimento destas instruções pode causar lesões graves.

GUARDE A NOTA FISCAL! É a prova da compra e é requerida para que a garantia seja aplicada.