



Por cualquier reclamo o desperfecto dirijase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.

Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.

ARGENTINA
Teléfono de contacto:
0810-222-7634
www.sodimac.com.ar

BRASIL
Telefone para contato:
+55 (11) 3004-5678
São Paulo e Grande
São Paulo | 0800 7634622
www.sodimac.com.br

CHILE
Teléfono de contacto:
600 329 2002
www.sodimac.cl

COLOMBIA
Teléfono de contacto:
3208899933
www.homecenter.co

MEXICO
Teléfono de contacto:
800 062 5222
www.sodimac.com.mx

URUGUAY
Teléfono de contacto:
0800-7634
www.sodimac.com.uy

PERÚ
Teléfono de contacto:
4192000
www.sodimac.com.pe
www.maestro.com.pe

Importado y/e Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.: 54-11-4710-5600. - Brasil: CONSTRUDÉCOR S.A. - CNPJ: 03.439.316/0078-51 - SAC: +55 (11) 3004-5678 SP e Grande SP | 0800 7634622. - Chile: SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K - Presidente Riesco 5685, oficina 801, Piso 14 y 16, Las Condes, Santiago - Tel.: 600 329 2002 / IMPERIAL S.A., RUT 76.821.330-5, Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Catedral 1401, Dpto. 1401, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-6 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 56-2-2827-0211 - Colombia: SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 68D N° 80-70, Bogotá, Tel.: 57 601 3904100, www.homecenter.co - notificacionesjudiciales@homecenter.co / FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT. 900.017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32, No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá - Tel.: 57 601 5878002 Nacional: 01-8000-113252. - Perú: Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 20112273922, Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2, Surquillo - Lima - Lima. Tel.: 51-1-2119500 / SAGA FALABELLA S.A., RUC: 20100128056, Av. Paseo de la República 3220, San Isidro, Lima - Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., Av. Angamos Este 1805, oficina 5, Piso 10, Surquillo, Lima - RUC: 20508565934 - Tel.: 51-01-513-3355 - Uruguay: Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105 - México: COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan De Juárez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 1516 4400.

ARTE: 20240925

MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES

SILLA PC

SALFORD GRIS

CADEIRA PC SALFORD CINZA

MODELO: HL-2910GY



No exponga las partes y piezas a la luz solar directa, pueden sufrir deterioro y deformaciones, especialmente los tableros de madera.
Não exponha as peças à luz solar. A luz solar direta pode deteriorar ou deformar as peças, especialmente as que são feitas de madeira.

ATENCIÓN / ATENÇÃO

- Lea el manual de instrucciones, instalación y uso del producto y el certificado de garantía, en caso de dudas consulte al proveedor.
- Ordene las piezas que componen este producto.
- Agrupe y ordene la quincallería.
- Prepare una zona despejada para el montaje.
- Monte las piezas sin forzar los ensambles. Una vez que todas las partes están ensambladas, apretar firmemente.
- Volver a apretar los tornillos después de un tiempo de uso.
- No exponga las partes y piezas a la luz solar directa, pueden sufrir deterioro y deformaciones, especialmente los

- Leia o manual de montagem, instalação e uso do produto e as condições de garantia. Em caso de dúvidas, entre em contato com o fornecedor.
- Ordene as peças que compõem este produto.
- Agrupe e ordene as peças de montagem.
- Prepare uma superfície desocupada para a montagem.
- Monte as peças sem forçar os encaixes. Uma vez que todas as peças sem forçar os encaixes, aperte firmemente.
- Reaperte os parafusos após certo período de uso.
- Não exponha as peças à luz solar. A luz solar direta pode deteriorar ou deformar as peças, especialmente as que são feitas de madeira.
- Conserve as instruções de montagem.

Personas para
armado
Pessoas para
a montagem



Tiempo de armado
Tempo de montagem

30 min

Carga máxima
Carga máxima

100 kg

IMAGEN/IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

MONTAJE
MONTAGEM

7

Herramientas necesarias
para armado /
Ferramentas necessárias
para armado



			CANTIDAD/ QUANTIDADE
A		6 x 16 mm	6
B		6 x 30 mm	8
C			1
D			5
E			1
F			1
G			1
H			2
I			1
J			1
K			1

1


RETIRE LA CUBIERTA PLÁSTICA
ANTES DE ENSAMBLAR

RETIRE A TAMPA PLÁSTICA
ANTES DE MONTAR


2




3



4



5



6



GARANTÍA

GARANTIA

Condiciones generales de garantía

- Esta silla tiene características técnicas que garantizan su uso bajo condiciones domésticas.
- Te ofrecemos una garantía de 1 año que cubre los defectos de fabricación y de materiales de este producto.
- Esta garantía está sujeta a los términos y condiciones que se establecen a continuación.

¿Qué duración tiene esta garantía?

La garantía de este producto es válida durante 1 año a partir de la fecha de compra. Se requiere la boleta de compra original como prueba de compra.

¿Qué cubre esta garantía?

Esta garantía se aplica únicamente al uso doméstico y cubre los defectos de fabricación en:
1.- Gas Lift

Quando requiera hacer uso de la garantía debe acercarse a una tienda Sodimac donde examinaremos el producto con el objeto de determinar si el defecto es de materiales o de fabricación, en cuyo caso estará cubierto por la garantía.

Si se considera cubierto, a través del Servicio de Atención a Clientes se entregarán los repuestos correspondientes o lo reemplazaremos por el mismo tipo de producto o por uno similar.

¿Qué componentes no están cubiertos por esta garantía?

Daños en la tapicería efectuados por terceros y el apoya brazos, si aplicara.

Instrucciones de mantenimiento

Tapicería:

Las manchas recientes se pueden eliminar con una esponja humedecida con agua o con una suave solución jabonosa, o con un producto específico para limpieza de textiles.

Estructura:

Limpiar con un paño humedecido con una suave solución jabonosa. Secar con un paño seco.

Instrucciones de uso

No se suba a esta silla, no la use como escalera.

Este producto es solo para que se siente una persona a la vez.

No use la silla a menos que todos los pernos, tornillos y tuercas estén firmes.

Revise al menos cada 4 meses que todos los pernos, tornillos y tuercas estén apretados.

Si faltan partes, están rotas, dañadas o desgastadas deje de usar el producto hasta que sea reparado usando partes autorizadas por la fábrica.

De no seguir estas advertencias, puede resultar seriamente lesionado.

¡GUARDA LA BOLETA DE COMPRA! Es la prueba de compra y se requiere para aplicar la garantía.

Para mayor información sobre condiciones de uso y garantía refíerese al manual de instrucciones al interior de la caja.

GARANTÍA

GARANTIA

Condições gerais de garantia

A cadeira possui características técnicas que garantem o seu uso sob condições domésticas.

Asseguramos uma garantia de 1 ano, que cobre defeitos de fabricação e dos materiais desse produto.

Esta garantia está sujeita aos termos e condições a seguir:

Quanto dura essa garantia?

A garantia deste produto é válida por 1 ano a partir da data de compra. É necessária a nota fiscal original de compra.

Quando for necessário o uso da garantia, dirija-se a uma loja Sodimac, onde será examinado o produto com o objetivo de determinar se o defeito é de material ou de fabricação. Caso afirmativo, o defeito estará coberto pela garantia.

Caso a garantia seja aplicável, através de nosso SAC serão entregues as peças correspondentes ou substituiremos o produto por outro igual ou similar.

Que itens não estão cobertos pela garantia?

Danos na tapeçaria, ou no braço da cadeira, efetuados por terceiros.

Instruções de conservação

Tapeçaria:

As manchas recentes podem ser eliminadas com uma esponja umedecida em água, com um pouco de sabão diluído em água ou com um produto específico para limpeza de têxteis.

Estrutura:

Limpe com um pano umedecido em um pouco de sabão diluído em água.

Seque com um pano seco.

Instruções de uso

Não suba na cadeira. Não a use como escada.

Esse produto foi projetado para o peso de uma pessoa.

Não use a cadeira caso os parafusos e as porcas estejam soltos.

Assegure-se a cada 4 meses que todos os parafusos e porcas estejam apertados.

Se faltam partes ou se estão quebradas ou danificadas, não use o produto até que o mesmo seja reparado, usando peças autorizadas pela fábrica.

O não cumprimento destas instruções pode causar lesões graves.

GUARDE A NOTA FISCAL! É a prova da compra e é requerida para que a garantia seja aplicada.