



Por cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.

Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.

ARGENTINA

Teléfono de contacto:
0810-222-7634
www.sodimac.com.ar

BRASIL

Telefone para contato:
+55 (11) 3004-5678
São Paulo e Grande
São Paulo | 0800 7634622
www.sodimac.com.br

CHILE

Teléfono de contacto:
600 329 2002
www.sodimac.cl

COLOMBIA

Teléfono de contacto:
3208899933
www.homecenter.co

MEXICO

Teléfono de contacto:
800 062 5222
www.sodimac.com.mx

URUGUAY

Teléfono de contacto:
0800-7634
www.sodimac.com.uy

PERÚ

Teléfono de contacto:
4192000
www.sodimac.com.pe
www.maestro.com.pe

Importado y/e Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.: 54-11-4710-5600. - Brasil: CONSTRUDECOR S.A. - CNPJ: 03.439.316/0078-51 - SAC: +55 (11) 3004-5678 SP e Grande SP | 0800 7634622. - Chile: SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K - Presidente Riesco 5685, oficina 801, Piso 14 y 16, Las Condes, Santiago. Tel.: 600 329 2002 / IMPERIAL S.A., RUT 76.821.330-5. Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago. Tel.: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Catedral 1401, Dpto. 1401, Santiago. Tel.: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTIUS S.A., RUT 78.627.210-6 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago. Tel.: 56-2-2827-0211 - Colombia: SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 68D N° 80-70, Bogotá. Tel.: 57 601 3904100. www.homecenter.co - notificacionesjudiciales@homecenter.co / FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT. 900.017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32, No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá. Tel.: 57 601 5878002 Nacional: 01-8000-113232. - Perú: Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 20112273922. Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2, Surquillo - Lima. Tel.: 51-1-2119500 / SAGA FALABELLA S.A., RUC: 20100128056, Av. Paseo de la República 3220, San Isidro, Lima. Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTIUS S.A., Av. Angamos Este 1805, oficina 5, Piso 10, Surquillo, Lima. RUC: 20508565934 - Tel.: 51-01-513-3355 - Uruguay: Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay. Tel.: 598-2604-7105 - México: COMERCIALIZADORA SDMH S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan De Juárez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 1516 4400.

ARTE: 20241217

MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES

SILLA GAMER CON MASAJEADOR MATRIX NEGRO

CADEIRA GAMER COM MASSAGER MATRIX PRETO

AF-C5209A



No exponga las partes y piezas a la luz solar directa, pueden sufrir deterioro y deformaciones, especialmente los tableros de madera.

Não exponha as peças à luz solar. A luz solar direta pode deteriorar ou deformar as peças, especialmente as que são feitas de madeira.

No sumergir en agua o lavar el cojín para evitar riesgos y asegurar la durabilidad de este.

Limpie solamente la superficie con un paño húmedo.

Não mergulhe a almofada em água nem lave para evitar riscos e garantir sua durabilidade.

Limpe a superfície apenas com um pano úmido

ENTRADA: 5 V $\equiv$ 2 A

ATENCIÓN / ATENÇÃO






- Lea el manual de instrucciones, instalación y uso del producto y el certificado de garantía, en caso de dudas consulte al proveedor.
- Ordene las piezas que componen este producto.
- Agrupe y ordene la tornillería/quincallería.
- Prepare una zona despejada para el montaje.
- Monte las piezas sin forzar los ensambles. Una vez que todas las partes están ensambladas, apretar firmemente.
- Volver a apretar los tornillos después de un tiempo de uso.
- No exponga las partes y piezas a la luz solar directa, pueden sufrir deterioro y deformaciones, especialmente los tableros de madera.
- Conserve el manual de instrucciones.

- Leia o manual de montagem, instalação e uso do produto e as condições de garantia. Em caso de dúvidas, entre em contato com o fornecedor.
- Ordene as peças que compõem este produto.
- Agrupe e ordene as peças de montagem.
- Prepare uma superfície desocupada para a montagem.
- Monte as peças sem forçar os encaixes. Uma vez que todas as peças sem forçar os encaixes, aperte firmemente.
- Reaperte os parafusos após certo período de uso.
- Não exponha as peças à luz solar. A luz solar direta pode deteriorar ou deformar as peças, especialmente as que são feitas de madeira.
- Conserve as instruções de montagem.








Personas para armado
Pessoas para a montagem

PIEZAS SILLA
PEÇAS CADEIRA

		CANTIDAD/ QUANTIDADE
(A)		1
(B)		1
(C)	(L)  (R) 	1
(D)		1
(E)	(E1)  (E2) 	1
(F)		1
(G)		1
(H)		5
(I)		1

PIEZAS SILLA
PEÇAS CADEIRA

		CANTIDAD/ QUANTIDADE
(J)		2
(K)		1
(L)	 M6 x 20 mm	4
(M)	 M6 x 30 mm	3
(N)	 M8 x 45 mm	4
(O)	 M6 x 25 mm	6
(P)		1
(Q)		1
(R)		1
(S)	 M4*12MM	1
(T)		4
(U)		1

MONTAJE
MONTAGEM



Herramientas necesarias
para armado /
Ferramentas necessárias
para armado




MONTAJE
MONTAGEM




Herramientas necesarias
para armado /
Ferramentas necessárias
para armado




1




2



3



4




MONTAJE
MONTAGEM




Herramientas necesarias
para armado /
Ferramentas necessárias
para armado



5



6




MONTAJE
MONTAGEM




Herramientas necesarias
para armado /
Ferramentas necessárias
para armado



7



8





COMO CONECTAR EL COJÍN MASAJEADOR COMO CONECTAR A ALMOFADA MASSAGEADORA

9



Presionar
Impulsa




Cojín masajeador
Almofada massageadora

Interruptor
Interruptor

USB
USB

Conecte el USB a la computadora
Conecte USB ao computador



Cojín masajeador
Almofada massageadora

presione encender
pressione ligar

Interruptor
Interruptor

USB
USB



Cojín masajeador
Almofada massageadora

presione apagar
pressione desligar

Interruptor
Interruptor

USB
USB



ADVERTENCIA

ADVERTÊNCIA

El aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato únicamente debe alimentarse en SELV.

Conecte el conector USB del cojín a una fuente eléctrica compatible con las características eléctricas descritas en este manual o etiqueta de éste.

O aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou formação.

As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

Só deve ser alimentado em SELV.

Conecte o conector USB da almofada a uma fonte elétrica compatível com as características elétricas descritas neste manual ou em sua etiqueta.

GARANTÍA

GARANTIA

Condiciones generales de garantía

-Este producto tiene características técnicas que garantizan su uso bajo condiciones domésticas.
-Te ofrecemos una garantía 2 años que cubre los defectos de fabricación y de materiales de este producto.
-Esta garantía está sujeta a los términos y condiciones que se establecen a continuación.

¿Qué duración tiene esta garantía?

La garantía legal de este producto es válida 2 años a partir de la fecha de compra. Se requiere la boleta de compra original como prueba de compra.

Cuando requiera hacer uso de la garantía debe acercarse a una tienda Sodimac donde examinaremos el producto con el objeto de determinar si el defecto es de materiales o de fabricación, en cuyo caso estará cubierto por la garantía.

Si se considera cubierto, a través del Servicio de Atención a Clientes se entregarán los repuestos correspondientes o lo reemplazaremos por el mismo tipo de producto o por uno similar

¡GUARDA LA BOLETA DE COMPRA! Es la prueba de compra y se requiere para aplicar la garantía.

Para mayor información sobre condiciones de uso y garantía refíerese al manual de instrucciones al interior de la caja.

Condições gerais de garantia

Este produto possui características técnicas que garantem o seu uso sob condições domésticas.

Asseguramos uma garantia 2 anos, que cobre defeitos de fabricação e dos materiais desse produto.

Esta garantia está sujeita aos termos e condições a seguir:

Quanto dura essa garantia?

A garantia legal deste produto é válida 2 anos a partir de da data de compra. É necessário a nota fiscal original de compra.

Quando for necessário o uso da garantia, encaminhe-se a uma loja Sodimac, onde será examinado o produto com o objetivo de determinar se o defeito é de material ou de fabricação. Caso afirmativo, o defeito estará coberto pela garantia.

Caso a garantia seja aplicável, através de nosso SAC serão entregues as peças correspondentes ou substituiremos o produto por outro igual ou similar.

O não cumprimento destas instruções pode causar lesões graves.

GUARDE A NOTA FISCAL! É a prova da compra e é requerida para que a garantia seja aplicada.