

140*160MM正反面中间对折

IMAGEN/IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Carga 100 % 2 000 kg SF: 7 : 1	
Carga 200 % 4 000 kg	Carga 80 % 1 600 kg
Carga 140 % (<=45 °) 2 800 kg	Carga 100 % (<=60 °) 2 000 kg

ESLINGA

2 000 kg

PARA CARGAS PESADAS

SEGURIDAD: 7 : 1

SEGURANÇA: 7 : 1

Dimensiones: 3 m x 60 mm

Dimensões: 3 m x 60 mm

Composición: 100 % poliéster

Composição: 100 % poliéster

CONTENIDO: 1 PIEZA

CONTEÚDO: 1 PEÇA

ESLING 2 000 kg

Importado y/o Distribuido por:

Argentina: FALABELLA S.A. C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1000) - Buenos Aires. Tel. +54-1-4710-6400 - Brasil: CARGATEL S.A. CNPJ 08.043.940/00-91 - SAC: +55 (11) 3004-6579 SP e Grande SP (0800 763622) - Chile: SODIMAC S.A. RUT 96.792.024-4 - Presidente Fierro 1400, oficina 101, Pisco y La Lira Cordón, Santiago - Tel. +56 (2) 290 0000 MPEPOL S.A. RUT 96.871.338-5, Av. Santa Rosa 7574, La Granga - Santiago - Tel. +56-2-2799-2700 FALABELLA RETAL S.A. RUT 77.261.280-4 - Calatral 1401, Lipo, 1401, Santiago - Tel. +56-2-985-8000 WPFARMACIAOS TOTUIS S.A. RUT 76.627.278-9 - Rotund Cal 601 Subterráneo, Santiago - Tel. +56-2-2527-4511 - Colombia: SODIMAC COLOMBIA S.A. Cof. SE 90032179, NIT 900.752.106-7 - Carrera 68B N° 35-70, Bogotá, Tel. +57 601 3954100 www.hormecenter.co - notificacionesjudiciales@hormecenter.co FALABELLA DE COLOMBIA S.A. NIT 900.077.447-3 - Calle 99 No 114 - 32 - No. Reg. SE 90007447 - Bogotá - Tel. +57 601 3670002 Nacional (0-800-611325) - Perú: Fondo del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 2011227992, Av. Argemiro Este No. 1805 Int. 2, Surquillo - Lima - Tel. +51-61-2174000 SADA FALABELLA S.A. RUC 20100139654, Av. Surquillo, Lima - RUC 2550669524 - Tel. +51-61-513-3355 - Uruguay: Hormecenter Solimac S.A. RUT 71.699.665-0015 - Plaza Independencia 511, Montevideo, Uruguay - Tel. +598-2-546-7105

México: COMERCIALIZADORA SOMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan De Juárez, Estado de México, C.P. 53150, RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 1516 4400.

ITEM Nº: TEB101-2T-3M País de origen/origem/Hecho en: CHINA

Plazo de validez/Prazo de validade: indeterminado

Nº Lote: Código Voluntario: V-310-TQ V20Z40410

ADVERTENCIAS

- Determine el peso de la carga. El peso de la carga no debe superar la capacidad nominal de la eslinga.
- Seleccione una eslinga cuyas características sean apropiadas para el tipo de carga y ambiente.
- No exceda la capacidad nominal de carga de la eslinga. Preste atención al ángulo de carga, ya que puede afectar la capacidad nominal.
- Las eslingas con conectores que se usan por medio de un lazo deben ser lo suficientemente largas para asegurar que la acción de estrangulación tenga lugar en la eslinga, y nunca en el conector.
- Las eslingas que se usan por medio de un método de enganche de canasta deben mantener la carga equilibrada para evitar que se caiga.
- Las aberturas de los conectores deben tener una forma y tamaño adecuados para garantizar que se enganchen correctamente en el gancho o en otras piezas de fijación.
- Siempre proteja las eslingas de bordes o esquinas afiladas, protuberancias o superficies abrasivas.
- Nunca arrastre las eslingas por el suelo o superficies abrasivas.
- No tuerza, acorte, agrande ni amarre con nudos la eslinga.
- Mientras la carga esté apoyada sobre la eslinga, no la tire desde abajo.
- No lance una eslinga que tenga conectores metálicos.
- Si la eslinga presenta daños, revísela y verifique si es posible usarla.
- Enganche la eslinga de manera que se pueda controlar la carga.
- El usuario no debe mantener ninguna parte de su cuerpo entre la carga y la eslinga, o entre la eslinga y el gancho.
- El usuario debe mantenerse alejado de la carga enganchada.
- El usuario no debe agarrar la eslinga mientras se está levantando la carga.
- Evite que la carga sufra impactos.
- Evite doblar o torcer los brazos de la eslinga.
- La carga enganchada debe estar centralizada en la base para evitar sobrecargar el gancho.
- Al levantar la eslinga con o sin carga, el usuario debe estar atento a cualquier imprevisto.
- Al usar un método de enganche de canasta, los brazos de la eslinga deben soportar la carga desde los lados y hacia el centro de gravedad.
- Las eslingas deben ser lo suficientemente largas, de manera que la capacidad de carga nominal sea adecuada al levantar una carga en ángulo.
- Use sólo eslingas cuyas etiquetas de identificación sean legibles.
- Mantenga las etiquetas alejadas de la carga, del gancho y del punto de anclaje.
- No apriete ni amontone las eslingas por medio de abrazaderas, cadenas o ganchos.
- Si es necesario, coloque unos bloques debajo de la carga antes de bajarla.
- Guarde la eslinga en un lugar seco y oscuro. De esta manera, evitará que la eslinga pierda resistencia mientras no está en uso, debido a la exposición a los rayos UV. No guarde las eslingas en áreas químicamente activas.
- Los ambientes químicamente activos pueden reducir la resistencia de las eslingas sintéticas, provocando su deterioro. Consulte al fabricante o a personal calificado antes de usar la eslinga en ambientes químicamente activos.
- No use eslingas de poliéster a temperaturas superiores a los 90 °C. Sin embargo, las eslingas pueden usarse a temperaturas bajas (-40 °C).
- No use eslingas con conectores de aluminio en ambientes que contengan vapores ni líquidos alcalinos o ácidos.
- El material sintético de las eslingas puede perder resistencia al estar permanentemente expuesto a la luz solar.

ADVERTÊNCIAS

- Determine o peso da carga. O peso da carga não deve ultrapassar a capacidade nominal da cinta para elevação.
- Selecione uma cinta cujas características sejam apropriadas para o tipo de carga e o ambiente.
- Não ultrapasse a capacidade nominal de carga da cinta para elevação. Preste atenção ao ângulo de carga, pois ele pode afetar a capacidade nominal.
- As cintas com conectores usadas por meio de uma laçada devem ser suficientemente compridas, de maneira que o estrangulamento aconteça na cinta e jamais no conector.
- As cintas usadas por meio de um método de elevação em cesta devem manter a carga equilibrada para evitar que caia.
- As aberturas dos conectores devem ter uma forma e tamanho apropriados, a fim de enganchá-las corretamente no gancho ou em outras peças de fixação.
- Sempre proteja as cintas contra bordas ou cantos afiados, protusões ou superfícies abrasivas.
- Jamais arraste as cintas no chão ou em superfícies abrasivas.
- Não torça, encurte, estenda ou amarre a cinta.
- Enquanto a carga estiver apoiada na cinta, não a puxe.
- Não deixe cair uma cinta com conectores metálicos.
- Se a cinta apresentar danos, inspecione-a e verifique se é possível usá-la.
- Enganche a cinta de maneira que a carga possa ser controlada.
- O usuário não deve manter nenhuma parte do corpo entre a carga e a cinta, ou entre a cinta e o gancho.
- O usuário deve permanecer afastado da carga elevada.
- O usuário não deve tomar a cinta durante a elevação da carga.
- Evite que a carga sofra impactos.
- Evite dobrar ou torcer os braços da cinta.
- A carga elevada deve estar centralizada na base para evitar sobrecarregar o gancho.
- Ao elevar a cinta com ou sem carga, o usuário deve estar atento a qualquer situação inesperada.
- Ao usar o método de elevação em cesta, os braços da cinta devem suportar a carga desde os lados e para o centro de gravidade.
- As cintas devem ser suficientemente compridas, de maneira que a capacidade de carga nominal seja apropriada ao elevar uma carga inclinada.
- Use apenas cintas cujas etiquetas de identificação sejam legíveis.
- Mantenha as etiquetas afastadas da carga, do gancho e do ponto de estrangulamento.
- Não aperte ou junte as cintas por meio de abraçadeiras, correntes ou ganchos.
- Se necessário, coloque uns blocos debaixo da carga antes de baixá-la.
- Guarde a cinta em um local seco e escuro. Desta maneira, evitará que a cinta perca resistência enquanto não estiver em uso, devido à exposição aos raios UV. Não guarde as eslingas em áreas químicamente ativas.
- Os ambientes químicamente ativos podem reduzir a resistência das cintas sintéticas, provocando sua deterioração. Consulte o fabricante ou pessoal qualificado antes de usar a cinta em ambientes químicamente ativos.
- Não use cintas de poliéster em temperaturas superiores a 90 °C. No entanto, as cintas podem ser usadas em temperaturas baixas (-40 °C).
- Não use cintas com conectores de alumínio em ambientes que contenham vapores ou líquidos alcalinos ou ácidos.
- O material sintético das cintas pode perder resistência ao ficar permanentemente exposto à luz solar.