Cocina Arezzo 120 cm

Arezzo Kitchen 47.24 in.

Instrucciones De Ensamble


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Mueble Superior 120 cm


Upper Cabinet 47.24 in.

Instrucciones de ensamble
Mueble Superior 120cm

Assembly Instructions Upper Cabinet 47.24 in.







Instalación para mesón Izquierdo y Derecho

Installation for Left and Right Counter

Medidas

Alto: 59.6 cm
Ancho: 120 cm
Profundidad: 31.5 cm

Measures

Height: 23.46 in
Width: 47.24 in
Depth: 12.40 in

Línea de Servicio al cliente:
Colombia: 01 8000 41 06 00
Medellín: (4) 4481144 Opción 2 / **Bogotá:** 8418477 Opción 2
Whatsapp: 317 213 1579 / servicio@socoda.com.co
www.socoda.com.co

By **Socoda**

Recomendaciones
Recomendations

- Tenga precaución al abrir la bolsa de herrajes de no perder ninguno.
  Caution when opening the fittings bag to do not lose any piece.
- Indentifique las piezas del mueble y compruebe si el contenido esta correcto.
  Identify the pieces of the furniture and check if the content of the box is correct.
- Cuando se inicie el ensamble del mueble, las piezas serán mencionadas con su letra.
  When starting the assembling of the furniture parts will be mentioned by their letter.

Lea y siga el paso a paso las instrucciones de armado




Read and follow the assembly instructions step by step.

Levántelo entre dos personas



Lift and move between two people

Verificar el área donde se instalará el mueble



Check the area where the cabinet will be installed

No poner elementos calientes sobre la superficie




Do not place hot elementes on the cabinet surface

No arrastre el mueble



Do not drag the cabinet

Herramientas Requeridas
Tools Requiered



Taladro y broca 5/16
Drill with bit 5/16

Nivel / Level




En caso de usar martillo de uña en el ensamble del mueble, evite golpear directamente sobre la pieza, se recomienda usar un paño o trozo de madera que proteja los golpes.

In case of using a nail hammer in the assembly of the furniture, avoid hitting the parts directly, it is recommended to use a cloth or piece of wood to protect parts from the blows.

Recomendaciones de ensamble
Assembly Recommendations


De un adecuado armado del mueble, depende su buen funcionamiento.

Following the cabinet assemble instructions will assure its proper functioning.




Piezas de Armado
Assembly Parts

Cód Pieza	Descripción Pieza	Cantidad Unitaria
A	TAPA Y BASE	3
B	LATERAL DER	1
C	LATERAL IZQ	1
D	LATERAL MICRO	2
E	BASE MICRO	1
F	CHAMBRANA	2
G	CUÑA	2
H	FONDO LOCERO	1
I	FONDO MICRO	1
J	PUERTA CLR	1



Herrajes de Armado
Assembly Hardware




Ensamble para tanque derecho

Right Assembly


Paso 1

Step 1




Paso 2

Step 2




Paso 3

Step 3




Paso 4

Step 4




Paso 5

Step 5




Paso 6


Step 6




Paso 7
Step 7



Nota: Utilizar un tornillo 6x1 para la perforacion central de la bisagra




Paso 8
Step 8




Ensamble de tanque derecho

Paso 9
Step 9




Ensamble de tanque izquierdo

Paso 10
Step 10




Ensamble para microondas
Microwave cabinet Assembly


Paso 1
Step 1




Paso 2
Step 2



Paso 3
Step 3




Paso 4
Step 4






Ensamble Derecho
Right Tank Assembly




Ensamble Izquierdo
Left Tank Assembly






Nivelación de Bisagras
Hinge Level


Ajuste profundidad
Depht adjustment




Ajuste Lateral
Side adjustment




Ajuste de altura
Height adjustment



Rieles de Extensión
Extension rall set





Disposición de materiales
Disponsal materials

Embalaje de cartón
100% reciclable Depositar en basurera de Papel / Cartón
Cardboard Packaging
100% recyclable.
Deposit in recycling bin.

Embalaje Plástico
Stretch y Termoencogible se debe depositar en basurera de residuos Reciclable.
Plastic Packaging
Materials recyclable.
Deposit in plastic or recycling bin.

Componentes de madera
Depositar las piezas de madera según lo indica la normativa local
Wooden components
Deposit the pieces of wood according to local regulations.

Herrajes metálicos
Bisagras, Loceros, Rieles, etc. Se deben depositar en basurera de residuos Reciclable.
Metal Hardware
Materials recyclable.
Deposit in recycling bin.

Componentes metalicos
Depositar en basurera de residuos Reciclable.
Metal components
100% recyclable.
Deposit in recycling bin.

Componentes plasticos
Depositar en basurera de residuos Reciclable.

Plastic components
Materials recyclable.
Deposit in recycling bin.

Recomendaciónes de Instalación
installation recommendation

Obra Civil

* Se recomienda enchapar por completo la pared donde se instalará la cocina, en caso contrario, debe estar revocada y seca para evitar que la humedad afecte el mueble.
* Si desea enchapar solo entre el mueble superior e inferior, hágalo después de la instalación de la cocina.
* El piso debe estar completamente nivelado y la pared debe estar a escuadra respecto al piso (90°).
* El lugar de la instalación no debe tener rebanco, las cocinas Socoda vienen con patas niveladoras, estas evite que la cocina sufra daño por humedad, siempre debe instalarse con las patas.
*Las cocinas se deben instalar en muro de concreto, pues en otro material como Drywall puede tener un desprendimiento en el mueble superior.

Civil Work

* It is recommended to completely veneer the wall where the kitchen will be installed; otherwise, it must be plastered and dry to prevent moisture from affecting the piece of furniture.
* If you wish to veneer between the top and bottom cabinets only, do so only after installing the kitchen.
* The floor must be completely level and the wall must be square to the floor (90°).
* The installation site should have no slope. Socoda kitchens come with leveling legs that prevent them from being damaged by moisture; they should always be installed with the legs.
* Kitchens must be installed on a concrete wall, as other materials such as Drywall may cause the upper cabinet to become detached.

La instalación incluye

* Ensamble y fijación del mueble superior e inferior y mesón.
* Instalación de accesorios de la cocina (vajillero, rieles, etc. Cada cocina trae un juego de accesorios diferente dependiendo de la referencia).
* Nivelación de puertas y cajones.
* Instalación del mesón con el cual se haya adquirido la cocina.
* Limpieza del área (residuos y restos que queden durante el proceso de instalación).
* Recomendaciones de uso y cuidado del producto.
* Certificado de instalación para efectos de garantía.

Installation Includes

* Assembling and installation of the upper and lower pieces of furniture and the counter.
* Installation of kitchen accessories (rack for dishes, cups, and glasses; drawer slides; etc.) Each kitchen comes with a different set of accessories, depending on the model number.
* Leveling of doors and drawers.
* Installation of the counter with which the kitchen was purchased.
* Area cleanup (residues and general mess as a result of the installation process).
* Recommendations for use and care of the product.
* Installation certificate for warranty purposes.

La instalación NO incluye

* Materiales adicionales necesarios para la instalación (Silicona, pegantes, empaques, disolventes, cintas, tornillería).
* Desmonte de cocinas, accesorios, enchape, mesones, demoliciones o arreglos locativos que requieran la instalación.
* Modificaciones al producto recomendado a instalar.
* La instalación de otro producto diferente de la cocina como (Campanas,gifrerias, elementos adicionales), estos tienen un costo adicional de la cocina.
* Modificaciones de puntos hidráulicos y/o eléctricos.

Installation DOES NOT Include

* Additional materials necessary for installation (Silicone, glues, gaskets, solvents, tape, screws).
* Taking down kitchen cabinets, accessories, veneer, countertops, demolitions, or other home improvements that are necessary for the kitchen to be installed.
* Modifications to the product recommended for installation.
* There is an additional cost for installation of products other than the kitchen itself, such as extractor hoods, faucets, and additional items.
* Modifications of hydraulic and/or electrical points.

Tener en cuenta

* El ancho máximo que debe tener la campana es 60 cm.
* Se debe seguir el instructivo de instalación de la campana que adquiera.
* Se recomienda que el espacio entre la cubierta (mesón) y la campana sea de 60- 65 cm, dependiendo de la campana adquirida.
* Las medidas deben ser tomadas desde el borde del mueble y dependiendo del sentido de la estufa (sea el lado derecho o el lado izquierdo).

To Keep In Mind

* The extractor hood should have a maximum width of 60 cm.
* The installation instructions for the extractor hood purchased should be followed.
* It is recommended that the space between the cover (counter) and the hood be 60-65 cm, depending on the hood purchased.
* Measurements should be taken from the edge of the piece of furniture and depending on the direction of the stove (whether the right or the left side).

Red de Gas

*Las conexiones de gas se deben coordinar con la compañía de gas de cada ciudad o personal autorizado.


Gas Network

* Gas connections must be arranged with each city's gas company or authorized personnel.


Instalación a Muro


Wall installation

(Medidas en cm)




¡IMPORTANTE!
La medida varíaa dependiendo de la campana adquirida y se debe tomar en cuenta la medida número (1) ó (2).






Cuña de instalación a muro


Instalación:
Descargue el mueble sobre las cuñas haciendo coincidir con la chambrana trasera como lo indica la gráfica.




Instalacion Tanque Derecho:



Instalacion Tanque Izquierdo:






Para instalación con rebanco, tener en cuenta:
Cocinas de profundidad de 52 cm:
Rebanco a 47 cm de profundidad y altura máximo de 10 cm.
Cocinas de profundidad de 60 cm:
Rebanco a 55 cm de profundidad y altura maximo de 10 cm.

Tener en Cuenta:


- Perforar el muro según las medidas indicadas utilizando un taladro con broca de 5/16.
- El peso de carga recomendado para
- mueble superior es de 50KG
  Nivelar las perforaciones.
- Colocar los chazos plásticos en los agujeros.
  Instalar la cuña de instalación de acuerda las perforaciones realizadas
- en el muro con las distancias indicadas.
  Instalar el mueble superior en la cuña a muro como se indica en la grafica.

Instalación Del Mesón:
Leer paso a paso el instructivo de instalación del mesón adquirido.

Radiante



Fluens



Apreciado cliente:
Le informamos que **Socoda S.A.S no se hace responsable** por daños o perforaciones realizadas en tubería de agua, gas o electricidad, a no ser que sean suministrados los planos de dicha adecuación en el momento de la instalación de la cocina.

Garantía

3 años Garantía Socoda
1 año en accesorios

¡Gracias por su compra!

Usted acaba de adquirir un mueble fabricado por Socoda bajo estrictos parámetros de calidad.

Este producto está cubierto con una garantía de tres (3) años después de la fecha de compra contra defectos de fabricación, defectos en los materiales, piezas faltantes en el momento del armado del mueble "si el producto es instalado por personal Socoda", materiales que impidan el uso del producto, recubrimiento en cantos en puertas y estructuras y armado del mueble realizado a través del servicio técnico de Socoda.
La garantía de un (1) año es para herrajes como bisagras, colgadores, rieles, manijas y patas.

- Lea cuidadosamente los instructivos de armado de los productos, **verifique las piezas, su estado y las cantidades expresadas en el manual y siga paso a paso las indicaciones expresadas allí.**
- **Revise completamente las piezas antes de armar el producto**, una vez armado el mueble, la empresa **NO** se hará responsable por piezas dañadas.
- La garantía **NO aplica** para productos que hayan sido armados incorrectamente, manipulados o utilizados de manera no razonable, modificados, reparados, o que hayan sido sobrecargados o hayan omitido alguna de las recomendaciones establecidas. Esta garantía aplica únicamente bajo condiciones normales de uso y manipulación.
- Socoda asumirá el costo de las reparaciones, las piezas reemplazadas, el desplazamiento del personal siempre que el acceso al producto para su reparación no suponga gastos especiales.
- **Las piezas reemplazadas serán propiedad de Socoda.**
- En caso de que se deba sustituir completamente el producto y este ya no estuviera a la venta en Socoda, Socoda entregará un sustituto apropiado para el cliente, siendo Socoda quien determine el tipo de producto sustituto.

Causales De Exoneración De Responsabilidad Por Parte De Socoda:

• Daño o pérdida ocurrida en desastres naturales, tales como sismo, terremoto, inundación, anegación, relámpago y/o tormenta eléctrica.
• Daño o pérdida como resultado de incendio.
• Actos mal Intencionados de terceros (AMIT), huelga motín asonada y conmoción civil (HMACC), terrorismo, sustracción de establecimientos y/o
sustracción con violacia.
• Daño o pérdida como resultado de cualquier accidente, uso inadecuado, abuso, negligencia, limpieza o mantenimiento inadecuado del producto, ha sido expuesto a la intemperie o ha tenido contacto directo con agua y la intemperie.
• Daño o pérdida causada por una mala instalación o por la instalación del producto en un ambiente inadecuado y/o salino o una remoción, reparación o modificación inadecuada del producto.
• Uso o instalación en ambientes inadecuados que puedan afectar la madera de las fachadas o estructuras del mueble.
• Sobrepeso que supere la capacidad de la carga expresada en el instructivo de ensamble del mueble.
• Defectos que ocurran después de haber realizado modificaciones en el mueble, o que se hayan realizado reparaciones por personal y piezas ajenas a Socoda.
• Daños ocasionados por mal almacenamiento del producto y errores en la preservación del mismo después de la entrega.
• Daño del producto porque no ha sido armado conforme al instructivo anexo.
• Cuando el producto haya sido usado para fines diferentes al doméstico como por ejemplo comercial o industrial

Exclusiones De La Garantía:

• Esta garantía no cubre ajustes en las puertas, ya que es normal que se cuelguen con el uso, para mayor duración, evite que se hagan esfuerzos grandes sobre ellas.
• Socoda S.A.S. tendrá la opción de decidir si repara o reemplaza las piezas cubiertas bajo esta garantía.
• Las reposiciones están sujetas a la disponibilidad de los herrajes, manijas, colores en los materiales y otros que pueden ser diferentes a los suministrados en un principio.
• Si requiere ayuda con la instalación del producto, comuníquese con nuestras líneas de atención en Colombia para programar la visita, este servicio tiene un costo adicional, el cual debe ser cancelado para asignación del técnico, las tarifas son establecidas por Socoda y seran comunicadas a usted cuando se realice el servicio.
Comuníquese.con nuestra línea gratuita de atención al cliente en Colombia al 018000 41 06 00. Horario de Servicio al cliente: lunes a viernes de 6:30 am a 5:00 pm y sábados de 6:30 am a 2:30 pm.

Instrucciones de Uso y Mantenimiento del producto

• Para el mantenimiento de los productos fabricados en madera, utilice un método de limpieza suave a través de paños húmedos, NUNCA USE MANGUERA, EXPOSICIÓN DIRECTA CON EL AGUA O PAÑOS DEMASIADO HUMEDOS. Termine la limpieza pasando un paño seco sobre los productos para no dejar manchas y evitar deterioro.
• Para retirar alguna suciedad en el mueble utilice un paño húmedo con jabón suave diluido en agua, una vez aplicado, pase un paño seco.
• Para el cuidado de sus muebles en melamina, utilice cada cierto tiempo un paño seco para que las resinas puedan recuperar el brillo inicial.
• Evite la exposición directa a los rayos del sol y ambientes muy húmedos, esto podría provocar que la madera se hinche.

Si por alguna razón el mueble entra en contacto con mucha agua, séquela inmediatamente.
• Para mantener el brillo de la melamina o para limpiar la superficie, utilice en pequeñas cantidades líquido limpia vidrios, con los paños indicados y sin humedecerlos en exceso.
• Evite que el material tenga contacto con objetos cortantes pues estos pueden afectar la superficie del mueble.
• No utilice disolventes.
• Para Frentes en Vidrio, Utilice limpia vidrios, retire el polvo con paños secos de algodón, asegúrese que estos no contengan arena u otros residuos que puedan rayar el material. Para frentes con melamina en la parte posterior no utilice paños muy húmedos, pues puede filtrarse el agua y deteriorar el material, si ocurren derrames, limpie inmediatamente hasta dejar la melamina complétamente seca.
• Para frentes en High Gloss o alto brillo, remueva la película protectora al finalizar la instalación del producto o al finalizar la obra.
• Limpie con paños suaves y limpios, que no contengan residuos de arena o polvo pues estos pueden rayar la superficie.
• Para un adecuado mantenimiento de herrajes como bisagras, rieles, patas y manijas, evite que estos estén en contacto directo con productos que contengan hipoclorito, incluso si estos se encuentran envasados correctamente, ya que los vapores pueden oxidarlos. Utilice paños húmedos y jabones suaves, retire y seque inmediatamente. No retire la grasa de los rieles, ya que esta es la que facilita su correcto deslizamiento, protejalos del polvo para evitar que se frenen.

Recomendaciones generales

• Aunque los muebles son sujetados a los muros o paredes, evite que los niños jueguen encima de estos, no deje que se suban en los muebles superiores o torres, pues estos podrían desprenderse ocasionando un grave accidente.
• No exceda el peso recomendado para cada mueble, equilibre las cargas pues esto puede provocar accidentes.
• Tenga en cuenta que las manijas son propensas al rayado tenga cuidado con los anillos o el contacto de las mismas con otros elementos metálicos que pueden deteriorarlas con mayor facilidad.
• Evite el contacto de las patas y zócalos en acero con blanqueadores o sustancias corrosivas, pues pueden oxidarlas.

Limpieza general del acero inoxidable

• En el mantenimiento de productos fabricados en acero inoxidable, siempre pruebe el método de limpieza suave, sea paciente y repita la operación un número razonable de veces antes de recurrir a métodos más severos de limpieza.
• El acero inoxidable es un material de fácil conservación con una limpieza adecuada y rutinaria, manteniendo sus características originales inalteradas, preservando su resistencia a la corrosión, apariencia física e higiene.
• El acero requiere limpieza periódica, como cualquier otro material cuando está en servicio. Los componentes de los aceros inoxidables en construcciones arquitectónicas, por ejemplo, están expuestos a polución urbana, humo de vehículos, polvo y agua lluvia en grandes proporciones. Las marcas de los dedos, el humo del tabaco, alimentos caídos y evaporados sobre el acero, entre otros, afectan la apariencia original y atractiva del acero inoxidable.
Los métodos de limpieza y la frecuencia con la cual ellos son empleados varían con la aplicación, una de las grandes ventajas del acero inoxidable es la facilidad de mantener su apariencia original en muchos casos sólo con un lavado periódico con agua, para restaurar su brillo.
De acuerdo a la severidad o tipo de contaminación a la que esté expuesto el acero inoxidable es diferente la forma y con qué productos limpiarlo:

Limpieza Rutinaria: Los mejores productos para conservar el acero inoxidable son el agua y el jabón (Detergentes líquidos y en polyo que no tengan blanqueadores a base de cloro) o los removedores a base de amoniaco diluidos en agua aplicados con una esponja o un trapo no abrasivo. El secado es muy importante para evitar la aparición de manchas en la superficie del producto.
Limpieza de manchas leves: Cuando la limpieza de rutina no es suficiente, prepare una mezcla de alcohol y bicarbonato de sodio (formar una masa) o disolvente orgánico (thinner) aplicarlo con un trapo o un cepillo de cerdas de nylon en el mismo sentido del acabado del acero, luego enjuague con abundante agua y seque completamente.
Manchas intensas: Si con los procedimientos anteriores no es suficiente para remover la contaminación del acero, recurra a productos más agresivos como removedores a base de soda cáustica de uso doméstico o elementos abrasivos, tenga en cuenta las mismas precauciones de los procedimientos de limpieza anteriores para no causarle daño más grave al acero inoxidable. En los casos en que el acero ha entrado en contacto con otro metal y este lo ha oxidado es recomendable hacer un lavado del acero con ácido nítrico para restablecer la capa de oxido de cromo (película pasiva) que le da la protección original al acero.
Manchas de alimentos o residuos endurecidos: Lavar con agua caliente las manchas dejadas por los alimentos, antes de su endurecimiento. Si los residuos ya están endurecidos usar agua y jabón o detergentes no clorados sirviéndose eventualmente de una espátula de madera. Enjuagar y secar muy bien.
Ralladuras en la superficie: Si se provocan ralladuras en la superficie es necesario quitarlas usando esponjas abrasivas de material sintético fibroso, fregando en el sentido del satinado. Enjuagar y secar bien.
Nunca usar en la limpieza del acero inoxidable, productos clorados, por ejemplo hipoclorito de sodio, ácido clorhídrico u otras soluciones similares. Estos productos atacan en poco tiempo el acero inoxidable dando origen a fenómenos de corrosión irreversibles. No usar nunca para la limpieza del acero esponjas de hierro o dejarla apoyada sobre las superficies porque depósitos de hierro muy pequenos podrían quedarse sobre la superficie, contaminarlas y llevar consecuentemente a la formación de óxido. Se puede usar eventualmente esponjas de acero inoxidable blanda o abrasivos de material sintético fibroso, siempre fregando en el sentido del satinado o lijado.
• Evitar el contacto continuo o salpicado de material a base de hierro para no provocar comienzos de corrosión por contaminación.
• Evitar que soluciones salinas se evaporen o se queden por secar sobre la superficie de acero inoxidable.
• No usar nunca cloruro de sodio (sal gruesa para la cocina) que, depositándose y siendo demasiado pesada, no tendría la posibilidad de disolverse completa-mente. Esta sal no disuelta en largo tiempo, puede originar en los puntos de contacto fenómenos de corrosión.
Sustancias que no se deben utilizar porque atacan el acero:
Acido muriático, ácido sulfúrico, yodo, derivados del cloro, amoniaco, solución para revelado de rayos X. esponillas que rallan o sueltan partículas metálicas oxidables, no lo limpie con los mismos elementos (trapos, esponjas, etc.) con los que haya limpiado materiales ferrosos.
Para prestarle un mejor servicio, conserve su factura de compra, esta garantia e ingrese la información que se detalla a continuación.

Warranty



¡Thank you for your purchase !

You have just purchased a piece of furniture manufactured by Socoda under strict quality parameters.

This product is covered by a three (3) year warranty after the date of purchase against manufacturing defects, defects in materials, missing parts at the time of furniture assembly "if the product is installed by Socoda personnel", materials that prevent the use of the product, edge coating on doors and structures, and assembly of the furniture carried out through Socoda's technical service.
One (1) year warranty covers hardware such as hinges, hangers, rails, handles, and legs.

- Carefully read the products' assembly instructions, **verify the parts, their condition and the quantities expressed in the manual and follow the instructions therein expressed step by step.**
- **Completely check the parts before assembling the product.** Once the furniture is assembled, the company will **NOT** be responsible for damaged parts.
- The guarantee does **NOT apply** to products that have been assembled incorrectly, manipulated or used in an unreasonable way, modified, repaired, or that have been overloaded or have omitted any of the established recommendations. This guarantee applies only under normal conditions of use and handling.
- Socoda will assume the cost of repairs, replaced parts, and the displacement of personnel, as long as access to the product for its repair does not involve special expenses.
- **The replaced parts will be the property of Socoda.**
- In the event that the product must be completely replaced and it is no longer being sold at Socoda, Socoda will deliver an appropriate substitute for the customer, with Socoda determining the type of substitute product.

Grounds For Liability Exemption By Socoda:

• Damage or loss occurred in natural disasters, such as seismic activity, earthquakes, floods, lightning and/or electrical storms.
• Damage or loss as a result of fire.
• Malicious acts of third parties, riotous strike and civil unrest, terrorism, robbery of premises, and/or abduction with violence.
• Damage or loss as a result of any accident, misuse, abuse, neglect, improper cleaning or maintenance of the product, exposure to the elements, or direct contact with water and the elements.
• Damage or loss caused by poor installation or installation of the product in an inappropriate and/or saline environment or improper removal, repair, or modification of the product.
• Use or installation in inappropriate environments that may affect the wood of the furniture's front or structure.
• Excess weight that exceeds the load capacity, as per the furniture assembly instructions.
• Defects that occur after modifications have been made to the furniture or after repairs have been carried out by non-Socoda personnel and parts.
• Damage caused by poor storage and errors in the product's protection after delivery.
• Damage to the product because it was not assembled according to the attached instructions.
• When the product has been used for purposes other than domestic, such as commercial.

Warranty Exclusions:

• This warranty does not cover adjustments to the doors, as it is normal for them to sag with use; for longer life, avoid straining them heavily.
• Socoda S.A.S. will have the option to decide whether to repair or replace parts covered under this warranty.
• Replacements are subject to availability of hardware, handles, colors of materials, etc., that may be different from those supplied initially.
• If you require help with the product's installation, contact our service lines in Colombia to schedule the visit. This service has an additional cost that must be paid for in order for the technician to be assigned. The rates are established by Socoda and will be communicated to you when the service is provided. **Contact our toll-free customer service line in Colombia at 01 8000 410 600. Customer Service Hours: Monday through Friday from 6:30 am to 5:00 pm and Saturdays from 6:30 am to 2:30 pm.**

Instructions For The Product's Use And Maintenance:

• To maintain wood products, use a gentle cleaning method with damp cloths; **NEVER EXPOSE DIRECTLY TO WATER, USE A HOSE, OR WET CLOTHS.** Finish cleaning by wiping the products with a dry cloth to avoid stains and prevent deterioration.
• To remove any dirt or uncleanliness on the furniture, use a damp cloth with mild soap diluted in water; once applied, wipe with a dry cloth.
• To care for your melamine (plywood) furniture, use a dry cloth from time to time so that the resins can recover their initial shine.
• Avoid direct exposure to sunlight and very humid environments; these could cause the wood to swell. If for any reason the furniture comes into contact with a lot of water, dry it immediately.

• To maintain the shine of the melamine or to clean the surface, use a small amounts of liquid glass cleaner with the indicated cloths and without excessively moistening them.
A• void allowing the material to come into contact with sharp objects as these may affect the surface of the furniture.
• Do not use solvents.
• For Glass Fronts, use glass cleaner; remove dust with dry cotton cloths and make sure these do not contain sand or other residues that could scratch the material. For fronts with melamine on the back, do not use very damp cloths, as water may seep in and deteriorate the material. If spills occur, clean immediately until the melamine is completely dry.
• For High-Gloss fronts, remove the protective film when the product has been installed and the work has been completed.
Clean with soft, clean cloths that do not contain sand or dust residue as these can scratch the surface.
• For proper maintenance of hardware such as hinges, rails, legs, and handles, avoid allowing them to come into direct contact with products that contain hypochlorite, even if they are packaged correctly, as the vapors can rust our products. Use damp cloths and mild soaps, remove and dry immediately. Do not remove the grease from the rails, as this is what facilitates their correct sliding; protect them from dust to prevent them from slowing down.

General Recommendations:

• Although the furniture is attached to the walls, do not allow children to play on them; do not allow them to climb on the upper cabinets or towers, as these could come off the walls and cause a serious accident.
• Do not exceed the recommended weight for each piece of furniture; balance the loads as this can cause accidents.
• Keep in mind that the handles are prone to getting scratched; be careful with rings or their contact with other metal items that can damage them more easily.
• Avoid contact of the steel legs and bases with bleaches or corrosive substances, as these can rust the products.

General Cleaning Of Stainless:

• When maintaining stainless steel products, always try a gentle cleaning method first; be patient and repeat the operation a reasonable number of times before resorting to more severe cleaning methods.
• Stainless steel is a material that is easy to maintain with adequate and routine cleaning, maintaining its original characteristics, and preserving its resistance to corrosion, physical appearance, and hygiene.
• Steel requires periodic cleaning, like any other material when in service. Stainless steel components in architectural constructions, for example, are exposed to urban pollution, vehicle smoke, dust, and rainwater in large quantities. Fingerprints, tobacco smoke, spilled and evaporated food on the steel, among other things, affect stainless steel's original and attractive appearance.

Cleaning methods and the frequency with which they are used vary with the application. One of the great advantages of stainless steel is the ease of maintaining its original appearance, in many cases, only with a periodic wash with water to restore its shine.

Depending on the severity or type of contamination to which the stainless steel is exposed, the method and cleaning products used varies:

Routine Cleaning: The best products for maintaining stainless steel are soap and water (liquid and powder detergents that do not contain chlorine-based bleaches) or water-diluted ammonia-based removers applied with a sponge or non-abrasive cloth. Drying is very important to avoid the appearance of stains on the product's surface.
Cleaning minor stains: When routine cleaning is not enough, prepare a mixture of alcohol and baking soda (form a sort of paste) or organic solvent (thinner); apply with a cloth or nylon bristle brush in the same direction as the finish of the steel, then rinse with plenty of water and dry completely.
Intense stains: If the previous procedures are not enough to remove a steel stain, use more aggressive products such as caustic soda-based removers for household use or abrasive elements; keep the same precautions as the previous cleaning procedures in mind to avoid causing more serious damage to the stainless steel. In cases where the steel has come into contact with another metal and has been oxidized by it, it is advisable to wash the steel with nitric acid so as to restore the chromium oxide layer (passive film) that gives the steel its original protection.
Food stains or hardened residues: Wash food stains with hot water, before they harden. If the residue is already hardened, use soap and water or non-chlorinated detergents, possibly using a wooden spatula. Rinse and dry thoroughly.
Scratches on the surface: If there are scratches are on the surface, it is necessary to remove them using abrasive sponges made of fibrous synthetic material, scrubbing in the direction of the shiny finish. Rinse and dry well.
Never use chlorinated products, for example sodium hypochlorite, hydrochloric acid, or other similar solutions, to clean stainless steel. These products attack stainless steel in a short time, causing irreversible corrosion.
Never use iron sponges to clean steel or leave them resting on the surfaces because very small iron deposits could remain on the surface, contaminate them and consequently lead to the formation of rust. You can eventually use soft stainless-steel sponges or abrasive sponges made of fibrous synthetic material, always scrubbing in the direction of the finish or sanding.
• Avoid continuous or splashed contact with iron-based material to avoid the beginning of corrosion due to contamination.
• Do not allow salt solutions to evaporate or remain to dry on the stainless-steel surface.
• Never use sodium chloride (thick kitchen salt) which, if deposited and being too heavy, would not be able to completely dissolve. This undissolved salt could cause corrosion at the contact points over time.

Substances that should not be used because they attack steel:
Muriatic acid, sulfuric acid, iodine, chlorine derivatives, ammonia, X-ray developing solution, and sponges that scratch or release oxidizable metal particles; do not clean steel with the same items (rags, sponges, etc.) used to clean iron materials.

To better serve you, please retain your purchase receipt, this warranty, and enter the information detailed below.