

MANUAL DE INSTRUCCIONES – Combo Pulidora + Taladro Brushless

1. Seguridad

- Lea todas las instrucciones antes de operar cada herramienta.
- Use gafas de seguridad, guantes y protección auditiva.
- Mantenga las herramientas alejadas de niños y mascotas.
- No utilice las herramientas bajo lluvia o humedad excesiva.
- Desconecte la pulidora de la corriente y el taladro de la batería antes de cambiar discos, brocas o accesorios.

2. Pulidora 4 1/2"

1. Instale el disco correcto según la aplicación.
2. Asegure la empuñadura lateral y el protector del disco.
3. Conecte a la corriente y encienda presionando el gatillo.
4. Mantenga la herramienta en movimiento sobre la superficie a trabajar.
5. Apague la herramienta y espere que el disco se detenga antes de colocarla en reposo.

3. Taladro Percutor Brushless 1/2"

1. Inserte la batería completamente cargada.
2. Seleccione la velocidad adecuada y el modo (percutor o normal).
3. Ajuste la broca en el mandril y apriete firmemente.
4. Sostenga el taladro con ambas manos y perfore lentamente, dejando que la herramienta haga el trabajo.
5. Para apagar, suelte el gatillo y retire la batería antes de cambiar accesorios.

4. Mantenimiento

- Limpie la carcasa y ventilación de la pulidora regularmente.
- Lubrique y revise el mandril del taladro.
- Guarde las herramientas en un lugar seco y seguro.
- Revise periódicamente el cable de la pulidora y la batería del taladro.