



DRY-ERASE STEEL EASEL
CABALLETE DE ACERO
CON BORRADO EN SECO
CHEVALET À TABLEAU EN ACIER
POUR MARQUEURS EFFAÇABLES




SET-UP INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES PARA ARMAR
INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE



ACCO Brands Corporation
300 Tower Parkway
Lincolnshire, Illinois 60069-3640

acco.com

81E_INX_REV.1



Setting Up Your Easel

1. Turn the easel up-side down and pull each leg up until it snaps into place (**FIG. A**). To adjust the height, simply push the button in on each leg and lift up to desired height (**FIG. B**) or push down to collapse (**FIG. C**).

NOTE: Do not use permanent markers on this board surface.

NOTE: Do not use adhesive tape on the surface of this board.

Ajuste de la altura del caballete

1. Invierta el caballete y jale cada pata hacia arriba hasta que calce en su sitio (**FIG. A**). Para ajustar la altura, presione simplemente el botón de cada pata y levántela a la altura deseada (**FIG. B**) o empújela hacia abajo para reducir la altura (**FIG. C**).

NOTA: No use marcadores permanentes en la superficie de esta pizarra.

NOTA: No use cinta adhesiva sobre la superficie de esta pizarra.

Installer le chevalet

1. Tourner le chevalet à l'envers et tirer chaque pied vers le haut, jusqu'à ce qu'il clique en place (**FIG. A**). Pour régler la hauteur, enfoncer simplement le bouton sur chaque pied et lever le chevalet à la hauteur désirée (**FIG. B**) ou pousser vers le bas pour l'abaisser (**FIG. C**).

REMARQUE: Ne pas utiliser de marqueurs permanents sur la surface de ce tableau.

REMARQUE: Ne pas utiliser de ruban adhésif sur la surface de ce tableau.