



**SEAT HEIGHT**

Lift handle to raise and lower seat height.

**ASIENTOS DE ALTURA**

Ascensor manejar para aumentar y reducir los asientos de altura.

**HAUTEUR DE SELLE**

Soulevez la poignée Pour monter et descendre siège hauteur

**FOOT RING HEIGHT**

Loosen footring by turning footring counterclockwise. Move to desired height, then tighten footring by turning footring clockwise.

**HAUTEUR DE PIED ANNEAU**

Desserrez footring en tournant bague de pied dans le sens antihoraire. Se déplacer à la hauteur désirée, puis serrez la bague de pied en tournant footring dans le sens des aiguilles d'une montre.

**ALTURA DEL ANILLO DE PIE**

Afloje el anillo de pie girando el anillo de pie hacia la izquierda. Mover a la altura deseada, luego apriete el anillo de pie girando footring hacia la derecha.