

SLV 1000574

Entnahme Lichtquelle zur Überprüfung / Removal of light source for verification
Ausbau Betriebsgerät zur Entsorgung / Removal of Control Gear for disposal




Figure 1




Figure 2




Figure 3




Figure4
Remove the screws




Figure5




Figure1
Remove the blind rivet



Figure2




Figure3
Remove the screw



Figure 4