

*Note: These screws must be installed into the hole in the top of the stem unit assemblies (1) when using handles mounted from the sides.

*Nota: Cuando usa manijas instaladas desde los costados, estos tornillos deben instalarse dentro del agujero encima de los ensambles de la unidad de la espiga (1).

*Note : ces vis doivent être installées dans les trous sur le dessus des obturateurs (1) lorsque vous utilisez des poignées qui se montent par les côtés.

▲ Specify Finish
Especifíque el Acabado
Précisez le Fini

RP70198▲
Hot & Cold Lever Handles w/Screws
Manijas en Palanca con Tornillos de agua fría y caliente
Manettes-leviers d'eau chaude et d'eau froide avec vis

RP72866▲
0.5 GPM (1.9 L/min)

RP70195▲-1.0
1.0 GPM (3.8 L/min)

RP70195▲
1.5 GPM (5.7 L/min)

RP70236▲
1.8 GPM (6.8 L/min)
Aerator
Aireador
Aérateur

RP20547
Retention Screws*
Tornillos de Retención*
Vis de Retenue*

RP54801
Stem Unit Assembly, Seat & Spring, Bonnet Nut & Washer
Ensamble de la Unidad del Vástago, Asiento y Resorte, Bonete y Arandela
Obturateur, siège et ressort, écrou à chapeau et rondelle

RP6183
Locknuts
Contratuercas
Écrous de Blocage