

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

WBT-SNL
DEUTSCH

Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monaten. Nicht zur Verwendung für Kinder, die kleiner als 101,6 cm (40 Zoll) sind.
Dieses Produkt ist für eine maximale Gewichtskapazität von 56,7 kg (125 lb) und eine maximale Größenkapazität von 162,6 cm (64 Zoll) ausgelegt. Überschreiten Sie nicht die Kapazitäten.
Einzelne Insassen müssen in der Mitte des Anhängers sitzen. Es dürfen nicht mehr als zwei Insassen gleichzeitig im Anhänger sein. Bei doppelter Belegung muss der schwerere der beiden Insassen auf der linken Seite sitzen (vom Anhängereingang aus gesehen).

Keine Autositze oder alternative Sitzgelegenheiten im Anhänger installieren. Schultergurte und Beckengurte müssen während der Benutzung getragen werden. Anhängerinsassen müssen CE- oder CPSC-zertifizierte Fahrradhelme tragen. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt im Anhänger. Halten Sie Körperteile, Kleidung und Fremdkörper von allen beweglichen Teilen des Anhängers fern. Das vordere Schutzgitter muss während des Radfahrens immer angebracht sein, um die Insassen vor Schmutz von den Hinterrädern zu schützen.

Nicht auf das Produkt treten.
Nur auf ebenen Flächen verwenden. Achten Sie darauf, dass die Räder immer Kontakt mit der Oberfläche haben.
Nicht auf stark befahrenen Straßen verwenden. Fahren Sie niemals mit einem Fahrradanhänger auf einer vierspurigen Straße, unabhängig davon, ob es Fahrradwege gibt. Nicht auf geneigten oder unebenen Flächen verwenden. Die Sicherheit des Anhängers ist auf Steigungen, Bordsteinen und Schlaglöchern gefährdet. Seien Sie vorsichtig auf poligrem oder hügeligem Gelände. Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie den Anhänger, Kinderwagen oder Jogger bei windigen Tagen verwenden; für die Funktionen als Kinderwagen und Jogger tragen Sie immer das Sicherheitsband um Ihr Handgelenk. Machen Sie keine scharfen Kurven. Versuchen Sie nicht, durch enge Öffnungen zu fahren. Nicht im Dunkeln oder bei unzureichender Beleuchtung verwenden. Reflektoren, die den CPSC-standards entsprechen, müssen am Heck sichtbar sein. Die orangefarbene Sicherheitsflagge (Teil F) muss am Heck des Anhängers angebracht sein. Überschreiten Sie nicht 16 km/h (12 mph). Die Bremsfähigkeit nimmt mit zunehmender Last ab.

Lassen Sie niemals Kinder oder Jugendliche den Anhänger ziehen.
Wike-Anhänger sind nur für den Einsatz mit pedalbetriebenen Fahrrädern vorgesehen. Ziehen Sie keine Fahrradanhänger mit motorisierten Fahrrädern oder Fahrzeugen.

Das Nichtbefolgen der Anweisungen, Sicherheitsstandards und Warnungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
Anhänger können umkippen und Schäden am Anhänger sowie schwere Verletzungen der Radfahrer und Insassen verursachen. Stellen Sie sicher, dass der Anhänger nicht umkippt, indem Sie VERMEIDEN:
• Leere Anhänger, die mit hoher Geschwindigkeit fahren
• Insassen, die sich lehnen, hüpfen oder im Anhänger stehen
• Scharfe Kurven und Kurven mit hoher Geschwindigkeit
• Rückwärts geneigte Kurven
• Unsachgemäße Installation der Räder
• Schlaglöcher, Bordsteine und andere Hindernisse

Jede Last, die am Lenker befestigt ist, beeinträchtigt die Stabilität des Kindertransporters. Verwenden Sie diesen Kindertransporter nicht auf Treppen oder Rolltreppen. Befördern Sie keine zusätzlichen Kinder oder Taschen auf diesem Kindertransporter. Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt.

Beim Zusammen- und Auseinanderklappen dieses Kindertransporters ist Vorsicht geboten, um ein Einklemmen der Finger zu vermeiden. Um Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Ihr Kind sich beim Auf- und Zusammenklappen dieses Produkts fernhält. Lassen Sie nicht zu, dass ein Körperteil, Kleidungsstück, Schnürsenkel oder Spielzeug des Kindes mit beweglichen Teilen in Kontakt kommt.

Das maximale Ladegewicht in der Gepäcktasche beträgt 4 kg (8 lb). Das maximale Gewicht in der seitlichen Netztasche beträgt 0,5 kg (1 lb).

Die Feststellbremse sollte immer während des Ein- und Ausladens von Kindern aktiviert sein. Tragen Sie immer einen Helm, der den örtlichen Vorschriften entspricht. Fahren Sie niemals nachts Fahrrad ohne ausreichende Beleuchtung. Beachten Sie alle örtlichen gesetzlichen Anforderungen für die Beleuchtung. Seien Sie äußerst vorsichtig beim Anhängen des Anhängers, überschreiten Sie niemals 16 km/h und reduzieren Sie die Geschwindigkeit auf weniger als 10 km/h (6 mph) in Kurven und auf unebenen Straßen.

Die Last am Deichselarm darf nicht weniger als 0,1 kg (0,22 lb) und nicht mehr als 8 kg (17,6 lb) betragen. Befestigen Sie immer das Rückhaltesicherheitsband des Deichsels. Verwenden Sie den

Fahradanhänger nicht, wenn Sie das Rückhaltesicherheitsband des Deichsels aus irgendeinem Grund nicht um den Fahrradrahmen befestigen können! Das Nichtanbringen des Rückhaltesicherheitsbands kann dazu führen, dass der Wike-Kindertransporter sich vom Fahrrad löst. Das Fahrrad sollte vor dem Anbringen des Anhängers von einem qualifizierten Fahrradmechaniker auf Sicherheit überprüft werden.

Dieser Kindertransporter wird instabil, wenn die vom Hersteller empfohlene Last überschritten wird. Nicht verwenden, wenn das Kind die Gewichtsbeschränkungen überschreitet.

Vermeiden Sie schwere Verletzungen durch das Herausfallen oder Abrutschens des Kindes. Verwenden Sie immer den Sicherheitsgurt.

Der Benutzer dieses Kindertransporters muss sich der Gefahren der Exposition wie Kälteempfindlichkeit und Hitzeerschöpfung bewusst sein, entweder durch weniger aktive Kinder bei längerer Exposition bei kälteren Temperaturen oder durch längere Zeiträume bei wärmeren Temperaturen ohne ausreichende Belüftung oder Flüssigkeitszufuhr.

Wenn dieser Kindertransporter als Fahrradanhänger verwendet wird, sollte die Wetterschutzabdeckung geschlossen sein, um zu verhindern, dass Schmutz in den Transporter gelangt. Ein roter Reflektor, der den örtlichen Vorschriften entspricht, muss sichtbar am Heck dieses Kindertransporters angebracht sein, wenn er zum Radfahren verwendet wird.

Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass der angeschlossene Kindertransporter nicht die Bremsen, das Pedalieren oder die Lenkung des Fahrrads beeinträchtigt. Die Verwendung des Anhängers verändert die Stabilität, die Bremsanforderungen und die Fahreigenschaften Ihres Fahrrads. Beim Rechtsabbiegen darf der Winkel zwischen dem ziehenden Fahrrad und dem Wike-Kindertransporter 45° nicht überschreiten. Beim Linksabbiegen darf der Winkel 90° nicht überschreiten. Verwenden Sie immer die Sicherheitsflagge.

Der Schnellspannknopf muss vollständig am Schnellspannhebel festgezogen werden, wobei mindestens zwei Gewindegänge über das Ende des Schnellspannknopfes hinausragen, um sicherzustellen, dass sich das Hinterrad des Fahrrads nicht löst. Stellen Sie immer sicher, dass der Schnellspanner richtig befestigt ist. Ein falsch gespannter Schnellspanner kann zum versehentlichen Lösen des Hinterrads führen.

Die Mutter an der Hinterachse muss mindestens 5 volle Umdrehungen festgezogen werden, um eine ausreichende Klemmkraft zu gewährleisten. Sie können die ursprüngliche Unterlegscheibe an einigen Achsen verwerfen, um Platz für die Kupplung zu schaffen. Fragen Sie bei Ihrem Fahrradhändler nach, um sicherzugehen. Je nach Nebenart muss die vorhandene Drehmomentstützunterlegscheibe für die Nabe am Rahmen verbleiben. Befolgen Sie die Montageanweisungen für die Nabe und die Drehmomentspezifikationen des Herstellers, wenn Sie die Achsmutter festziehen.

Das Produkt kann instabil werden, wenn eine andere Gepäcktasche oder ein anderer Gepäckträger als der vom Hersteller empfohlene verwendet wird. Dieses Produkt ist nicht für das Skaten geeignet. Dieses Produkt ist nicht zum Laufen geeignet, es sei denn, ein Wike-Jogging-Set ist angebracht. Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem. Lassen Sie Ihr Kind nicht mit diesem Produkt spielen. Es ist unsicher, Zubehör zu verwenden, das nicht von Wike Inc. zugelassen ist. Verwenden Sie diesen Kindertransporter nicht in der Nähe eines offenen Feuers oder einer offenen Flamme. Unachtsamkeit verursacht Brände. Die ordnungsgemäße Wartung und Pflege dieses Kindertransporters beeinflusst seine Leistung und Sicherheit. Es dürfen nur vom Hersteller/Händler gelieferte oder empfohlene Ersatzteile verwendet werden. Fahrradanhänger können gesetzlich eingeschränkt sein. Beachten Sie alle örtlichen gesetzlichen Anforderungen. Seien Sie sich des negativen Einflusses des Anhängers auf den Bremsweg des Fahrrads bewusst, wenn der Anhänger angehängt ist.

AN DEM ANHÄNGER DÜRFEN KEINE ÄNDERUNGEN VORGENOMMEN WERDEN.

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINFORMATIE

WBT-SNL
NEDERLAND

Niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 maanden. Niet geschikt voor gebruik door kinderen die kleiner zijn dan 101,6 cm (40 inch). Dit product is ontworpen voor een maximaal gewicht van 56,7 kg (125 lb) en een maximale lengte van 162,6 cm (64 inch). Overschrijd deze capaciteiten niet. Enkele inzittenden moeten in het midden van de aanhanger zitten. Er zijn maximaal twee inzittenden toegestaan. Bij dubbele bezetting moet de zwaarste van de twee inzittenden aan de linkerkant zitten (gezien vanaf de ingang van de aanhanger).

Installeer geen autostoeltjes of alternatieve zitplaatsen in de aanhanger. Schouder- en heupriemen moeten tijdens het gebruik worden gedragen. Inzittenden van de aanhanger moeten een CE- of CPSC-goedgekeurde fietshelm dragen. Laat kinderen nooit onbeheerd achter in de aanhanger. Houd lichaamsdelen, kleding en vreemde voorwerpen uit de buurt van alle bewegende delen van de aanhanger. Het voorste scherm moet altijd op zijn plaats zijn tijdens het fietsen om de inzittenden te beschermen tegen vuil van het achterwiel.

Ga niet op het product staan. Gebruik alleen op vlakke oppervlakken. Zorg ervoor dat de wielen te allen tijde contact houden met het oppervlak. Niet gebruiken op drukke wegen. Reis nooit met een fietsaanhanger op een vierbaansweg, ongeacht de aanwezigheid van fietspaden. Niet gebruiken op hellende of oneffen oppervlakken. De veiligheid van de aanhanger is in gevaar op hellingen, stoepranden en kuilen. Wees voorzichtig op hobbelig of heuvelachtig terrein. Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik als aanhanger, kinderwagen of jogger op windige dagen; draag voor de kinderwagen- en joggerfuncties altijd de veiligheidspolspanband om uw pols. Maak geen scherpe bochten. Probeer niet door nauwe openingen te gaan. Gebruik niet in het donker of bij onvoldoende verlichting. Reflectoren die voldoen aan de CPSC-normen moeten zichtbaar zijn aan de achterkant. De oranje veiligheidsvlag (onderdeel F) moet aan de achterkant van de aanhanger worden geïnstalleerd. Overschrijd niet 16 km/u (12 mph). Het remvermogen zal afnemen bij een zwaardere lading.

Laat kinderen of tieners nooit de aanhanger trekken. Wike-aanhangers zijn alleen bedgeld voor gebruik met fietsen die door middel van pedalen worden aangedreven. Trek geen fietsaanhangers met gemotoriseerde fietsen of voertuigen.

Het niet naleven van de instructies, veiligheidsnormen en waarschuwingen kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Aanhangers kunnen kantelen, wat schade aan de aanhanger en ernstig letsel aan fietsers en passagiers kan veroorzaken. Zorg ervoor dat de aanhanger niet kantelt door TE VOORKOMEN:
• Lege aanhangers die met hoge snelheid rijden
• Inzittenden die leunen, stuteren of staan in de aanhanger
• Scherpe bochten en bochten die met hoge snelheid worden genomen
• Bochten met omgekeerde helling
• Onjuiste installatie van de wielen
• Kuilen, stoepranden en andere obstakels

Elke lading die aan het stuur is bevestigd, beïnvloedt de stabiliteit van de kinderdrager. Gebruik deze kinderdrager niet op trappen of rolltrappen. Draag geen extra kinderen of tassen op deze kinderdrager. Laat het kind nooit onbeheerd achter.

Let op bij het in- en uitklappen van deze kinderdrager om inklemming van de vingers te voorkomen. Om letsel te voorkomen, zorg ervoor dat uw kind uit de buurt blijft tijdens het in- en uitklappen van dit product. Laat geen enkel deel van het lichaam, kleding, schoenveters of speelgoed van het kind in contact komen met bewegende delen.

Het maximale laadgewicht in de ladingtas is 4 kg (8 lb). Het maximale gewicht in het zijvak van gaas is 0,5 kg (1 lb).

De parkeerrem moet altijd worden ingeschakeld tijdens het laden en lossen van kinderen. Draag altijd een helm die voldoet aan de lokale voorschriften. Fiets nooit 's nachts zonder voldoende verlichting. Voldoe aan alle lokale wettelijke vereisten voor verlichting. Wees uiterst voorzichtig tijdens het gebruik van de aanhanger; overschrijd nooit 16 km/u en vertraag tot minder dan 10 km/u (6 mph) in bochten en op hobbelige wegen.

De belasting op de disselarm mag niet minder dan 0,1 kg (0,22 lb) en niet meer dan 8 kg (17,6 lb) zijn.

Bevestig altijd de noodveiligheidsriem van de trekhaak. Gebruik de fietskar niet als u de noodveiligheidsriem van de trekhaak om welke reden dan ook niet om het frame van uw fiets kunt bevestigen! Het niet installeren van de noodveiligheidsriem kan ertoe leiden dat de Wike-kinderdrager losraakt van de fiets. Laat de fiets controleren door een gekwalificeerde fietsenmaker voordat u de aanhanger vastmaakt.

Deze kinderdrager wordt onstabiel als de door de fabrikant aanbevolen belasting wordt overschreden. Gebruik het niet met kinderen die de gewichtsbeperkingen overschrijden.

V voorkom ernstig letsel door uitglijden of vallen van het kind. Gebruik altijd de veiligheids gordel.

De gebruiker van deze kinderdrager moet zich bewust zijn van blootstellingsgevaaren, zoals onderkoeling door wind of hittedschade, hetzij door minder actieve kinderen die langdurig worden blootgesteld aan koudere temperaturen, hetzij door langere perioden bij warmere temperaturen zonder voldoende ventilatie of hydratatie.

Wanneer deze kinderdrager wordt gebruikt als fietskar, moet de weersbeschermhoes gesloten zijn om te voorkomen dat er vuil in de drager komt. Een rood reflectorlicht dat voldoet aan de lokale voorschriften moet zichtbaar zijn aan de achterkant van deze kinderdrager wanneer deze wordt gebruikt voor fietsen.

Zorg er voor elke rijt voor dat de bevestigde kinderdrager de remmen, het trappen of het sturen van de fiets niet verstoort. Het gebruik van de aanhanger verandert de stabiliteit, de remvereisten en de rij-eigenschappen van uw fiets. Bij rechts afslaan mag de hoek tussen de trekkende fiets en de Wike-kinderdrager niet meer dan 45° zijn. Bij links afslaan mag de hoek niet meer dan 90° zijn. Gebruik altijd de veiligheidsvlag.

De snelsluitingsknop moet volledig worden aangedraaid op de snelspanner, waarbij ten minste twee schroefdraden voorbij het uiteinde van de snelsluitingsknop uitsteken om ervoor te zorgen dat het achterwiel van de fiets niet losraakt. Zorg er altijd voor dat de snelspanner correct is bevestigd. Een onjuist gespannen snelspanner kan leiden tot het per ongeluk losraken van het achterwiel.

De moer op de achteras moet minimaal 5 volledige slagen worden aangedraaid om voldoende klemdruk te garanderen. U kunt de originele ring op sommige assen verwijderen om ruimte te maken voor de trekhaak. Raadpleeg uw fietsenwinkel om zeker te zijn. Afhankelijk van het type naaf moet de bestaande momentsteunring voor de naaf op het frame blijven zitten. Volg de montage-instructies voor de naaf en de momentspecificaties van de fabrikant bij het aandraaien van de asmoer.

Het product kan onstabiel worden als er een andere bagagetas of bagagedrager wordt gebruikt dan de door de fabrikant aanbevolen. Dit product is niet geschikt voor schaatsen. Dit product is niet geschikt voor hardlopen, tenzij een Wike-jogkit is bevestigd. Gebruik altijd het veiligheidsstysteem. Laat uw kind niet met dit product spelen. Het is onveilig om accessoires te gebruiken die niet zijn goedgekeurd door Wike Inc. Gebruik deze kinderdrager niet in de buurt van een open vuur of een blootgestelde vlam. Onvoorzichtigheid veroorzaakt branden. Het juiste onderhoud en de verzorging van deze kinderdrager beïnvloeden de prestaties en veiligheid ervan. Alleen door de fabrikant/distributeur geleverde of aanbevolen vervangingsonderdelen mogen worden gebruikt. Fietskarren kunnen bij wet worden beperkt. Houd u aan alle lokale wettelijke vereisten. Wees u bewust van de negatieve invloed van de aanhanger op de remweg van de fiets wanneer de aanhanger is bevestigd.

ER MOGEN GEEN WIJZIGINGEN AAN DE AANHANGER WORDEN AANGEBRACHT.