



Technical details
 Détails techniques
 Technische details



Disclaimer:

Reinigingsadvies. Dagelijks reinigen met een zachte doek.

Garantie

Uw aankoopbewijs voorzien van aankoopdatum en productomschrijving of naam bewaren: het is uw garantie bewijs. De garantie van twee jaar geldt na datum aankoop door de eindgebruiker. De garantie geldt alleen voor eventuele productiefouten van de in het SecuCare-product gebruikte materialen. Een terecht beroep op garantie leidt tot geen andere aanspraak dan op kostenloze levering door SecuProducts BV van een vervangend product. SecuProducts BV accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige letselschade of enige gevolgschade die ontstaat tijdens montage en/of tijdens gebruik van het product.

De garantie vervalt door:

- bovenmatige belasting, verkeerd, oneigenlijk of onnatuurlijk gebruik van het product;
- opzettelijke of door verwaarlozing ontstane beschadigingen;
- beschadigingen veroorzaakt door gebrek aan onderhoud, verkeerd onderhoud of gebruik van verkeerde reinigingsmiddelen (zie reinigingsadvies);
- beschadigingen ontstaan tijdens montage;
- invloed van chemische/elektrochemische stoffen of invloed van elektriciteit;
- schade ontstaan door "force majeure" of natuurrampen (o.a. overstroming, brand en bevinging).

Belangrijke veiligheidsinstructies

U moet deze montagehandleiding nauwkeurig volgen. De installatiepositie moet uit de buurt worden gehouden van airconditioners, elektrische verwarmingstoestellen, koelkasten, fornuizen en andere plaatsen waar de temperatuur snel verandert of de lucht snel beweegt. Voordat u dit apparaat voor het eerst gebruikt, dient u de onderstaande opmerkingen te lezen en alle waarschuwingen op te volgen, zelfs als u bekend bent met de bediening van elektronische apparatuur. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats, zodat u deze later kunt raadplegen. Als u het apparaat verkoopt of weggeeft, dient u deze handleiding erbij te geven.

Elektrische apparaten zijn niet bedoeld voor kinderen. Laat kinderen niet zonder toezicht elektrische apparaten gebruiken. Kinderen begrijpen het gevaar ervan mogelijk niet. Houd ook de verpakking uit de buurt van kinderen aangezien dit risico op verstikking met zich meebrengt. Als u merkt dat het apparaat rook, geur of vreemde geluiden produceert, schakelt u het apparaat onmiddellijk uit en verwijdt u de stekker uit het stopcontact. Adem geen rook in die ontstaat door brand in het apparaat om beschadiging van de luchtwegen te voorkomen. In dit geval dient het apparaat niet meer te worden gebruikt en te worden nagekeken door een bevoegd onderhoudstechnicus.

Kijk voor belangrijke veiligheidsinstructies op:
go.secu.nl/veiligheid

Wijzigingen voorbehouden.

Disclaimer:

Conseil d'entretien. Nettoyer quotidiennement à l'aide d'un tissu doux.

Garantie

Conservez votre preuve d'achat, sur laquelle doivent apparaître la date de l'achat ainsi qu'une description ou la dénomination du produit. Celle-ci vous servira de garantie. Le produit est garanti deux ans à compter de la date d'acquisition par l'utilisateur final. La garantie ne vaut que pour les éventuels défauts de fabrication des matériaux utilisés pour la confection du produit SecuCare. Un recours justifié à la garantie entraîne uniquement la livraison gratuite par SecuProducts BV d'un produit de remplacement et ne donne droit à aucune autre forme de revendication. SecuProducts BV décline toute responsabilité en cas de dommage corporel ou indirect survenu au cours du montage et/ou de l'utilisation du produit.

La garantie ne s'applique pas en cas de:

- pression excessive ou d'utilisation inadéquate, impropre ou contre nature du produit ;
- détériorations intentionnelles ou dues à de la négligence ;
- détériorations dues à un manque d'entretien, à un mauvais entretien ou à l'utilisation de produits de nettoyage inadéquats (voir conseil d'entretien) ;
- détériorations survenues pendant le montage ;
- détériorations survenues sous l'influence de produits chimiques/électrochimiques ou d'électricité ;
- détériorations survenues en cas de force majeure ou de catastrophes naturelles (e.a. inondation, incendie et gel).

Consignes de sécurité importantes

Vous devez suivre minutieusement les instructions de montage. La position d'installation doit être éloignée des climatiseurs, des radiateurs électriques, des réfrigérateurs, des cuisinières et d'autres endroits où la température change rapidement ou l'air se déplace rapidement. Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, veuillez procéder comme suit lisez les commentaires et tenez compte de tous les avertissements, même si vous êtes connu avec le fonctionnement des équipements électroniques. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour référence future. Si vous utilisez l'appareil vendre ou donner, veuillez inclure ce manuel.

Les appareils électriques ne sont pas destinés aux enfants. Ne laissez pas les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance. Les enfants comprennent danger de celui-ci peut-être pas. Tenez également l'emballage à l'écart de enfants car il existe un risque d'étouffement. Si vous remarquez que l'appareil émet de la fumée, des odeurs ou des bruits étranges, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez-le la prise électrique. Ne pas inhaler la fumée d'un incendie dans l'appareil pour éviter d'endommager les voies respiratoires. Dans ce cas, il sert l'appareil ne doit plus être utilisé et inspecté par un technicien de service autorisé.

Vérifiez les consignes de sécurité importantes:
go.secu.nl/veiligheid

Sous réserve de modifications.

Disclaimer:

Cleaning advice. Clean daily with a soft towel.

Guarantee

Please keep your proof of purchase with the date of purchase and product description or name stated on it: this is your guarantee certificate. The two-year guarantee commences after the date of purchase by the end-user. The guarantee only applies in the event of production errors in the materials used in the SecuCare product. A successful claim under the guarantee will result to no entitlement other than delivery of a replacement product by SecuProducts BV free of charge. SecuProducts BV accepts no liability whatsoever for any injury or consequential damage that arises during the mounting and/or use of the product.

The guarantee will lapse through:

- excessive pressure placed on the product or the incorrect, inappropriate or unnatural use of the product;
- damage caused deliberately or through neglect;
- damage caused by lack of maintenance, incorrect maintenance or the use of unsuitable cleaning agents (see cleaning advice);
- damage caused during mounting;
- influence of chemical/electro-chemical substances or electricity;
- damage caused by 'force majeure' or natural disasters (including flooding, fire and freezing).

Safety instructions

You must follow this assembly manual carefully. The installation position should be kept away from air conditioners, electrical warmers, refrigerators, stoves and other places with temperature changing quickly or air moving fast. Before using this device for the first time, please do the following: read comments and heed all warnings, even if you are known with the operation of electronic equipment. Keep this manual in a safe place for future reference. If you use the device sell or give away, please include this manual.

Electrical appliances are not intended for children. Don't let children use electrical appliances without supervision. Kids understand danger of it may not. Also keep the packaging away from children as there is a risk of suffocation. If you notice that the device is emitting smoke, odor or strange noises, switch off the appliance immediately and unplug it Wall outlet. Do not inhale smoke from a fire in the device to prevent damage to the airways. In this case it serves device should no longer be used and inspected by a authorized service technician.

See important safety instructions on:
go.secu.nl/veiligheid

Subject to alteration.