

HANDLEIDING

KALENDERKLOK QD-35

kalenderklok met duidelijke, grote valindicatoren



Instelling

- Stel de uren en minuten op 00:00 d.m.v. de 2 hendels achter het kleine klepje aan de achterzijde van de klok.
- Plaats de 1.5V batterij (type C) in het batterijvak aan de onderzijde van de klok.
- Stel het juiste uur in met de linker hendel
- Stel de minuten in met de rechter hendel.

Stel vervolgens met de schuifknoppen op de achterkant van de klok de weekdag en de datum in.

Instellen van de maand:

Naast de weergave van de maand ziet U een klein blokje met de aanduiding **1,2, 3 of 4**. Op de sticker op de achterzijde van de klok kunt U weer zien welk nummer er in Uw geval naast de maand moet staan. Stelt U b.v. de klok in op de maand **mei** in het jaar **2020**, dan moet naast de aanduiding van **MEI** het cijfer “**4**” staan. Stelt U de klok in op de maand **november** in **2021**, dan moet naast de aanduiding van **NOVEMBER** het cijfer “**1**” staan. De instelling van de maand doet U met de betreffende schuifknop aan de achterzijde van de klok. U drukt net zolang op deze schuifknop totdat het juiste cijfer naast de betreffende maand staat.

Zomer-wintertijdinstelling:

Eind maart naar zomertijd (+ 1 uur):

Zet de tijd met de minutenhendel 1-uur vooruit. (dus niet met de urenhendel!)

Eind oktober naar wintertijd (- 1 uur):

Zet de klok gewoon 1-uur uit door de batterij uit te halen en doe deze er na 1-uur weer in. Maak er een gewoonte van om elk jaar bij de omschakeling naar de wintertijd een nieuwe batterij in de klok te zetten. Bij voorkeur een alkaline batterij.

