


# HANDLEIDING

## KALENDERKLOK BQ-38

*kalenderklok met kleine wijzerplaat met valindicatoren*



### Instellen van de tijd:

- Op de achterkant van de klok ziet U rechts 2 stuks klepjes. Achter het bovenste klepje zit het uurwerk met de groene instelknop.
- Met deze groene knop kan de tijd worden ingesteld. Opdat de datumomschakeling op de juiste tijd gebeurt (12.00 uur in de nacht) dient de tijd op de juiste manier te worden ingesteld. Op een wijzerklok kan men niet zien of het 04.00 uur in de morgen is, dan wel 16.00 uur (04.00 uur) in de middag.
- Tussen de wijzeras en het getal van 09.00 uur op de wijzerplaat is een kleine cirkelvormige opening. Deze opening is ook afgebeeld op de Engelstalige sticker op de achterzijde van de klok.
- Op deze sticker ziet U de verschillende afbeeldingen die het verloop van de dagtijd weergeven.

### Van links naar rechts ziet U:

- |                      |                 |   |
|----------------------|-----------------|---|
| 12.00 uur 's-Nachts  | zwart           | ● |
| 03.00 uur 's-Nachts  | zwart           | ● |
| 06.00 uur 's-Morgens | onderkant zwart | ◐ |
| 09.00 uur 's-Morgens | wit             | ○ |
| 12.00 uur 's-Middags | wit             | ○ |
| 03.00 uur 's-Middags | wit             | ○ |
| 06.00 uur 's-Avonds  | bovenkant zwart | ◑ |
| 09.00 uur 's-Avonds  | zwart           | ● |

Als U b.v. de klok wilt instellen op 10.00 uur in de morgen dan moet het vlakje wit zijn. Wilt U de tijd instellen op 07.00 uur in de avond, dan zal het vlakje bijna zwart zijn.

Stel vervolgens met de schuifknoppen aan de achterzijde van de klok de gewenste dag en daarna de datum in.

### **Instellen van de maand:**

Naast de weergave van de maand ziet U een klein blokje met de aanduiding 1,2, 3 of 4. Op de sticker op de achterzijde van de klok kunt U weer zien welk nummer er in Uw geval naast de maand moet staan. Stelt U b.v. de klok in op de maand mei in het jaar 2006, dan moet naast de aanduiding van MEI het cijfer "2" staan. Stelt U de klok in op de maand augustus in 2007, dan moet naast de aanduiding van augustus het cijfer "3" staan. De instelling van de maand doet U met de betreffende schuifknop aan de achterzijde van de klok. U drukt net zolang op deze schuifknop totdat het juiste cijfer naast de betreffende maand staat.

U behoeft deze instelling maar één keer te doen.

### **Batterij**

Voeding: 1.5V batterij (type C). Achter het onderste klepje vindt U de batterij. Haal deze eruit, verwijder de beschermfolie en plaats hem opnieuw. Let goed op + en -. De klok zal op de batterij ong. 1-jaar goed werken. Wij adviseren U om er elk jaar (b.v. met de zomer-/wintertijd omstelling) een nieuwe batterij in te doen. Een z.g. alkalinebatterij verdient de voorkeur.

