

Release Notes

TRIMBLE ELECTRICAL DESIGNER 2D

Dit korte document bevat de laatste verbeteringen en nieuwe functies samen die zijn opgenomen in de nieuwste versie van Trimble Electrical Designer 2D, waar ProDesign en SingleCable deel van uitmaken.

ProDesign

Deze release bevat een aantal prestatie-, betrouwbaarheids- en beveiligingsverbeteringen.

Ga voor meer informatie over ProDesign naar: <https://mep.trimble.com/nl/products/prodesign>

Opgeloste problemen

- [MEPEL-9793]: Er is een probleem opgelost waarbij de interface van de installatiekast vaker getoond werd.
- [MEPEL-7249]: Er is een probleem opgelost waarbij het automatisch dimensioneren van de beveiligingsgeleider ervoor zorgde dat de kabels werden overgedimensioneerd of op 0mm² werden gezet.

SingleCable

Deze release bevat een aantal prestatie-, betrouwbaarheids- en beveiligingsverbeteringen.

Ga voor meer informatie over SingleCable naar: <https://mep.trimble.com/nl/products/singlecable>

Meldingen betreffende software updates

Zowel ProDesign als SingleCable zijn geïntegreerd met een notificatiecentrum dat u op de hoogte stelt wanneer er een applicatie-update beschikbaar is. U kunt de updates direct downloaden via het notificatiecentrum.

Als uw software berekeningsupdates heeft ontvangen, wordt u tijdens de eerste berekening hiervan op de hoogte gebracht met een "Update voor service voor elektrotechnische berekeningen".

Named User Licenties

ProDesign en SingleCable worden aangedreven door named user licenties. Dit betekent dat gebruikers speciale licenties toegewezen krijgen aan hun eigen Trimble ID en dat iedereen dezelfde, up-to-date berekeningen en content gebruikt. Zo wordt het risico op verschillen in het ontwerp, die optreden wanneer meerdere versies van de software binnen uw team(s) worden gebruikt, aanzienlijk verminderd.

Als u vragen heeft over toegang tot het product en licentiebeheer, neem dan contact op met ons support team via onderstaande gegevens.

Technische assistentie

Ons technisch support team gebruikt een ondersteuningstool waarmee ze de apparaten van gebruikers op afstand kunnen bekijken en bedienen. Dit gebeurt alleen met toestemming en onder toezicht van de gebruiker.

Via het menu kunt u in onze software direct doorlinken naar de support pagina, waar u alle informatie kunt vinden betreffende bovenstaande technische support. Neem voor meer informatie contact op via support_bnl@trimble.com of bel +31 (0)172 61 89 09.

Support portal

Bent u al klant? Dan kunt u inloggen op onze [BIMme Support portal](#) om de software te downloaden en om toegang te krijgen tot andere gerelateerde informatie. Als u nog niet bent geregistreerd, neem dan contact op met ons support team.