

SÄKERHETSVARNINGAR

Spectacles är inte avsedda för barn. Gå till support.spectacles.com för mer information om Spectacles, inklusive produktsupport och retur.

VARNING – LÄS INNAN ANVÄNDNING

VAR UPPMÄRKSAM

Att använda Spectacles kamera kan öka tiden det tar att reagera på faror. Spectacles innehåller även synliga LED-lampor som kan distrahera dig. Inaktivera notiser och använd inte Spectacles kamera i situationer som kräver din fulla uppmärksamhet eller situationer där distraktioner kan utsätta dig själv eller andra för fara.

UNDBIK ANSIKTSSKADOR

Bär inte Spectacles medan du deltar i aktiviteter där det finns risk för fall eller kollision, såsom kontaktsport och aktiviteter där du normalt inte bär glasögon. Om du utför aktiviteter där ögonskydd rekommenderas ska du använda certifierade ögonskydd.

KÖRA OCH MANÖVRERA FORDON

Inaktivera notiser och var försiktig när du kör eller manövrerar ett fordon. Följ lokala lagar och regler som gäller för att bära glasögon och att använda enheter medan du manövrerar fordon.

MAGNETER OCH MEDICINTEKNISKA ENHETER

Spectacles och laddningsfodralet innehåller magneter och komponenter som avger radiovågor som kan påverka funktionaliteten hos medicintekniska enheter som pacemakers och enheter för implantation, hörapparater och insulinpumpar. Om du har några elektroniska medicintekniska enheter rådfrågar du din läkare eller tillverkaren av enheten innan du använder Spectacles, och förvarar Spectacles och laddningsfodralet på ett lämpligt avstånd. Sluta använda Spectacles om du upplever störningar med en medicinteknisk enhet.

3D-VISNINGSPROGRAM

Om du använder det inkluderade 3D-visningsprogrammet eller ett annat visningsprogram/headset för att se Spectacles-innehåll ska du se till att följa säkerhetsanvisningarna som följer med visningsprogrammet.

FLYGRESA

Kontrollera tillämpliga säkerhetsbegränsningar för personelektronik innan du flyger med Spectacles. Spectacles och laddningsfodralet innehåller litiumjonbatterier och bör inte placeras i incheckat bagage när du flyger.

LADDNING

Använd endast medföljande laddningskabel (eller godkänd USB-C-kabel) och en godkänd strömadapter för att ladda ditt laddningsfodral. Håll laddningsytorna på Spectacles och laddningsfodralet fria från skräp och rester. För att tvätta laddningsytorna torkar du med den medföljande tvättrasan, lätt fuktad om det behövs.

SKADADE SPECTACLES

För att undvika potentiella skador ska du inte använda skadade Spectacles. Försök inte laga dina Spectacles själv. Om de är skadade kontakter du support.spectacles.com.

ÖVERHETTNING

Dina Spectacles bör inte överhettas eller orsaka värmerelaterat obehag vid normalanvändning. Om de gör det ska du sluta använda dem och kontakta support.spectacles.com.

ELEKTRONISKA KOMPONENTER

Dina Spectacles innehåller elektroniska komponenter, så följ samma försiktighetsåtgärder som för alla elektroniska enheter. Utsätt dem inte för vatten eller andra vätskor och använd dem inte i närheten av öppen eld eller blottlagda elektroniska faror, under extrema förhållanden, medan batteriet laddas eller om du ser ett batteriläckage eller en batteriskada. Försök inte modifiera någon del av dina Spectacles.

BATTERIBORTTAGNING

Försök inte ta bort eller byta ut batteriet i Spectacles eller laddningsfodralet. Att göra det kan orsaka en säkerhetsrisk.