



A/V 산정방법 안내

제목 건축물 A/V 산정방법 안내

작성자 박요한 선임연구원

□ 건축물의 외피면적과 건물체적의 비율 통칭 'A/V'를 산정 조건으로 아래 내용을 참고하시기 바랍니다.

○ 용어 설명

- A : Area (면적)
- V : Volume (체적)

○ 적용 범위



※건축물 외피는 모두(바닥, 벽, 지붕 등) 해당하나, 단열과 기밀층이 분리된 비난방공간은 제외함.

※적용범위