



## 这是您的新的 Chromebook

随附的指南将帮助您设置新的 Chromebook。

如果您以前从没有使用过 Chromebook，不用担心，您的网络助手（‘数字王’）可以帮助您设置并开始使用。

他们也可以帮助您完成网上所需的工作。例如：

- 设置视频通话可以使您与家人和朋友保持联系。
- 订购杂货
- 随时了解新闻和时事资讯

使用 Chromebook 和互联网都是免费的，您不需要付钱。

请点击 [start.connecting.scot](https://start.connecting.scot) 以获得更多设备支持和有关在线入门的有用信息。

# 如何设置您的 Chromebook

## 第 1 步

首先，请打开。

确保随附的电源线已插入。

确保您还打开了移动 Wi-Fi。


为了帮助您设置移动 Wi-Fi 设备，我们为您提供了指南。



[图像描述：灰色笔记本电脑键盘上的标有锁符号的蓝色键帮助您知道怎样打开笔记本电脑。]

## 第 2 步

选择您的语言，然后单击“开始”（'Let's go'）。




[图像描述：笔记本电脑屏幕的图片，显示了 Google Chrome 的网页。网页中间有三个人物。左下角有蓝色的"英文（美国）"（'English (United States)') 图标，可以点击选择您所需要的语言。底部附近蓝色的"无障碍功能"（'Accessibility'）图标，可以让您设置无障碍功能环境。点击蓝色的"进行"（'Let's go'）图标，可以进入下一步。

### 第 3 步

连接到 Wi-Fi 网络，然后点击“下一步”（'Next'）。

网络名是 Chromebook 随附的移动 Wi-Fi 的名称。

名称将在移动 Wi-Fi 盒侧面的标签上。




[图像描述：笔记本电脑的屏幕图片，显示“连接到 Wi-Fi 网络”（'Connect to a Wi-Fi network'）。选择您的 Wi-Fi 网络链接之后，请点击右下角的“下一步”（'next'）图标]

## 第 4 步

接受 Google 条款和条件

点击“接受并继续” ('Accept and continue')。




[图像描述：“Google 条款和条件”的图片。 点击右下角“蓝色”的“接受并继续” ('Accept and continue')图标]。

## 第 5 步

输入您的 Google 帐户详细信息。

如果您没有 Google 帐户，请点击“更多操作” ('More actions')，然后点击“创建帐户” ('Create account')。




[图像描述：“Google，登录您的 Chromebook”网页的图片。 点击右下角“下一步” ('next') 蓝色图标].

## 第 6 步

您将被要求输入您的：

名字  
姓

点击"下一步" ('Next') 。



[图像描述：“Google，创建 Google 帐户”网页的图片。您将被要求“输入您的名字” ('Enter your name')。点击右下角“的“下一步” ('next') 蓝色图标].


## 第 7 步

接下来，您将被要求输入您的：

生日

性别

点击"下一步" ('Next') 。



[图像描述：“Google，基本信息”网页的图片。您将被要求输入“您的出生日期和性别”。点击右下角““下一步” ('next') 蓝色图标].


## 第 8 步

您将被要求选择电子邮件地址。

选择您想要的或创建自己的电子邮件地址。

请把电子邮件地址记录下来。

然后点击“下一步”（'next'）。



[图像描述：“Google，选择您的 Gmail 地址”（'Choose your email address'）网页的图片。 点击右下角““下一步”（'next'）蓝色图标].

## 第 9 步

创建一个高强度的密码。 一个高强度的密码有助于您：

- 确保您的个人信息安全
- 保护您的电子邮件和档案
- 阻止其他人进入您的帐户

请不要创建容易猜到的密码。

请使用大小写的字母，符号和数字。


请勿使用常用的密码，例如，"123456"。

请确保您的用户密码至少有八个字符。

请勿使用任何语言中的单一词汇。 例如“足球”。

请勿使用自己，家庭成员或宠物名字的衍生词。 除了名字之外，请勿使用电话号码，地址或生日。”

点击"下一步" ('Next') 。




[图像描述：“ Google ,创建一个高强度的密码网页的图片”. "使用各种字母，数字和符号来创建一个高强度的密码". 点击右下角的“下一步” ('next') 蓝色图标].

## 第 10 步


添加电话号码。

如果您需要帮助重置您已忘的密码，您可以添加电话号码。



[图像描述：“Google，添加电话号码”网页的图片。您将被要求输入“电话号码”。 点击右下角“下一步”（'next'）的蓝色图标].

如果想跳过，您可以滚动至页面底部（将两只手指放在触摸板上，然后轻轻的向下滑动。屏幕有触摸感，应该对手指的移动有同样的反应）。点击“跳过”（'Skip'）。




[图像描述：灰色笔记本电脑键盘的图片，在触摸板上有两个手指]。

## 第 11 步

快完成了！

接受任何条款和条件。

接下来的“接受并继续”(‘Accept and Continue’)同步选项。



[图像描述：“Google，您已登录”网页的图片/点击右下角的“接受并继续”（‘Accept and Continue’）蓝色图标]。


## 第 12 步

您可以在 Google App Store 应用店上购买以下商品：

- 应用程序-使购物，观看视频和网上银行业务等变得更容易的工具
- 游戏
- 电影，或租借电影
- 电子书

点击“更多”（'More'）。

然后点击“接受”（'Accept'）。



[图像描述：“Google Play 应用和服务”网页的图片。阅读文本后，点击右下角的“接受”（'Accept'）蓝色图标]。

## 第 13 步


Google 助理是语音激活的助手。您可以使用助理来做购物清单，聆听新闻和播放音乐等。

如何使用 Google 助理：

点击“打开”（'Turn on'）。

在下一个屏幕上，点击“继续”（'continue'）。

然后在下一个屏幕上点击“关闭”（'turn off'）。



[图像描述：“Google，认识您的 Google 助理”网页的图片。它将询问您是否需要帮助。点击右下角的“打开”（'Turn on'）蓝色图标]。


## 第 14 步

您已准备好开始浏览网页。

点击'Google Chrome' 图标以启动 Google Chrome。

'Google Chrome'是一个网络浏览器。 您可以用浏览器来搜索线上的信息

。



[图像描述：网络浏览器“ Howdy, Rachel”的图片]。

## 在网上保持安全

在网上，知道怎样保持安全是非常重要的。您可以执行以下的方法来帮助您：

- 除非您已经学到怎样在网上安全购物，请不要分享您银行卡或信用卡的信息。
- 不要分享任何个人信息（例如，您的名字或地址）给不认识的人。您认识的人不需要向您询问这样的信息。
- 不要分享您的密码。密码像您家的钥匙一样。如果您给别人的话，他们可以用它找到您的个人信息。
- 如果您对某件事有疑问的话，就不要去做。如果您不确定怎么做，请询问您的网络助手。
- 您在社交媒体网站上发布的信息和照片会在网上留下永久的记录。因此，请注意您在网上发布的内容。
- 未经他人的许可，请您不要发布他们的信息或照片

请点击 [start.connecting.scot](http://start.connecting.scot) 以获得更多设备支持和有关在线入门的有用信息。