



Oto Twój nowy Chromebook

Załączony przewodnik pomoże Ci skonfigurować nowego Chromebooka.

Jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z Chromebooka, nie martw się, Twój Cyfrowy Doradca (*Digital Champion*) pomoże Ci go skonfigurować i rozpocząć jego użytkowanie.

Cyfrowy Doradca może również pomóc Ci z tym, co musisz zrobić przez Internet. Na przykład:

- skonfigurować połączenia wideo, aby móc pozostać w kontakcie z przyjaciółmi i rodziną
- zrobić zakupy spożywcze przez Internet
- być na bieżąco z wiadomościami i aktualnościami

Twój Chromebook i dostęp do Internetu są bezpłatne, więc korzystanie z nich nie będzie Cię nic kosztowało.

Dalszą pomoc techniczną i przydatne informacje o rozpoczęciu użytkowania Internetu znajdziesz na stronie start.connecting.scot

Jak skonfigurować Twojego Chromebooka

Krok 1

Zacznij od włączenia urządzenia.

Upewnij się, że Chromebook został podłączony do prądu za pomocą dostarczonego kabla.

Upewnij się, że mobilne urządzenie Wi-Fi jest również włączone.


Udostępniliśmy przewodnik, który pomoże Ci skonfigurować mobilne urządzenie Wi-Fi.



[Opis obrazu: ilustracja szarej klawiatury laptopa z niebieskim symbolem kłódki pokazuje, jak włączyć Twojego laptopa].

Krok 2

Wybierz swój język i kliknij 'Let's go' (Zaczynamy).




[Opis obrazu: ilustracja ekranu laptopa wyświetlającego stronę internetową Google Chrome. Trzy małe postaci w centrum strony. W lewym dolnym rogu znajduje się link 'English (United States)' (Angielski – Stany Zjednoczone), kliknij w ten link aby wybrać odpowiedni język. Na dole ekranu znajduje się również link 'Accessibility' (Dostępność), umożliwiający ustawienie tła dostępności. Przycisk 'Let's go' (Zaczynamy) jest zaznaczony na niebiesko, kliknij go, aby przejść do następnego kroku.]

Krok 3

Połącz się z siecią Wi-Fi, a następnie kliknij 'Next' (Dalej).

„Network” - po polsku „Sieć” - to nazwa mobilnego Internetu (Wi-Fi) dostarczonego z Chromebookiem.

Nazwa Twojej sieci będzie widoczna na etykiecie umieszczonej z boku mobilnego urządzenia Wi-Fi.




[Opis obrazu: ilustracja ekranu laptopa wyświetlającego komunikat 'Connect to a Wi-Fi network' („Połącz z siecią Wi-Fi”). Po wybraniu połączenia internetowego kliknij przycisk 'Next' (Dalej), który znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu.]

Krok 4

Zaakceptuj warunki korzystania z usług Google.

Kliknij *'Accept and continue'* (Zaakceptuj i kontynuuj).




[Opis obrazu: „Warunki korzystania z usług Google”. Kliknij niebieski przycisk „Zaakceptuj i kontynuuj”, który znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu].

Krok 5

Wprowadź dane Twojego konta Google.

Jeśli nie posiadasz konta Google, kliknij *'More actions'* (Więcej opcji), a następnie *'Create account'* (Utwórz konto).



[Opis obrazu: ilustracja ekranu laptopa wyświetlającego stronę „Google, zaloguj się na Chromebooku”. Kliknij niebieski przycisk „Dalej”, który znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu].


Krok 6

Następnie pojawi się komunikat proszący o podanie:

First name - Imię

Last name - Nazwisko

Wprowadź dane i wciśnij 'Next' (Dalej).



[Opis obrazu: ilustracja strony internetowej „Google, Utwórz konto Google”. „Wpisz swoje imię i nazwisko”. Po uzupełnieniu wymaganych pól kliknij niebieski przycisk „Dalej”, który znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu].


Krok 7

W następnej kolejności pojawi się komunikat proszący o podanie:

Date of birth - Data urodzenia

Gender - Płeć

Uzupełnij informacje, po czym kliknij 'Next' (Dalej).



[Opis obrazu: ilustracja strony internetowej "Google, podstawowe informacje". Prośba o wpisanie "Data urodzenia i płeć". Po uzupełnieniu wymaganych pól kliknij niebieski przycisk „Dalej”, który znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu].


Krok 8

Następnie zostaniesz poproszony o stworzenie adresu e-mail.

Wybierz jedną z gotowych propozycji lub stwórz własny adres e-mail.

Pamiętaj, aby zapisać ten adres e-mail dla własnych celów.

Następnie kliknij 'Next' (Dalej).



[Opis obrazu: ilustracja strony „Google, wybierz adres Gmail”. Kliknij niebieski przycisk „Dalej”, który znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu].

Krok 9

Utwórz silne hasło. Silne hasło pomoże:

- chronić Twoje dane osobowe
- chronić Twoje e-maile i pliki
- uniemożliwić innym osobom dostęp do Twojego konta

Nie należy tworzyć hasła, które można łatwo odgadnąć.

Należy używać kombinacji dużych i małych liter, symboli i cyfr.


Nie należy używać powszechnie znanych haseł, jak np. 123456.

Należy tworzyć hasła, które mają co najmniej osiem znaków.

Nie należy tworzyć hasła składającego się wyłącznie z pojedynczego słowa w jakimkolwiek języku. Na przykład „sportowiec”.

Nie należy używać pochodnej swojego imienia, nazwiska członka rodziny czy imienia zwierzaka. Oprócz nazwisk nie używaj również numerów telefonów, adresów ani dat urodzin.

Po wpisaniu hasła kliknij 'Next' (Dalej).




[Opis obrazu: ilustracja strony „Google, Utwórz silne hasło”. „Utwórz silne hasło z mieszanką liter, cyfr i symboli”. Wpisz hasło i kliknij niebieski przycisk „Dalej”, który znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu].

Krok 10


Dodaj numer telefonu.

Ten krok pozwala Ci na dodanie swojego numeru telefonu na wypadek, gdy w przyszłości chciałbyś otrzymać pomoc w zresetowaniu hasła (np. jeśli go zapomnisz).



[Opis obrazu: ilustracja strony „Google, dodaj numer telefonu”. Komunikat prosi o podanie numeru telefonu. Po uzupełnieniu wymaganych pól kliknij niebieski przycisk „Dalej”, który znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu].

Jeśli nie chcesz dodać numeru telefonu, możesz przewinąć do dołu strony (połóż 2 palce na panelu dotykowym i delikatnie przesuń je w dół. Ekran powinien poruszać się w kierunku, w którym poruszają się twoje palce) i kliknij przycisk 'Skip' (Pomiń).




[Opis obrazu: zdjęcie szarej klawiatury laptopa z dwoma palcami na panelu dotykowym].

Krok 11

Już prawie gotowe!

Zaakceptuj wszelkie pojawiające się warunki regulaminów.

Następne kliknij "Akceptuj i kontynuuj" opcje synchronizacji.



[Opis obrazu: ilustracja strony „Google, jesteś zalogowany!”. Kliknij niebieski przycisk „Zaakceptuj i kontynuuj”, który znajduje się w prawym dolnym rogu.


Krok 12

‘App Store’ to miejsce, w którym możesz kupić:

- aplikacje – narzędzia, które ułatwiają robienie zakupów, oglądanie filmów czy bankowość internetową
- gry
- filmy (można je także wypożyczać)
- książki elektroniczne, tzw. e-booki

Kliknij przycisk ‘More’ (Więcej).

Następnie kliknij ‘Accept’ (Zaakceptuj).



[Opis obrazu: ilustracja strony „Aplikacje i usługi Google Play”. Kliknij przycisk „Zaakceptuj”, który będzie zaznaczony na niebiesko w prawym dolnym rogu, gdy pojawi się tekst].

Krok 13


„Asystent Google” jest aktywowanym głosowo elektronicznym pomocnikiem. Można go używać do robienia takich rzeczy jak tworzenie listy zakupów, słuchanie najnowszych wiadomości i odtwarzanie muzyki.

Aby używać Google Assistant:

Kliknij *‘Turn on’* (Włącz).

Na następnym ekranie kliknij *‘Continue’* (Kontynuuj).

Następnie na kolejnym ekranie kliknij *‘Turn off’* (Wyłącz).




[Opis obrazu: grafika strony „Google, poznaj swojego asystenta Google”. Komunikat pyta, czy potrzebujesz pomocy. Kliknij niebieski przycisk „Włącz”, który znajduje się w prawym dolnym rogu].

Krok 14

Możesz rozpocząć przeglądanie Internetu.

Kliknij na kolorową ikonkę Google Chrome, aby uruchomić Google Chrome.

Google Chrome to „przeglądarka internetowa”. Jest to narzędzie używane do wyszukiwania informacji w Internecie.



[Opis obrazu: ilustracja przeglądarki internetowej wraz z powitaniem użytkownika „Howdy, Rachel”].

Bezpieczeństwo w Internecie

Ważne jest, aby wiedzieć, jak zapewnić sobie bezpieczeństwo w sieci. Oto kilka rzeczy, które możesz zrobić:

- nigdy nie udostępniaj danych swojego banku lub karty debetowej, chyba że pokazano Ci, jak bezpiecznie robić zakupy online.
- nie udostępniaj żadnych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko lub adres, osobom, których nie znasz. Osoby, które znasz, nie powinny potrzebować tych informacji.
- nie udostępniaj swoich haseł. Hasła są jak klucze do Twojego domu. Jeśli przekażesz je komuś, osoba ta może ich użyć do uzyskania twoich danych osobowych.
- jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości - poczekaj. Jeśli nie jesteś pewien co zrobić, poproś o pomoc swojego Cyfrowego Doradcę (*Digital Champion*).
- wiadomości i zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych mogą pozostawić trwały zapis online. Uważaj więc na to, co zamieszczasz w Internecie.
- nigdy nie należy publikować wiadomości ani zdjęć innych osób bez ich zgody.

Dalszą pomoc techniczną i przydatne informacje o rozpoczęciu użytkowania Internetu znajdziesz na stronie start.connecting.scot