


NAT環境 透過型(L2モード)FWのテスト

透過型(L2モード)ファイアウォールでNATを行っている場合、
ファイアウォールとNEEDLEWORKの間にルーティングデバイスを設置する構成でテストをお願いいたします。

NATを行っていない環境では以下の内容でテスト可能です。

https://www.ap-com.co.jp/ja/needlework/faq_specification.html#category2_8



テストシナリオ例

■送信元

FW IP: 192.168.1.254

IPアドレス: 192.168.255.100

■宛先

FW IP: 10.1.1.254

IPアドレス: 10.10.100.100