

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Langsame Kühlung.	Kühlfach ist überladen, mit zu vielen heißen Nahrungsmitteln gefüllt oder in einer Art gefüllt, die ordnungsgemäße Luftzirkulation oder das Schließen der Türe verhindert.	Einige Artikel aus Kühlfach entfernen, einige heiße Nahrungsmittel entfernen oder Inhalt des Kühlfachs neu anordnen, um Luftzirkulation und Schließen der Türe zu ermöglichen.
	Gerät befindet sich in der Nähe von Hitzequellen oder im direkten Sonnenlicht.	Gerät weit weg von Hitzequellen oder Sonnenlicht bewegen.
	Türe wird zu häufig geöffnet und geschlossen oder ist nicht richtig geschlossen.	Türe eine Weile geschlossen lassen. Sicherstellen, dass sie fest geschlossen ist.
	Bedienfeld nicht korrekt eingestellt.	Bedienfeld einstellen, wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben.
	Gerät steht zu nah an der Wand oder an anderen Objekten.	Mindestabstand von 5 cm zu Wänden oder anderen Objekten einhalten.
	Kondensator ist mit Staub verstopft.	Kondensator reinigen.
	Türdichtung verformt oder beschädigt.	Türdichtung von Fachmann überprüfen und ersetzen lassen.
Gerät arbeitet sehr laut.	Gerät steht zu nah an der Wand oder an anderen Objekten.	Mindestabstand von 5 cm zu Wänden oder anderen Objekten einhalten.
	Gerät nicht in stabiler Position oder nicht auf stabilem und ebenem Untergrund platziert.	Gerät auf stabilem und ebenem Untergrund platzieren. Gerät in stabile Position bringen.

Fehlercodes

Code	Bedeutung/Lösung
P1	Technischer Fehler, der ausschließlich vom Hersteller oder einem autorisierten Vertreter bearbeitet werden darf.
P2	
EA	
CA	
HA	Maximaltemperatur-Alarm. Gerät an einen kälteren Ort bringen.
LA	Minimaltemperatur-Alarm. Gerät an einen wärmeren Ort bringen.
dA	Tür-Offen-Alarm. Türe schließen.

6. Produkt-Datenblatt

Lieferantenmarke		
Modell-identifikation	GRE3700	GFR3700
Modelltyp	Vertikal kühlen (Hochleistung)	Vertikal gefrieren (Hochleistung)
Energie-effizienzklasse	B	C
Energieeffizienz-index (EEI)	33,8	49,0
Energieverbrauch über 24 Stunden (E24h)	1,00 kWh	5,00 kWh
Jahresenergie-verbrauch (JEV):	445,00 kWh/Jahr	1759,00 kWh/Jahr
Nettovolumen (V _N)	430,0 L	430,0 L
Klimaklasse	5	5
Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40 °C bestimmt.		
Kältemittel / Füllung	R600a/0,11 kg	R290/0,12 kg
Treibhaus-potenzial des Kältemittelfluids	0	0,02
Kontakt details	MCC Trading International GmbH Schlüterstraße 5, 40235 Düsseldorf, Germany www.metrocustomer.info	

Lieferantenmarke		
Modell-identifikation	GRE21400	GFR21400
Modelltyp	Vertikal kühlen (Hochleistung)	Vertikal gefrieren (Hochleistung)
Energie-effizienzklasse	B	C
Energieeffizienz-index (EEI)	33,8	49,0
Energieverbrauch über 24 Stunden (E24h)	2,00 kWh	8,00 kWh
Jahresenergie-verbrauch (JEV):	737,00 kWh/Jahr	3026,00 kWh/Jahr
Nettovolumen (V_N)	955,0 L	955,0 L
Klimaklasse	5	5
Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40 °C bestimmt.		
Kältemittel / Füllung	R600a/0,14 kg	R290/0,15 kg
Treibhaus-potenzial des Kältemittelfluids	0	0,02
Kontakt-details	MCC Trading International GmbH Schlüterstraße 5, 40235 Düsseldorf, Germany www.metrocustomer.info	

7. Schaltplan

Beachten Sie für den **Schaltplan** bitte die Zeichnung am Ende dieser Gebrauchsanweisung.

- Netzkabel
- Weiß
- Grün
- Schwarz
- Erde
- Kompressor
- Gelb
- Kondensatorlüfter
- Lüftermotor
- Rot
- Blau
- T-Sensor
- Reedschalter

- Transformator
- Lampe
- LED-Steuerung
- Tastenkombination
- Kühllüfter
- Grau
- Ablaufschlauchheizung
- Ablaufwannenheizung
- Ventil (NC)
- Ventil (NO)
- D-Sensor

8. Entsorgung



Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen

Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.

Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Für den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßige Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm.

METRO Deutschland GmbH bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Daneben ist die Rückgabe von Elektroaltgeräten selbstverständlich auch bei jeder offiziellen Abgabestelle der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger kostenlos möglich.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie als Endnutzer vor der Abgabe selbst für deren Löschung verantwortlich.

In den Elektroaltgeräten enthaltene Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor deren Abgabe an einer Erfassungsstelle zerstörungsfrei von diesem zu trennen und einer hierfür vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält.