






Muñeco de nieve acrílico LED

Instrucciones de funcionamiento:

- Lea las instrucciones de funcionamiento adjuntas completamente antes de usar el producto.
- Conserve este manual y el embalaje para consultas en el futuro, ya que contienen información importante.
- Si la unidad se pasa a terceros, proporcione también este manual.

Instrucciones de seguridad:

- Se trata de un artículo de decoración y no de un juguete para niños. Mantenga los niños alejados de él y supervíselos.
- Este artículo no ha sido diseñado para iluminación ambiental. Sólo está contemplado para uso decorativo.
- La fuente de luz de este artículo no se puede reemplazar. Una vez que la fuente de luz alcance el final de su vida útil, el artículo completo deberá reemplazarse.
- Este artículo se puede usar en interiores y en exteriores.
- Este artículo no se puede conectar a otro artículo eléctrico.
- Intente no dañar los cables por posibles roturas o por contacto con bordes afilados.
- Tenga en cuenta que el enchufe y el cable de red deben estar en buenas condiciones. Si se produjese algún deterioro, no se utilizará la unidad. El cable y el enchufe de red no son sustituibles.
- Coloque el cable de alimentación y las posibles alargaderas de forma que nadie pueda tropezar o tirar de ellos por error.
- El cable de conexión flexible de este artículo no se puede cambiar o reparar. Si la línea está dañada, el artículo se debe desechar.
- No conecte este producto a la red mientras esté dentro del embalaje, a menos que el embalaje haya sido adaptado con fines de exhibición.
- Antes de realizar la conexión, compruebe que la tensión de alimentación y el tipo de corriente son compatibles con los datos especificados en la placa de datos que se encuentra en el transformador.
- Este artículo está clasificado con la clase de protección III y debe usarse solo en conexión con el transformador suministrado. 
- No exponga el transformador a temperaturas extremas.
- Tire siempre del enchufe sujetándolo, nunca tire del cable.
- ¡Peligro de descargas eléctricas! Este artículo está probado contra descargas (IP44), sin embargo se aconseja no usarlo cerca del agua u otros líquidos o ubicaciones en las que se pueda acumular agua u otros líquidos. No sumerja el artículo. Mantenga una distancia mínima de cinco metros respecto de piscinas o estanques. Proteja el enchufe contra la humedad.
- No utilice calentadores eléctricos, fuegos abiertos, velas u otras fuentes de calor cerca del gas.
- No intente reparar el artículo. Lleve el artículo a un técnico especializado o al servicio al cliente para su mantenimiento o reparación.
- Si no va a usar el artículo durante un determinado periodo de tiempo, desenchufe la toma de la pared.
- Este transformador tiene protección de clase II y, por lo tanto, no debe conectarse a una toma de tierra de protección. 
- Antes de volver a usar el artículo, compruebe que no está dañado.
- No cuelgue objetos en el artículo.
- No sujete el artículo por el cable, si no por las cuerdas de tela o por los anillos para tal efecto.
- Enchufe la toma de alimentación del artículo a la toma adecuada del transformador y apriete la tuerca de unión de la toma de la pared. Asegúrese de que la arandela está en buenas condiciones y sujeta adecuadamente.
- Asegúrese de respetar la polaridad correcta del enchufe del conector al insertarlo en la toma del transformador.
- Proteja el artículo del calor, la humedad y de temperaturas extremas.
- No cubra este artículo con otros accesorios.
- No utilice el producto en cabinas, contenedores o zonas con ventilación insuficiente.
- ¡No pisar el artículo!
- Las bombillas no se pueden intercambiar.
- ¡Advertencia! Esta cadena de luces no debe utilizarse sin que estén colocados todos los casquillos en sus posiciones.



Datos técnicos:

Transformador: JT-DC4.5V1.35W-E3-IP44
 Entrada: 220-240 V~, 50-60 Hz, 0,1 A
 Salida: 4,5 V ---, 1,35 VA
 20 LEDs, 0,63 W, Blanco frío

Limpieza y cuidado:

- Desenchufe el cable de alimentación de la toma tirando del enchufe y deje que el artículo se enfríe antes de proceder a su limpieza.
- Limpie el artículo con un paño suave y un detergente suave según se requiera. No use en ningún caso gasolina o disolvente, ya que se pueden dañar los componentes del artículo.



Advertencia para la protección del medio ambiente

¡Los aparatos eléctricos de desecho son reciclables y no deben ser desechados con la basura doméstica! Por favor, ayúdenos activamente a la conservación de los recursos y la protección del medioambiente devolviendo este aparato a los puntos de recogida existentes.

Garantía

Para este producto rige la garantía legal.

Las reclamaciones se deberán efectuar inmediatamente después de constatadas.

El derecho a reclamación se extingue si el comprador o un tercero manipulan agresivamente el aparato. Los daños resultantes de una manipulación o utilización inapropiada, por colocación o almacenamiento erróneo, por conexión o instalación inadecuada, o por causa de fuerza mayor u otras influencias externas, no quedan incluidos en la garantía. Recomendamos leer atentamente el Manual del Usuario, pues el mismo contiene importantes indicaciones.

El comprador deberá justificar su derecho a garantía presentando la factura de compra.

Advertencias:

1. Si su producto ya no funciona correctamente, entonces verifique primeramente todos los motivos posibles, como por ejemplo la interrupción de corriente o manipulación errónea.
2. Procure que su producto defectuoso vaya acompañado de los siguientes documentos correspondientes a cada caso:
 - Factura de compra (imprescindible para ejecutar garantía)
 - Designación / tipo / marca del aparato
 - Descripción de la avería que haya tenido lugar, con indicación lo más detallada posible.

En caso de reclamación por garantía o averías, por favor diríjase personalmente a su distribuidor.

GWL 7/08 E/ES



IP44



QA21-000000393

MCC Trading International GmbH
 Schlüterstraße 5
 40235 Düsseldorf
 Germany