

Notas:

- Cuando se ponga en contacto con el departamento de atención al cliente, tenga siempre preparado el nombre comercial, el número de serie (consulte la placa de datos en la parte delantera del aparato) y los posibles códigos de alarma que se indiquen en el panel de manejo (consulte la tabla siguiente).
- En caso de incendio, utilice un extintor de polvo químico seco.

| Problema | Posible causa | Solución |
|---|--|--|
| El aparato no se inicia. | El enchufe no está conectado a la toma de corriente. | Conecte el enchufe a una toma de corriente adecuada. Asegúrese de que esté bien enchufado. |
| | El cable de alimentación está dañado. | Póngase en contacto con el fabricante, con el departamento de atención al cliente o con una persona con una cualificación similar, para que cambie el cable de alimentación. |
| | El interruptor de encendido/apagado (I/O) está en la posición de APAGADO (O). | Ponga el interruptor de encendido/apagado (I/O) en la posición de ENCENDIDO (I). |
| El aparato no alcanza la temperatura requerida. | El panel de manejo no está configurado correctamente. | Ajuste la temperatura en el panel de manejo tal y como se describe en este manual. |
| | El aparato está en fase de descongelación o goteo. | Deje que finalice completamente el proceso de descongelación y espere un rato. El aparato tarda un tiempo en alcanzar nuevamente la temperatura ajustada. |
| | El evaporador está cubierto de hielo. | Descongele el aparato. |
| | El condensador está cubierto de polvo. | Solicite la limpieza del condensador (↳ Limpieza y mantenimiento). |
| | El aparato está cerca de fuentes de calor. | Aleje el aparato de las fuentes de calor. |
| | El flujo de aire del condensador o la abertura de ventilación en la parte superior del aparato está bloqueado. | Desbloquee el flujo de aire del condensador, eliminando el bloqueo de la abertura de ventilación. |
| | Los alimentos u otros objetos dentro del aparato obstaculizan el cierre correcto de las puertas del frigorífico/ congelador. | Cambie la disposición del contenido del frigorífico/ congelador, o saque algunos artículos para que se puedan cerrar las puertas. |
| | El frigorífico/ congelador se ha llenado demasiado, contiene alimentos calientes o se ha llenado de tal manera que se impide una circulación de aire adecuada. | Saque algunos artículos del frigorífico/ congelador, saque los alimentos calientes o cambie la disposición del contenido del frigorífico para permitir que circule el aire. |
| El agua gotea fuera del aparato. | El depósito colector de agua o el evaporador de agua en la parte trasera del aparato están dañados. | Solicite a un profesional la reparación del depósito colector de agua o el evaporador de agua. |
| | La salida de agua de descongelación en la parte trasera del aparato está bloqueada u obstruida. | Elimine el bloqueo o la obstrucción de la salida de agua de descongelación. |
| | El aparato no está alineado correctamente. | Alinee el aparato enroscando los pies para ajustarlos. |

| Problema | Posible causa | Solución |
|--|---|--|
| El aparato hace más ruido de lo normal. | Hay tornillos o pernos sueltos en el marco del aparato. | Vuelva a apretar los tornillos o pernos. |
| | El aparato no está en una posición estable o no se ha alineado correctamente. | Ponga el aparato en una posición estable o alinéelo enroscando los pies para ajustarlos. |
| En el aparato se indican los siguientes códigos de alarma: | Se trata de fallos técnicos que únicamente pueden ser procesados por el fabricante o un representante autorizado. | Póngase en contacto con el distribuidor al que compró el aparato. |
| P1 P2 HA LA EA CA dA | | |

7. Hoja de datos

| Marca del proveedor |  | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Identificación del -modelo | GRE1400 | GFR1400 | GRE2700 | GFR2700 |
| Tipo del modelo | Refrigeración vertical (alta potencia) | Congelación vertical (alta potencia) | Refrigeración vertical (alta potencia) | Congelación vertical (alta potencia) |
| Clase de eficiencia energética | B | C | B | C |
| Índice de eficiencia energética (EEI) | 34 | 49 | 34 | 49 |
| Consumo de energía durante 24 horas (E24h) | 2,01 kWh | 8,19 kWh | 1,26 kWh | 4,99 kWh |
| Consumo de energía anual (JEV): | 733,65 kWh/año | 2989,35 kWh/año | 459,9 kWh/año | 1821,35 kWh/año |
| Volumen neto (V_N) | 940 l | 940 l | 455 l | 455 l |
| Clase climática | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Este aparato está diseñado para ser utilizado a temperaturas ambiente de hasta 40 °C. | | | | |
| Agente refrigerante/ contenido | R600a/0,14kg | R290/0,15kg | R600a/0,11kg | R290/0,12kg |
| Potencial de efecto invernadero del líquido refrigerante | 3 | 3 | 3 | 3 |

MCC Trading International GmbH
Schlüterstraße 5
40235 Düsseldorf
Germany

8. Datos técnicos

| | GRE1400 | GFR1400 | GRE2700 | GFR2700 |
|--|---------|---------|---------|---------|
|--|---------|---------|---------|---------|

| | GRE1400 | GFR1400 | GRE2700 | GFR2700 |
|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| Bombilla | 3W LED | | | |
| Nivel acústico | <70dB(A) | | | |
| Grado de protección | IPX0 | | | |
| Clase de protección | Clase I | | | |
| Tensión nominal | 1,8 A | 4,5 A | 1,1 A | 3,0 A |
| Intervalo de temperatura ajustable | 0°C - 8°C | -22°C - -17°C | 0°C - 8°C | -22°C - -17°C |

9. Eliminación



Advertencia para la protección del medio ambiente

¡Los aparatos eléctricos de desecho son reciclables y no deben ser desechados con la basura doméstica! Por favor, ayúdenos activamente a la conservación de los recursos y la protección del medioambiente devolviendo este aparato a los puntos de recogida existentes.



Antes de eliminar el aparato, un especialista cualificado debe vaciar los refrigerantes y liminarlos de acuerdo con las disposiciones nacionales y locales.



Deseche el embalaje siguiendo las normativas pertinentes.

10. Garantía

Para este producto rige la garantía legal.

Las reclamaciones se deberán efectuar inmediatamente después de constatadas.

El derecho a reclamación se extingue si el comprador o un tercero manipulan agresivamente el aparato. Los daños resultantes de una manipulación o utilización inapropiada, por colocación o almacenamiento erróneo, por conexión o instalación inadecuada, o por causa de fuerza mayor u otras influencias externas, no quedan incluidos en la garantía. Recomendamos leer atentamente el Manual del Usuario, pues el mismo contiene importantes indicaciones.

El comprador deberá justificar su derecho a garantía presentando la factura de compra.

Advertencias:

- Si su producto ya no funciona correctamente, entonces verifique primeramente todos los motivos posibles, como por ejemplo la interrupción de corriente o manipulación errónea.
- Procure que su producto defectuoso vaya acompañado de los siguientes documentos correspondientes a cada caso:
 - factura de compra (imprescindible para ejecutar garantía)
 - designación / tipo / marca del aparato
 - descripción de la avería que haya tenido lugar, con indicación lo más detallada posible.

En caso de reclamación por garantía o averías, por favor diríjase personalmente a su distribuidor.

GWL 7/08 E/ES

GRE1400
GFR1400
GRE2700
GFR2700

SPANISH

201023



PT FRIGORÍFICO EM AÇO INOXIDÁVEL (GRE1400) CONGELADOR EM AÇO INOXIDÁVEL (GFR1400) FRIGORÍFICO EM AÇO INOXIDÁVEL (GRE2700) CONGELADOR EM AÇO INOXIDÁVEL (GFR2700)

Antes de colocar o aparelho em funcionamento, disponha de alguns minutos para ler as seguintes instruções de utilização.



QA17-0000002979
QA17-0000002978
QA16-0000003256
QA16-0000003257

ES

PT

1. Descrição

Este congelador/frigorífico destina-se a congelar/refrigerar alimentos frescos e perecíveis em restaurantes, cantinas e estabelecimentos de alimentação similares.

O aparelho não se destina a arrefecer alimentos quentes. Os alimentos devem ser arrefecidos até à temperatura ambiente antes de serem colocados no aparelho.

O aparelho destina-se a ser utilizado apenas no interior e por pessoas com formação e experiência e familiarizados com este manual do utilizador. Não utilize o aparelho para outra finalidade. Qualquer outra utilização, pode provocar danos ao aparelho, danos de propriedade e causar ferimentos. O fabricante não se responsabiliza por danos ou ferimentos provocados pelo uso indevido ou não cumprimento das instruções de utilização.

Para informações mais detalhadas, consulte a ilustração.

- Grelha de proteção/Respiradouro
- Painel de controlo
- Interruptor ligar/desligar (I/O)
- Interruptor de porta
- Lâmpada
- Prateleira superior
- Pilar da prateleira
- Suporte de prateleira
- Porta do congelador/frigorífico
- Prateleira inferior
- Pés ajustáveis
- Cabo de alimentação com ficha
- Ventoinha
- Fecho da porta
- Tecla **SET**
- Tecla descongelar
- Símbolo descongelar
- Símbolo do compressor
- Símbolo ventilador
- Indicador de temperatura
- Teclas de seta
- Conjunto de chaves

NOTA: O conteúdo deste manual de instruções aplica-se a todos os modelos indicados. O design e aparência do seu aparelho podem ser diferentes das ilustrações apresentadas.

2. Instruções de Segurança

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES
LEIA COM ATENÇÃO E GARDE PARA
FUTURAS REFERÊNCIAS! PRESTE ESPECIAL
ATENÇÃO A TODAS AS IMAGENS NA PÁGINA