



### **BIKE TIRE GAUGE**

**Proper Use:**

1. Check pressure before riding
2. Make sure valve is free of dirt and debris
3. Press gauge firmly onto valve stem and observe reading
4. Adjust pressure as needed

**NOTE:** Do NOT over-inflate

---

### **MEDIDOR PARA LLANTAS DE BICICLETA**

**Uso Apropriado:**

1. Lea la presión antes de usar la bicicleta
2. Asegúrese de que la válvula no tenga suciedad ni residuos
3. Presione el medidor firmemente sobre el vástago de la válvula y observe la lectura
4. Ajuste la presión según sea necesario

**NOTA:** NO INFLE excesivamente



© **Accessories Marketing, Inc.**

800 Farroll Road, Grover Beach, CA 93433 USA  
P.O. Box 197, Oaklands Park, SA 5046 Australia

[www.slime.com](http://www.slime.com)

PART# 20042

06.09



Made in China