



HIGH PRESSURE GAUGE

You can improve your gas mileage by around 3.3% by keeping your tires inflated to the proper pressure. Under-inflated tires can lower gas mileage by 0.4% for every 1 PSI drop in pressure of all four tires. Properly inflated tires are safer and last longer.

Proper Use:

- Check pressure before driving
- Make sure valve is free of dirt and debris
- Press gauge firmly onto valve stem and read pressure on indicator
- Reset dial by depressing reset button on side of gauge
- Inflate to recommended pressure
- Use bleeder button on side of gauge to lower pressure in tire

NOTE: Do NOT over-inflate.

INDICADOR DE ALTA PRESIÓN

Usted puede mejorar el rendimiento del combustible en alrededor del 3.3% al mantener sus llantas infladas a la presión indicada. Las llantas mal infladas pueden reducir el rendimiento de la gasolina en un 0.4% por cada disminución de 1 PSI en las cuatro llantas. Las llantas infladas correctamente son más seguras y duran más.

Instrucciones de Uso:

- Revisar la presión antes de manejar
- Asegurese que no haiga ningún objeto en la válvula
- Apriete el medidor en la válvula y lea el presión en la varilla
- Reinicie el contador presionando el botón que está en un lado del indicador
- Infle a la presión recomendada
- Use el botón de purga que está en un lado del indicador para reducir la presión de la llanta

NOTA: NO sobre-infle.

PART# 20186

01.02.12



Accessories Marketing, Inc, a division of ITW, Inc.
125 Venture Drive, Suite 210
San Luis Obispo, CA 93401 USA
P.O. Box 197
Oaklands Park, SA 5046 Australia

www.slime.com

Made in China