

Contains:
One Tire Gauge

La trousse contient :
Un manomètre
pour pneus

TIRE GAUGE

3.24 in. x 1.66 in. x 0.98 in. (82.29mm x 42.16mm x 24.89mm)

You can improve your gas mileage by around 3.3% by keeping your tires inflated to the proper pressure. Under-inflated tires can lower gas mileage by 0.4% for every 1 PSI drop in pressure of all four tires. Properly inflated tires are safer and last longer.

Proper Use:

- Check pressure before driving
- Make sure valve is free of dirt and debris
- Press gauge firmly onto valve stem and read PSI on indicator
- Reset dial by depressing pressure release button on side of unit
- Inflate to recommended pressure

NOTE: Do NOT over-inflate.

MANOMÈTRE POUR PNEUS

82,29 mm x 42,16 mm x 24,89 mm (3,24 po x 1,66 po x 0,98 po)

Vous pouvez réduire votre consommation d'essence d'environ 3,3 % en vous assurant que vos pneus sont gonflés à la pression recommandée.

Des pneus sous-gonflés peuvent accroître votre consommation d'essence de 0,4 % pour chaque baisse de 1 lb/po2 dans les quatre pneus. Des pneus correctement gonflés sont plus sûrs et plus durables.

Directives d'utilisation :

- Vérifier la pression de vos pneus avant de prendre la route
- Enlever toute trace de saleté et de débris sur la valve
- Insérer fermement le manomètre dans la tige de valve et lire la pression indiquée en lb/po2 sur l'indicateur
- Pour réinitialiser, appuyer sur le bouton de réglage de la pression situé sur le côté de l'appareil
- Gonfler les pneus à la pression recommandée

REMARQUE : Ne PAS surgonfler le pneu.