












Desserrer le boulon de **4 tours** et ajuster la longueur

Ouvrez les attaches rapides et réglez la hauteur et l'inclinaison



Ajuster la suspension en fonction la charge des deux côtés




Choisir la hauteur du siège






Draai de bout **4 slagen** los en pas de lengte aan

Open Quick Releases and adjust height & tilt



Pas de ophanging aan volgens
belasting aan beide zijden



Kies de zithoogte

