

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種	周波数帯	5G												LTE								3G (WCDMA)				
		2.0GHz帯	1.7GHz帯	900MHz帯	700MHz帯	2.3GHz帯	2.5GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯
		バンドn1*	バンドn3	バンドn8*	バンドn28	バンドn40*	バンドn41*	バンドn77	バンドn77	バンドn78*	バンドn79*	バンドn257	バンド28	バンド18/26*	バンド19*	バンド8	バンド11	バンド21*	バンド3	バンド1	バンド42	バンドVI/XIX*6&19	バンドVIII8*	バンドXI*11	バンドIX*9	バンドI*
Apple	iPhone 14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone SE (第3世代)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone 13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone 12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone 12 mini	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone SE (第2世代)												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone 11												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone 7												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone 6s												○	○	○	○	○		○	○		○	○			○
	iPhone SE												○	○	○	○	○		○	○		○	○			○
FNCT	らくらくスマートフォン a		○		○			○	○	○				○*2	○	○			○	○	○	○				
Google	Google Pixel 8a	○	○		○		○	○	○	○	○			○*2	○	○		○	○	○	○	○	○			○
	Google Pixel 8	○	○		○		○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			○
	Google Pixel 7a	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○*2	○	○		○	○	○	○	○	○			○
HTC	Android One X2														○	○	○		○	○		○	○			○
Huawei	HUAWEI P30 lite												○	○	○	○			○	○		○	○			○
	HUAWEI P20 lite												○	○	○	○			○	○		○	○			○
	Nexus 6P												○		○	○			○	○		○	○		○	○
	LUMIERE												○			○			○	○		○	○		○	○
	nova lite for Y!mobile												○		○	○			○	○		○	○			○
	MediaPad M3 Lite s															○			○	○			○			○
	MediaPad T2 Pro																									
	801HW												○			○	○		○	○	○					
	603HW																○		○	○	○					
	506HW																○		○	○						
	504HW																○		○	○						
	502HW																○		○	○						
	607HW																○		○	○						○
京セラ	Android One S10	○	○		○			○	○	○	○		○	○*2	○	○			○	○	○		○			○
	Android One S9		○		○			○	○				○			○			○	○	○		○			○
	Android One S8												○			○			○	○			○			○
	Android One S6												○			○			○	○			○			○
	Android One X3															○			○	○			○			○
	Android One S4															○			○	○			○			○
	Android One S2															○			○	○			○			○
	かんたんスマホ3		○		○			○	○	○	○		○	○*2	○	○			○	○	○		○			○
	かんたんスマホ2+															○			○	○			○			○
	かんたんスマホ2															○			○	○			○			○
	かんたんスマホ															○			○	○			○			○
	DIGNO® ケータイ4															○			○	○			○			○
	DIGNO ケータイ3															○			○	○			○			○
	DIGNO ケータイ2															○			○	○			○			○
	DIGNO ケータイ															○			○	○			○			○
	DIGNO E															○			○	○			○			○
Lenovo	Lenovo TAB4															○			○	○			○			○
	Lenovo TAB3															○			○	○			○			○

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種	周波数帯	5G											LTE								3G (WCDMA)					
		2.0GHz帯	1.7GHz帯	900MHz帯	700MHz帯	2.3GHz帯	2.5GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド28	バンド 18/26*	バンド19*	バンド8	バンド11	バンド21*	バンド3	バンド1	バンド42	バンド VI/XIX* 6と19	バンドVIII 8*	バンドXI* 11	バンドIX* 9	バンド I *
	Lenovo TAB2																									
LG	Android One X5												○													
	Nexus 5X												○		○	○										
Nothing	Nothing Phone(1) 8+256		○		○			○	○	○			○	○	○	○						○	○		○	○
OPPO	OPPO A3 5G	○	○		○		○	○	○	○			○	○	○	○				○	○	○	○※3			○
	OPPO Reno11 A	○	○		○		○	○	○	○			○	○	○	○				○	○	○	○※3	○		○
	OPPO Reno9 A		○		○		○	○	○	○			○	○	○	○				○	○	○	○	○		○
	OPPO Reno7 A		○		○			○	○	○			○	○	○	○				○	○	○	○	○		○
	OPPO Reno5 A		○		○			○	○	○			○	○	○	○				○	○	○	○	○		○
	OPPO A79 5G	○	○		○		○	○	○	○			○	○	○	○				○	○	○	○	○		○
	OPPO A55s 5G		○		○			○	○	○			○	○	○	○				○	○	○	○	○		○
	OPPO Reno3 A							○	○	○			○	○	○	○				○	○	○	○		○	
セイコーソリューションズ	Simply														○				○						○	
	Android One S7												○	○※2	○	○				○	○		○	○		○
	Android One S5												○			○				○	○		○	○		○
	Android One X4												○	○※2	○	○				○	○		○	○		○
	Android OneS3															○				○	○		○	○		○
	Android OneS 1															○				○	○		○	○		○
	507SH															○				○	○		○	○		○
	Android One X1															○				○	○		○	○		○
	AQUOS wish4	○	○		○		○	○	○	○	○		○	○※2	○	○	○			○	○			○		○
	AQUOS wish3		○		○			○	○	○	○			○※2	○	○	○			○	○			○		○
	AQUOS wish2		○		○			○	○	○	○			○※2	○	○	○			○	○			○		○
	AQUOS wish (SH-M20)		○		○			○	○	○	○			○※2	○	○	○			○	○			○		○
	AQUOS wish (A104SH)		○		○			○	○	○	○			○※2	○	○	○			○	○			○		○
	AQUOS sense4 basic												○	○※2	○	○	○			○	○		○	○		○
	AQUOS Xx-Y															○				○	○		○	○		○
	AQUOS CRYSTAL Y2															○				○	○		○	○		○
	AQUOS ケータイ4															○				○	○		○	○		○
AQUOS ケータイ3															○				○	○		○	○		○	
AQUOS ケータイ2															○				○	○		○	○		○	
AQUOS ケータイ															○				○	○		○	○		○	
SONY	Xperia AceⅢ		○		○			○	○							○				○	○		○	○		○
	Xperia 10 III		○		○			○	○							○				○	○		○	○		○
	Xperia 10 II												○			○				○	○		○	○		○
	Xperia 8															○				○	○		○	○		○
ucloudlink	701UC															○				○	○		○	○		○
Motorola	moto g64y 5G	○	○		○			○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○		○		○
	moto g53y 5G		○		○			○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○		○		○
Xiaomi	Redmi Note 10T		○		○			○	○	○			○	○	○	○				○	○	○	○	○		○
	Redmi 9T												○	○	○	○				○	○	○	○	○		○
ZTE	nubia Flip 2	○	○		○			○	○	○						○				○	○					
	nubia S 5G	○	○		○			○	○							○				○	○					
	Stick WiFi															○				○	○			○		○
	Libero Flip		○		○			○	○	○						○				○	○	○				
	Libero 5G IV		○		○			○	○							○				○	○	○				
	Libero 5G Ⅲ		○		○			○	○							○				○	○	○		○		○
	Libero 5G II		○		○			○	○							○				○	○	○		○		○
	Pocket WiFi 5G A102ZT		○		○			○	○	○			○			○	○			○	○	○		○※4		○※4
	Libero 5G		○		○			○	○				○			○				○	○	○		○		○
Libero S10												○			○				○	○			○		○	

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種	周波数帯	5G												LTE								3G (WCDMA)				
		2.0GHz帯	1.7GHz帯	900MHz帯	700MHz帯	2.3GHz帯	2.5GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド28	バンド 18/26*	バンド19*	バンド8	バンド11	バンド21*	バンド3	バンド1	バンド42	バンド VI/XIX* 6と19	バンドVIII 8*	バンドXI* 11	バンドIX* 9	バンド I *
	803ZT												○			○	○		○	○	○					

※端末が実装している周波数帯について「○」を掲載しています。（*印はソフトバンクが使用していない周波数帯です。）

※「○」が付いている場合においても、機種欄に記載する端末をソフトバンク以外の他社のネットワークで利用する場合には、端末の動作保証を行うものではありません。

※「バンド」は3GPPの規格に準拠しています。

※NTTドコモとKDDIが使用している通信方式・周波数帯は総務省ホームページをご覧ください。

※Apple製品については、メーカー公式ホームページ上にも記載の製品仕様を基に情報掲載しております。

※1 下記端末はバンド18非搭載
Android One X4

※2 下記端末はバンド26非対応
Google Pixel 8a/AQUOS wish4/Google Pixel 7a/AQUOS wish3/かんたんスマホ3/Android One S10/AQUOS wish2/AQUOS wish（SIMフリー） /AQUOS wish/AQUOS sense4 basic/Android One S7 /5くらスマートフォン a

※3 下記端末はバンド19非対応
OPPO Reno11 A/OPPO A3 5G

※4 ソフトバンクのネットワークでは対応していません

※TM and © 2019 Apple Inc. All rights reserved. Apple、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。