

OLBA
HOLLAND



2-level FEEDER



Poultry feeder with
adjustable feed level
Instructions



Pluimveevoerbak met
verstelbaar voerniveau
Gebruiksaanwijzing



Geflügelfutterautomat mit
einstellbarem Füllstand
Anleitung



Mangeoire pour volaille avec
niveau d'alimentation réglable
Instructions



AVAILABLE VARIANTS

	CODE	EAN/UPC	CAPACITY	LEGS	COLOR
	V2H01R	8718426011501	1 kg / 2 lbs	✗ without legs	red
	V2HL01R	8718426011518	1 kg / 2 lbs	✓ with legs	red
	V2H01G	8718426011525	1 kg / 2 lbs	✗ without legs	green
	V2HL01G	8718426011532	1 kg / 2 lbs	✓ with legs	green
	V2H03R	8718426011549	3 kg / 7 lbs	✗ without legs	red
	V2HL03R	8718426011570	3 kg / 7 lbs	✓ with legs	red
	V2H03G	8718426011556	3 kg / 7 lbs	✗ without legs	green
	V2HL03G	8718426011563	3 kg / 7 lbs	✓ with legs	green

PARTS LIST

ITEM NO.	DESCRIPTION	QTY.
A	Base / Bodem / Boden / Base	1
B	Feed container / Voerhouder / Futterbehälter / Récipient de nourriture	1
C	Lid / Deksel / Deckel / Couvercle	1
D	Legs / Poten / Standfüße / Pieds de support	3



ASSEMBLY



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

The instruction pictures show the 3kg version of the 2-level feeder.

- 1 Start with the bottom part of the feeder.
- 2 Use the three clips marked high if you want a higher food level. Otherwise use the clips marked low.
- 3 Align all three clips with their according slots and slide them into place. You should hear a firm click when placed correctly.
- 4 All three clips correctly slided into their slots.
- 5 Place the lid over the handle.
- 6 If you bought the version with legs, click the three legs into their slots. You should hear a firm click when placed correctly.

MONTAGE INSTRUCTIES

De instructiefoto's tonen de 3 kg versie van de 2-level feeder.

- 1 Begin met het onderste deel van de feeder.
- 2 Gebruik de drie clips die met 'high' zijn gemarkeerd als je een hoger voerniveau wilt. Gebruik anders de clips die met 'low' zijn gemarkeerd.
- 3 Lijn alle drie de clips uit met hun bijbehorende sleuven en schuif ze op hun plaats. Je hoort een stevige klik als ze correct zijn geplaatst.
- 4 Alle drie de clips zijn hier correct in hun sleuven geschoven.
- 5 Plaats het deksel over de handgreep.
- 6 Als je de versie met poten hebt gekocht, klik je de drie poten in hun sleuven. Je hoort een stevige klik als ze correct zijn geplaatst.

MONTAGEANLEITUNG

Die Anleitungsbilder zeigen die 3-kg-Version des 2-level feeder.

- 1 Beginnen Sie mit dem unteren Teil des Futterautomaten.
- 2 Verwenden Sie die drei mit „high“ markierten Clips, wenn Sie eine höhere Futterebene wünschen. Verwenden Sie andernfalls die mit „low“ markierten Clips.
- 3 Richten Sie alle drei Clips an den entsprechenden Schlitzen aus und schieben Sie sie an ihren Platz. Bei korrekter Platzierung sollten Sie ein festes Klicken hören.
- 4 Alle drei Clips sind richtig in ihre Schlitze geschoben.
- 5 Setzen Sie den Deckel über den Griff.
- 6 Wenn Sie die Version mit Beinen gekauft haben, klicken Sie die drei Beine in ihre Schlitze. Bei korrekter Platzierung sollten Sie ein festes Klicken hören.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Les images d'instructions montrent la version 3 kg de la 2-level feeder.

- 1 Commencez par la partie inférieure de la mangeoire.
- 2 Utilisez les trois clips marqués en 'high' si vous souhaitez un niveau de nourriture plus élevé. Sinon, utilisez les clips marqués en 'low'.
- 3 Alignez les trois clips avec leurs fentes correspondantes et faites-les glisser en place. Vous devriez entendre un clic ferme lorsqu'ils sont correctement placés.
- 4 Les trois clips sont correctement glissés dans leurs fentes.
- 5 Placez le couvercle sur la poignée.
- 6 Si vous avez acheté la version avec pieds, cliquez les trois pieds dans leurs fentes. Vous devriez entendre un clic ferme lorsqu'ils sont correctement placés.



OLBA
HOLLAND



➤ www.olba.com/2levelfeeder

Olba B.V.
Olba International B.V.
De Mars 13
7742 PT Coevorden
The Netherlands

www.olba.com
info@olba.com