

## Écouteurs Bluetooth sans fil

### Mode d'emploi

#### Avis importants

Lisez soigneusement le mode d'emploi avant d'utiliser les écouteurs pour la première fois. Gardez le manuel dans un endroit sûr pour des consultations futures. Lorsque vous passez les écouteurs à une autre personne, pensez à joindre ce mode d'emploi.

- Gardez les écouteurs et le boîtier de recharge hors de portée des enfants. Les enfants pourraient avaler les écouteurs et étouffer.
- Pour éviter le risque de lésions aux oreilles, ne réglez jamais le volume sur un niveau trop élevée.
- N'employez pas les écouteurs lorsque vous conduisez une voiture ou lorsque vous vous déplacez à pied, à vélo ou avec un autre moyen de transport. Il faut que les bruits de l'environnement restent toujours audibles.
- Ne nettoyez pas les écouteurs lorsqu'ils se trouvent dans le boîtier de recharge. Sortez d'abord les écouteurs du boîtier et nettoyez-les avec un chiffon doux et sec. Ne nettoyez pas les éléments avec des diluants ni avec des nettoyants liquides.
- N'employez pas les écouteurs dans un avion ou un hôpital, ni dans un autre endroit où les dispositifs sans fil ne sont pas permis.
- Les écouteurs et le boîtier de recharge contiennent des composants magnétiques et peuvent générer des champs électromagnétiques. Ceux-ci peuvent, dans des cas rares, provoquer des interférences avec des stimulateurs cardiaques, des défibrillateurs et d'autres appareils médicaux. Gardez donc les écouteurs et le boîtier de recharge à une distance minimale de 15 cm de ces appareils.
- Les écouteurs peuvent perturber le fonctionnement des appareils auditifs.
- N'employez pas les écouteurs pendant un orage. Les écouteurs ne fonctionnent probablement pas correctement, et il y a le risque de choc électrique.
- Le produit contient des accus intégrés. N'exposez pas les écouteurs et le boîtier de recharge au feu ni à la lumière de soleil directe, parce que les accus pourraient exploser.
- Si vous n'employez pas les écouteurs pendant une période prolongée, nous recommandons de charger les accus tous les 3-6 mois pour éviter une décharge profonde.
- Chargez le boîtier de recharge seulement avec le câble USB fourni. Le boîtier peut être endommagé par l'emploi d'un câble de recharge différent.
- Les écouteurs résistent aux projections d'eau selon IPX5. Ne plongez pourtant ni les écouteurs ni la station de recharge dans l'eau.
- Protégez les écouteurs de la poussière et des températures très basses et très élevées.
- Évitez de faire tomber les écouteurs et le boîtier de recharge, et ne les exposez pas à des chocs violents.
- N'essayez pas de démonter les écouteurs et le boîtier de recharge et de les modifier de quelque manière que ce soit. Pour tout problème de fonctionnement, adressez-vous seulement à du personnel qualifié.


### Contenu de la livraison

- 2 écouteurs sans fil
- 1 boîtier de recharge
- 1 câble de recharge USB-C – USB-A
- 1 paire de coussinets dans chaque taille S, M et L (la taille M est déjà montée)

### Charger les écouteurs et le boîtier de recharge

Boîtier de recharge:

1. Branchez le boîtier de recharge avec le câble USB fourni à l'ordinateur ou à un chargeur secteur USB.
2. Le voyant LED à côté de la prise de recharge sur le côté inférieur du boîtier est allumé en rouge pendant la recharge de l'accum. Le voyant LED est allumé en vert lorsque l'accum est entièrement chargé.
3. Le processus de charge dure 1,5–2 heures. Lorsque l'accum est entièrement chargé, vous pouvez charger les écouteurs dans le boîtier au maximum 3 fois.



#### Remarques:

- Lorsque la capacité restante de l'accum du boîtier de recharge est inférieure à 10%, il n'est pas possible de charger les écouteurs dans le boîtier. Pour pouvoir charger les écouteurs, il faut d'abord charger l'accum du boîtier de recharge.
- Vous pouvez vérifier l'état de charge de l'accum du boîtier en appuyant sur la touche sur son côté inférieur:


Voyant LED rouge = accum faible.

Voyant LED orange = l'accum est chargé à moitié.

Voyant LED vert = l'accum est entièrement chargé.

Écouteurs:


1. Insérez les écouteurs dans le boîtier de recharge pour les charger. Le voyant LED sur le côté inférieur du boîtier de recharge est allumé en vert pendant une seconde si les écouteurs sont insérés correctement. Le processus de charge commence en fermant le couvercle.
2. Le processus de charge dure environ 1 heure.
3. Vous pouvez vérifier l'état de charge des écouteurs en ouvrant un peu le couvercle. Si les voyants LED des écouteurs sont allumés en blanc, la recharge est encore en cours. Les écouteurs sont entièrement chargés lorsque les voyants LED sont éteints.
4. Lorsque les accus sont entièrement chargés, vous pouvez écouter la musique pendant 5,5 heures et téléphoner pendant 3,5 heures environ (à un volume moyen).



5. Pendant l'utilisation des écouteurs, la capacité restante des accus est indiquée sur l'afficheur du smartphone.

### Positionner les écouteurs dans l'oreille

1. Vérifiez si les coussinets sont dans la bonne taille et insérez les écouteurs dans l'oreille comme indiqué dans le dessin.
2. Le microphone doit être dirigé vers la bouche.



### Mise en marche/arrêt et appariement


1. Ouvrez le couvercle du boîtier de recharge.
2. Les écouteurs s'allument automatiquement et se trouvent en mode d'appariement. Sur un des écouteurs, le voyant LED clignote en blanc. Sur l'autre écouteur, le voyant LED est éteint.
3. Activez la fonction Bluetooth sur votre smartphone et effectuez la connexion avec «ITR EP-650 TWS». Le voyant LED clignotant s'éteint lorsque la connexion est effectuée avec succès.
4. Remettez les écouteurs dans le boîtier de recharge après l'emploi et fermez le couvercle. Les écouteurs s'éteignent automatiquement.
5. Lorsque vous ouvrez le boîtier de recharge pour la première fois, les écouteurs se connectent automatiquement avec le dernier smartphone couplé.

#### Remarque:

- Les écouteurs s'éteignent lorsque la connexion Bluetooth est interrompue pendant une période plus longue que 5 minutes.

### Fonction des touches

Appuyez sur l'élément de commande des écouteurs comme indiqué dans le tableau pour écouter la musique et pour téléphoner.



#### Remarques:

- Les fonctions de téléphonie dépendent du smartphone et ne sont probablement pas supportées par tous les modèles.
- Pour pouvoir répondre à deux appels en même temps, il faut que le smartphone supporte le profil HFP 1.5 et que la fonction d'attente soit activée.

| Fonction  | Procédure   | Annonce vocale |
|---|---|----------------|
| Allumer les écouteurs   | Maintenir appuyé 3 secondes / Ouvrir le couvercle du boîtier de recharge  | Power on       |
| Eteindre les écouteurs  | Maintenir appuyé 8 secondes / Remettre les écouteurs dans le boîtier de recharge et fermer le couvercle / Les écouteurs s'éteignent automatiquement lorsque la connexion Bluetooth est interrompue plus de 5 minutes. | Power off      |
| Lecture/pause   | Appuyer 1x  |                |
| Répondre à un appel   | Appuyer 1x  |                |
| Terminer la conversation / refuser un appel                               | Appuyer 2x  |                |
| Passer au titre précédent   | Appuyer 2x sur l'écouteur gauche  |                |
| Passer au titre suivant   | Appuyer 2x sur l'écouteur droit   |                |
| Activer l'assistant vocal   | Maintenir appuyé 2 secondes sur l'écouteur gauche   |                |
| Terminer la conversation actuelle et répondre à un deuxième appel         | Appuyer 2x  |                |
| Mettre l'appel en cours en attente et répondre à un deuxième appel        | Appuyer 1x  |                |
| Passer d'un appel à l'autre   | Appuyer 1x  |                |
| Terminer la conversation en cours lorsque vous avez répondu à deux appels | Appuyer 2x  |                |

## Réinitialisation (Reset)

Procédez de la manière suivante pour remettre les écouteurs à l'état initial:

1. Insérez les écouteurs dans le boîtier de recharge et ne fermez pas le couvercle.
2. Maintenez la touche du boîtier de recharge appuyée 6 secondes jusqu'à ce que le voyant LED du boîtier clignote 6 fois en blanc. Les écouteurs sont ainsi remis à l'état initial.

### Remarque:

Supprimez l'entrée «ITR EP-650 TWS» sur votre smartphone avant la réinitialisation. Répétez ensuite l'appariement.

## En cas de problèmes de fonctionnement

Consultez d'abord le tableau suivant lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement. Faites contrôler l'appareil par un technicien qualifié si le problème persiste.

| Problème   | Cause probable   | Solution  |
|--|--|---|
| Les écouteurs ne s'allument pas.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Les accus des écouteurs ne sont pas suffisamment chargés.</li> <li>– Vous n'avez pas correctement appuyé sur l'élément de commande.</li> <li>– Les accus des écouteurs n'ont pas été correctement chargés.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Chargez les accus des écouteurs.</li> <li>– Appuyez pendant 3 secondes sur l'endroit indiqué dans le mode d'emploi.</li> <li>– Nettoyez les contacts de charge des écouteurs et du boîtier de recharge.</li> </ul>                                       |
| Le nom «ITR EP-650 TWS» n'apparaît pas sur la liste des dispositifs appariés.                          | Vous avez couplé les écouteurs avec un nombre de smartphones trop grand.   | Remettez les écouteurs aux paramètres d'usine, et répétez l'appariement.  |
| Le voyant LED du boîtier de recharge ne s'allume pas après avoir inséré les écouteurs dans le boîtier. | <ul style="list-style-type: none"> <li>– L'accu du boîtier de recharge n'est pas suffisamment chargé.</li> <li>– Les écouteurs ne sont pas correctement insérés dans le boîtier de recharge.</li> <li>– La charge des accus ne fonctionne pas.</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Chargez l'accu pendant 2 heures environ.</li> <li>– Insérez les écouteurs dans le boîtier de recharge de manière à ce que les contacts de charge se touchent.</li> <li>– Nettoyez les contacts de charge des accus et du boîtier de recharge.</li> </ul> |
| L'un des écouteurs ne fonctionne pas.  | Les écouteurs ne sont pas connectés entre eux.   | Remettez les écouteurs à l'état initial et répétez la procédure d'appariement.  |
| Les écouteurs s'éteignent.   | Les accus des écouteurs ne sont pas suffisamment chargés.  | Chargez les accus des écouteurs.  |
| Un écho retentit lorsque vous téléphonez.  | Le volume est trop élevée, ou les bruits de l'environnement sont trop forts.   | Diminuez le volume ou allez dans un endroit plus calme.   |
| Un bourdonnement sort des écouteurs.   | La connexion Bluetooth ne fonctionne pas.  | Réduisez la distance entre l'appareil de lecture et les écouteurs.  |
| La voix de l'interlocuteur est trop faible lorsque vous téléphonez.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Les écouteurs ne sont pas correctement insérés dans l'oreille.</li> <li>– Le volume du smartphone est trop faible.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vérifiez si les écouteurs sont correctement insérés dans l'oreille.</li> <li>– Réglez le volume du smartphone sur un niveau plus élevé.</li> </ul>   |

| Problème  | Cause probable  | Solution   |
|---|---|--|
| Le voyant LED du boîtier de recharge clignote sans arrêt en rouge.      | La charge de l'accu ne fonctionne pas.                | Nettoyez les contacts de charge des accus et du boîtier de recharge.   |
| Les écouteurs ne répondent pas à la pression sur l'élément de commande. | L'élément de commande ne fonctionne pas correctement. | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Appuyez à des intervalles plus courts sur l'élément de commande.</li> <li>– Remettez les écouteurs à l'état initial.</li> </ul> |

## Spécifications techniques

|                        |   |
|------------------------|---|
| Modèle:                | EP-650 TWS (BS5012G-2) / art. 13875380  |
| Version Bluetooth:     | V5.2  |
| Portée:                | 10 m  |
| Accu:                  | Écouteurs: 32 mAh<br>Boîtier de recharge: 300 mAh   |
| Durée de charge:       | Écouteurs: env. 1 heure<br>Boîtier de recharge: 1.5–2 heures  |
| Autonomie:             | Écouteurs: écoute de musique env. 5.5 heures / téléphonie env. 3.5 heures (à 50% de volume)<br>Boîtier de recharge: lorsque l'accu du boîtier de recharge est complètement chargé, vous pouvez charger les écouteurs dans le boîtier au maximum trois fois. |
| Membrane:              | 10 mm Ø   |
| Réponse en fréquences: | 20 Hz–20 kHz  |
| Port de charge:        | USB-C (DC 5 V)  |
| Standard IP:           | IPX5  |
| Dimensions:            | Écouteurs: 3.5 × 2.5 × 1.2 cm<br>Boîtier de recharge: 6 × 4.7 × 2.3 cm  |
| Poids:                 | Écouteurs: 2 g<br>Boîtier de recharge: 27 g   |

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.



### Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.