

## Pistolet de massage

### Mode d'emploi

#### Avis importants

Lisez soigneusement le mode d'emploi avant d'utiliser le pistolet de massage pour la première fois. Gardez le manuel dans un endroit sûr pour des consultations futures. Lorsque vous passez le pistolet de massage à une autre personne, pensez à joindre ce mode d'emploi.

- Pour éviter le risque d'incendie, de blessures et de chocs électriques, il faut absolument respecter les consignes de sécurité et les instructions pour l'emploi.
- On décline toute responsabilité en cas de dommages lorsque l'utilisation de l'appareil s'écarte de son but originel, s'il est manipulé de manière incorrecte ou réparé par des personnes non agréées.
- Le pistolet de massage peut seulement être utilisé par un adulte.
- L'appareil ne convient pas aux personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ni aux personnes qui n'ont pas l'expérience et les connaissances nécessaires pour employer le pistolet de massage; à moins qu'elles ne soient surveillées ou instruites par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés par un adulte, pour être sûr qu'ils ne jouent pas avec le pistolet de massage.
- N'employez pas le pistolet de massage directement sur la peau. Couvrez la partie du corps que vous souhaitez masser avec une serviette propre, ou employez l'appareil sur les vêtements. Pressez la tête de massage seulement légèrement sur la zone à masser, et bougez le pistolet de massage. Ne laissez pas l'appareil plus de 60 secondes au même endroit.
- Employez la vitesse plus élevée seulement sur les parties molles du corps, et seulement si vous ne ressentez ni de douleurs, ni de malaise physique. N'employez pas le pistolet de massage avec une vitesse et pression élevée sur les parties osseuses.
- Sélectionnez la tête de massage en fonction de vos besoins.
- Si vous employez le pistolet de massage souvent avec une vitesse élevée sur la même zone du corps, une pression est créée sur la zone massée. Arrêtez immédiatement l'emploi lorsque vous craignez une usure, ou lorsque vous ressentez des douleurs ou un engourdissement.
- Tenez vos doigts et cheveux loin des fentes de ventilation et des têtes de massage en mouvement.
- N'insérez aucun objet étranger dans les fentes de ventilation.
- Employez l'appareil seulement dans un environnement sec et à l'intérieur. Ne l'exposez pas à la pluie ni à l'humidité. Veillez toujours à ce qu'aucun liquide ne pénètre par les fentes de ventilation à l'intérieur de l'appareil. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau pour le nettoyer.
- Utilisez seulement le câble de recharge USB fourni.



**Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie  
(applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens  
disposant de systèmes de collecte sélective)**

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

- Débranchez le câble de recharge lorsque la charge de l'accumuleur est terminée. Vous ne pouvez pas employer le pistolet de massage pendant la recharge de l'accumuleur.
- Vérifiez avant chaque emploi si le pistolet de massage et l'accessoire sont dans un parfait état. N'employez pas l'appareil lorsqu'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'il était endommagé d'une autre manière. N'employez non plus l'appareil lorsque l'accessoire de massage est endommagé.
- L'utilisateur ne doit pas modifier l'appareil de quelque manière que ce soit. N'essayez jamais de démonter l'appareil et de le réparer vous-même. Pour tout problème de fonctionnement, adressez-vous seulement à du personnel qualifié.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans surveillance, et surtout pas en présence d'enfants et d'animaux domestiques. Restez aussi près de l'appareil pendant la recharge de l'accumuleur.
- Éteignez toujours l'appareil avant de le poser.
- N'employez pas l'appareil dans un environnement extrêmement chaud, froid ou poussiéreux.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière de soleil directe. Ne placez pas l'appareil près des radiateurs et d'une autre source de chaleur.
- Évitez de faire tomber l'appareil, et ne l'exposez pas à des chocs violents.
- Utilisez seulement les têtes de massage qui sont comprises dans la livraison.
- N'employez pas le pistolet de massage sur une partie du corps blessée.
- N'employez pas le pistolet de massage sur une peau enflammée, blessée ou enflée.
- N'employez pas l'appareil lorsque vous utilisez un stimulateur cardiaque ou un autre implant médical.
- N'employez pas l'appareil lorsque vous êtes enceinte ni lorsque vous souffrez de diabète ou de migraine.
- N'employez pas l'appareil si vous avez récemment subi une opération.
- Arrêtez immédiatement l'emploi si des problèmes physiques se produisent pendant le massage, et consultez votre médecin. En cas de doute, consultez un médecin avant d'employer le pistolet de massage.

## Contenu de la livraison et description des éléments

Sortez l'appareil soigneusement de l'emballage et vérifiez si les éléments suivants sont présents et dans un parfait état:

- 1 Pistolet de massage**
- 2 Câble de recharge USB**
- 3 Tête conique (pour les articulations)**
- 4 Tête plate (pour tout le corps)**
- 5 Tête en forme de pelle (pour tous les muscles)**
- 6 Tête en fourche (pour la colonne vertébrale)**
- 7 Tête à 6 doigts (pour les bras et les jambes)**
- 8 Tête ronde (pour les grands muscles)**
- 9 Indication de l'état de l'accumuleur**
- 10 Interrupteur marche/arrêt; sélection de la vitesse**
- 11 Prise de recharge USB-C**
- 12 Témoin LED de charge**



## Chargement de l'accumuleur avant l'emploi

1. Branchez la fiche USB-C du câble de recharge fourni à la prise «Charge» du pistolet de massage.
2. Branchez la fiche USB-A à une source d'alimentation USB avec la tension de sortie DC 5V (2 A).
3. Le témoin LED de contrôle (12) est allumé en rouge pendant la charge de l'accumuleur.
4. Les témoins LED (9) clignotent pendant la charge de l'accumuleur. L'état de charge actuel est indiqué par le nombre de LED constamment allumées. L'accumuleur est entièrement chargé lorsque les cinq LED sont constamment allumées.
5. Débranchez le câble USB lorsque l'accumuleur est entièrement chargé.
6. La recharge dure environ 2–3 heures. Lorsque l'accumuleur est entièrement chargé, le pistolet de massage fonctionne pendant 3 heures environ.

7. Vous ne pouvez pas utiliser le pistolet de massage pendant la recharge de l'accumuleur. Pour votre sécurité, il n'est pas possible d'allumer l'appareil pendant la recharge.

## Mise en marche

1. Choisissez la tête de massage appropriée et attachez-la au pistolet de massage.
2. Appuyez longuement sur la touche (10) pour allumer l'appareil.
3. Appuyez plusieurs fois brièvement sur la touche (10) pour choisir une de cinq vitesses.
4. Réappuyez longuement sur la touche (10) pour éteindre le pistolet de massage.

Remarque: le pistolet de massage s'éteint automatiquement après 10 minutes.

## Nettoyage de l'appareil

1. Essuyez l'appareil avec un chiffon doux et humide, et séchez-le ensuite soigneusement.
2. Éteignez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
3. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau pour le nettoyer.

## Spécifications techniques

Modèle:	MG1500 (art. 1014356)
Alimentation:	7.4V, 2600mAh (2 accus 18650)
Entrée:	DC 5V, 2 A
Puissance:	15W
Durée de charge:	env. 2–3 heures
Autonomie:	env. 3 heures
Moteur:	Moteur 3816 sans balais (3600 rpm)
Vitesses:	800/1200/1600/2000/2400 rpm
Amplitude:	8mm
Nombre de têtes de massage:	6 pièces
Dimensions:	140×90×50mm
Poids:	370g (sans tête de massage)

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.