

Auricolari Bluetooth senza filo

Istruzioni per l'uso

Indicazioni importanti

Leggete con cura le istruzioni per l'uso prima di usare gli auricolari per la prima volta. Conservate il manuale in un posto sicuro per consultazioni future. Se cedete gli auricolari ad un'altra persona, aggiungete anche le istruzioni per l'uso.

- Tenete gli auricolari e la scatola di ricarica al di fuori della portata dei bambini. I bambini possono inghiottire gli auricolari e soffocare.
- Per evitare il rischio di lesioni alle orecchie, non regolate mai il volume su un livello troppo elevato.
- Non utilizzate gli auricolari quando guidate una macchina né durante gli spostamenti a piedi, in bicicletta o con un altro mezzo di trasporto. I rumori dell'ambiente devono sempre essere udibili.
- Non pulite gli auricolari mentre si trovano nella scatola di ricarica. Togliete dapprima gli auricolari dalla scatola e puliteli con un panno soffice e asciutto. Non pulite gli auricolari con solventi e con pulitori liquidi.
- Non utilizzate gli auricolari in un aereo o in un ospedale, o in un altro posto dove i dispositivi senza filo non sono permessi.
- Gli auricolari e la scatola di ricarica contengono componenti magnetici e possono generare dei campi elettromagnetici. In casi rari, questi possono provocare interferenze con cardiostimolatori, defibrillatori e altri dispositivi medici. Tenete dunque gli auricolari e la scatola di ricarica ad una distanza di 15 cm al minimo da questi dispositivi.
- Gli auricolari possono disturbare il funzionamento degli apparecchi acustici.
- Non utilizzate gli auricolari durante un temporale. Gli auricolari probabilmente non funzionano correttamente, e c'è il rischio di una scossa elettrica.
- Questo prodotto contiene delle batterie. Non esponete gli auricolari e la scatola di ricarica alla luce solare diretta, poiché le batterie potrebbero esplodere.
- Se non utilizzate gli auricolari per lungo tempo, vi raccomandiamo di caricare le batterie ogni 3-6 mesi per evitare una scarica profonda.
- Caricate la scatola di ricarica soltanto con il cavo USB fornito. La scatola può essere danneggiata se utilizzate un cavo di ricarica diverso.
- Gli auricolari resistono ai getti d'acqua secondo IPX5. Non immergete però né gli auricolari, né la scatola di ricarica nell'acqua.
- Proteggete gli auricolari dalla polvere e dalle temperature molto alte e basse.
- Evitate di far cadere gli auricolari, e non esponeteli a forti urti.
- Non provate mai a smontare gli auricolari e a ripararli voi stessi. Per ogni problema di funzionamento, indirizzatevi soltanto ad un tecnico qualificato.


Contenuto dell'imballaggio

- 2 auricolari senza filo
- 1 scatola di ricarica
- 1 cavo di ricarica USB-C – USB-A
- 1 paio di auricolari di ogni taglia S, M e L (la taglia M è già montata)

Caricare gli auricolari e la scatola di ricarica

Scatola di ricarica:

1. Collegate la scatola di ricarica con il cavo USB fornito al computer o ad un caricatore rete USB.
2. La spia LED accanto alla presa di carica sul lato inferiore della scatola di ricarica è illuminata in rosso durante la ricarica della batteria. La spia LED è illuminata in verde quando la batteria è completamente carica.
3. Il processo di carica dura 1.5–2 ore. Quando la batteria è completamente carica, potete caricare gli auricolari nella scatola un massimo di 3 volte.



Note:

- Quando la capacità restante della batteria della scatola di ricarica è inferiore al 10%, gli auricolari non possono essere caricati nella scatola. Per poter caricare gli auricolari, dovete dapprima caricare la batteria della scatola di ricarica.
- Potete controllare lo stato della batteria premendo il tasto sul lato inferiore della scatola di ricarica:


Spia LED rossa = la batteria è debole.

Spia LED arancione = la batteria è a metà carica.

Spia LED verde = la batteria è completamente carica.

Auricolari:


1. Inserite gli auricolari nella scatola di ricarica per caricarli. La spia LED sul lato inferiore della scatola è illuminata in verde per un secondo se gli auricolari sono inseriti correttamente. Il processo di carica inizia al momento di chiudere il coperchio.
2. Il processo di carica dura circa 1 ora.
3. Potete controllare lo stato di carica aprendo il coperchio un poco. Se le spie LED degli auricolari sono illuminate in bianco, il processo di carica è ancora in corso. Le spie LED sono spente quando gli auricolari sono completamente carichi.
4. Quando le batterie sono completamente cariche, potete ascoltare la musica per un periodo di 5.5 ore, e telefonare per 3.5 ore (ad un volume medio).



5. Durante l'utilizzo degli auricolari, la capacità restante delle batterie è visualizzata sul display dello smartphone.

Posizionare gli auricolari nell'orecchio

1. Accertatevi che i cuscinetti abbiano le dimensioni appropriate e inserite gli auricolari nell'orecchio come indicato sul disegno.
2. Il microfono deve essere diretto verso la bocca.



Accensione/spengimento e pairing


1. Aprite il coperchio della scatola di ricarica.
2. Gli auricolari si accendono automaticamente e si trovano in modalità di accoppiamento. Su un auricolare la spia LED lampeggia in bianco, sull'altro auricolare la spia LED è spenta.
3. Attivate la funzione Bluetooth sul vostro smartphone e effettuate la connessione con «ITR EP-650 TWS». La spia LED che lampeggia si spegne quando la connessione è effettuata con successo.
4. Rimettete gli auricolari nella scatola di ricarica dopo l'uso e chiudete il coperchio. Gli auricolari si spengono automaticamente.
5. Quando aprite la scatola di ricarica la prossima volta, gli auricolari si collegano automaticamente con l'ultimo smartphone accoppiato.

Nota:

- Gli auricolari si spengono se la connessione Bluetooth è interrotta per un periodo più lungo di 5 minuti.

Funzioni dei tasti

Premete sull'elemento di comando degli auricolari come indicato nella tabella per ascoltare la musica e per telefonare.



Note:

- Le funzioni di telefonia dipendono dallo smartphone e probabilmente non vengono supportate da ogni modello.
- Per poter rispondere a due chiamate, è necessario che lo smartphone supporti il profilo HFP 1.5, e che la funzione di attesa sia attivata sullo smartphone.

Funzione	Procedere	Annuncio vocale
Accendere gli auricolari	Mantenere premuto 3 secondi / Aprire il coperchio della scatola di ricarica	Power on
Spegnere gli auricolari	Mantenere premuto per 8 secondi / Rimettere gli auricolari nella scatola di ricarica e chiudere il coperchio / Gli auricolari si spengono automaticamente se la connessione Bluetooth è interrotta per più di 5 minuti.	Power off
Letture/pausa	Premere 1x	
Rispondere ad una chiamata	Premere 1x	
Terminare la conversazione / rifiutare una chiamata	Premere 2x	
Ritorno al brano precedente	Premere 2x sull'auricolare sinistro	
Passaggio al brano seguente	Premere 2x sull'auricolare destro	
Attivare l'assistente vocale	Mantenere premuto per 2 secondi sull'auricolare sinistro	
Terminare la chiamata in corso e accettare una seconda chiamata	Premere 2x	
Mettere in attesa la chiamata corrente e accettare una seconda chiamata	Premere 1x	
Passare da una chiamata all'altra	Premere 1x	
Se ci sono due chiamate, terminare la chiamata corrente.	Premere 2x	

Reinizializzazione (Reset)

Procedete nella seguente maniera per rimettere gli auricolari allo stato iniziale:

1. Inserite gli auricolari nella scatola di ricarica ma non chiudete il coperchio.
2. Mantenete premuto il tasto della scatola di ricarica 6 secondi, finché la spia LED della scatola lampeggia 6 volte in bianco. In questo modo gli auricolari sono rimessi allo stato iniziale.

Nota:

Cancellate la voce «ITR EP-650 TWS» sul vostro smartphone prima di effettuare il reset. Ripetete quindi il processo di accoppiamento.

In caso di problemi di funzionamento

Consultate dapprima la tabella seguente quando gli auricolari non funzionano correttamente. Fate controllare gli auricolari da un tecnico qualificato se il problema persiste.

Problema	Causa probabile	Soluzione
Gli auricolari non si accendono.	<ul style="list-style-type: none"> – Le batterie degli auricolari non sono abbastanza cariche. – Non avete correttamente premuto sull'elemento di comando. – Gli auricolari non sono stati caricati correttamente. 	<ul style="list-style-type: none"> – Caricate le batterie degli auricolari. – Premete per 3 secondi sul posto indicato nelle istruzioni per l'uso. – Pulite i contatti di carica degli auricolari e della scatola.
Il nome «ITR EP-650 TWS» non è visualizzato sulla lista dei dispositivi accoppiati.	Gli auricolari sono stati accoppiati con un numero di smartphone troppo grande.	Ripristinate le impostazioni di fabbrica e ripetete il processo di accoppiamento.
La spia LED della scatola di ricarica non si accende dopo aver inserito gli auricolari nella scatola.	<ul style="list-style-type: none"> – La batteria della scatola di ricarica non è abbastanza carica. – Gli auricolari non sono correttamente inseriti nella scatola di ricarica. – La carica delle batterie non funziona. 	<ul style="list-style-type: none"> – Caricate la batteria per circa 2 ore. – Inserite gli auricolari nella scatola in modo che i contatti di carica si tocchino. – Pulite i contatti di carica degli auricolari e quelli della scatola di ricarica.
Uno degli auricolari non funziona.	Gli auricolari non sono collegati tra di loro.	Ripristinate le impostazioni di fabbrica e ripetete il processo di accoppiamento.
Gli auricolari si spengono.	Le batterie degli auricolari non sono abbastanza cariche.	Caricate gli auricolari.
Quando telefonate, si sente un'eco.	Il volume è troppo elevato, o i rumori dell'ambiente sono troppo forti.	Diminuite il volume, o andate in un luogo più tranquillo.
Un mormorio proviene dagli auricolari.	La connessione Bluetooth non funziona.	Diminuite la distanza tra il dispositivo di riproduzione e gli auricolari.
Quando telefonate, la voce dell'interlocutore è troppo debole.	<ul style="list-style-type: none"> – Gli auricolari non sono correttamente inseriti nell'orecchio. – Il volume dello smartphone è troppo debole. 	<ul style="list-style-type: none"> – Controllate se gli auricolari sono inseriti correttamente. – Regolate il volume dello smartphone su un livello più elevato.

Problema	Causa probabile	Soluzione
La spia LED della scatola di ricarica lampeggia continuamente in rosso.	La carica della batteria non funziona.	Pulite i contatti di carica degli auricolari e quelli della scatola di ricarica.
Gli auricolari non rispondono quando premete sull'elemento di comando.	L'elemento di comando non funziona correttamente.	<ul style="list-style-type: none"> – Premete a intervalli più brevi sull'elemento di comando. – Premete a intervalli più brevi sull'elemento di comando.

Specifiche tecniche

Modello:	EP-650 TWS (BS501ZG-2) / art. 13875380
Versione Bluetooth:	V5.2
Portata:	10 m
Batteria:	Auricolari: 32 mAh Scatola di ricarica: 300 mAh
Tempo di carica:	Auricolari: ca. 1 ora Scatola di ricarica: ca. 1.5–2 ore
Autonomia:	Auricolari: ascoltare la musica ca. 5.5 ore / telefonare ca. 3.5 ore (al 50% di volume) Scatola di ricarica: quando la batteria della scatola di ricarica è completamente carica, potete caricare gli auricolari nella scatola un massimo di 3 volte.
Membrana:	10 mm Ø
Risposta in frequenza:	20 Hz–20 kHz
Porta di ricarica:	USB-C (DC 5 V)
Standard IP:	IPX5
Dimensioni:	Auricolari: 3.5 × 2.5 × 1.2 cm Scatola di ricarica: 6 × 4.7 × 2.3 cm
Peso:	Auricolari: 2 g Scatola di ricarica: 27 g

Con riserva di errori e di modifiche tecniche.



Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.