

Intertronic

SOUND PULSE BLT BLUE (art. 13876104)

Enceinte acoustique Bluetooth

Mode d'emploi

Avis importants


Lisez soigneusement le mode d'emploi avant d'utiliser l'enceinte acoustique pour la première fois. Gardez le manuel dans un endroit sûr pour des consultations futures. Lorsque vous passez l'enceinte à une autre personne, pensez à joindre ce mode d'emploi.

- On décline toute responsabilité en cas de dommages lorsque l'utilisation de l'enceinte s'écarte de son but originel, si elle est manipulée de manière incorrecte ou réparée par des personnes non agréées.
- L'enceinte Bluetooth n'est pas un jouet pour enfants. Placez-la donc hors de portée des enfants.
- N'employez pas l'enceinte dans un endroit extrêmement chaud, froid ou poussiéreux.
- Ne placez pas l'enceinte près des radiateurs et d'une autre source de chaleur.
- N'exposez pas l'enceinte à la lumière de soleil directe.
- Ne placez pas l'enceinte à proximité de flammes vives (par ex. à proximité d'une bougie).
- Laissez toujours un espace suffisant autour de l'enceinte.
- Ne couvrez pas l'enceinte pendant son fonctionnement.
- Placez l'enceinte sur une surface plate et stable.
- Evitez de faire tomber l'enceinte, et ne l'exposez pas à des chocs violents.
- L'enceinte est protégée contre l'infiltration d'eau selon IPX6. Pour que cela soit le cas, il faut que la couverture en gomme qui protège les prises soit toujours correctement fermée.
- N'essayez jamais de démonter l'enceinte et de la réparer vous-même. Pour tout problème de fonctionnement, adressez-vous seulement à du personnel qualifié.
- Nettoyez l'enceinte seulement avec un chiffon doux et sec.
- En raison des différents matériaux utilisés pour la finition des meubles, il n'est pas exclu que le contact avec l'enceinte laisse des traces ingrates. Le fabricant ne peut pas être rendu responsable de dommages, de taches etc. sur les meubles.

Contenu de la livraison

- Enceinte acoustique Bluetooth SOUND PULSE BLT BLUE
- Câble de recharge (USB C – USB A)
- Câble audio (2 x jack 3.5 mm)

Description des éléments



- 1 **Lumière LED de couleur**
- 2 **Voyant LED de fonctionnement**
- 3 **Voyant LED de recharge**
- 4 **Mise en marche / arrêt de l'enceinte**
- 5 **Audio spatial et lumière LED on/off**
- 6 **Entrée AUX (jack 3.5 mm)**
- 7 **Prise de recharge (USB-C)**
- 8 **Réglage du volume**
Passage au titre suivant
- 9 **Lecture/pause**
Terminer la connexion Bluetooth
Téléphoner
- 10 **Réglage du volume**
Retour au titre précédent

Charger l'accu avant l'emploi

1. L'enceinte est alimentée par un accu au lithium-ion intégré (7.4V, 2500mAh).
2. Utilisez le câble USB fourni pour charger l'accu. Branchez la fiche USB-C à la prise USB-C qui se trouve sous la couverture en gomme au dos de l'enceinte. Branchez la fiche USB-A à une source d'alimentation avec la tension de sortie DC 5V (max. 2A).
3. Le voyant LED de recharge clignote en rouge pendant la recharge de l'accu. Le voyant LED est allumé en vert lorsque l'accu est entièrement chargé.
4. Le processus de charge dure environ 3 heures. Lorsque l'accu est entièrement chargé, vous pouvez écouter la musique avec l'enceinte pendant 8.5–9 heures à un volume moyen.

Important: Lorsque vous n'employez pas l'enceinte pendant une période prolongée, chargez régulièrement l'accu afin d'éviter une décharge profonde.

Allumer et éteindre l'enceinte

1. Maintenez appuyée la touche pendant 2 secondes pour allumer l'enceinte. Vous entendez l'annonce «Power On» et la lumière LED sur le côté supérieur et inférieur de l'enceinte s'allume. La couleur de la lumière change automatiquement.
2. Réappuyez sur la touche pendant deux secondes pour éteindre l'enceinte. Vous entendez l'annonce «Power Off» et la lumière LED s'éteint.

Arrêt automatique

Afin de ne pas consommer inutilement l'accu, l'enceinte s'éteint automatiquement si on n'entend pas la musique, et si vous n'appuyez pas sur une touche pendant une période plus longue que 10 minutes.

Appuyez longuement sur la touche pour rallumer l'enceinte.

Ecouter la musique sans fil par Bluetooth




Effectuer la connexion Bluetooth

1. Au moment d'allumer l'enceinte, celle-ci se règle automatiquement sur le mode Bluetooth. Vous entendez l'annonce «Bluetooth Mode» et le voyant LED (2) clignote rapidement en bleu.
2. Activez la fonction Bluetooth sur votre smartphone et commencez la recherche des périphériques. Effectuez la connexion avec «ITR SOUND PULSE BLT BLUE». Vous entendez l'annonce «Device paired» lorsque la connexion est effectuée, et le voyant LED (2) clignote lentement en bleu.
3. Commencez la lecture de musique sur votre smartphone. Le son sort maintenant de l'enceinte.
4. La portée de la connexion Bluetooth est de 10 mètres au maximum. La connexion peut être affectée par des obstacles situés entre l'enceinte et le smartphone.
5. Il faut effectuer la connexion Bluetooth une seule fois. Lorsque vous allumez l'enceinte la prochaine fois, elle se connecte automatiquement au dernier smartphone couplé.
6. Maintenez appuyée la touche pour terminer la connexion Bluetooth courante. Vous entendez l'annonce «Device disconnected» et l'enceinte est de nouveau en mode d'appariement.

Lecture de musique

1. Appuyez longuement sur les touches et pour sauter des titres en avant ou en arrière.
2. Appuyez plusieurs fois brièvement sur les touches et pour augmenter ou réduire le volume.
3. Appuyez brièvement sur la touche pour interrompre la lecture de musique brièvement et pour la continuer.

Téléphoner













1. Appuyez sur la touche  pour répondre à un appel et pour terminer la conversation.
2. Appuyez longuement sur la touche  pour refuser un appel.
3. Appuyez deux fois sur la touche  pour répéter le dernier numéro composé.

Remarques: Les fonctions de téléphonie dépendent du smartphone et ne sont probablement pas supportés de chaque modèle.



En mode TWS, vous pouvez seulement effectuer les fonctions de téléphonie avec l'enceinte master.


TWS (True Wireless Stereo)

Vous pouvez coupler deux SOUND PULSE BLT BLUE et écouter la musique en stéréo.


1. Allumez les deux enceintes et vérifiez si aucune d'elles n'est déjà couplée avec un smartphone.
2. Appuyez simultanément sur les touches  et  sur une des enceintes. Les enceintes se connectent entre elles et vous entendez l'annonce «TWS paired».
3. Sur une des enceintes, le voyant LED (2) clignote rapidement. Ceci est le canal gauche et l'enceinte master. Sur l'autre enceinte, le voyant LED (2) est allumé de manière constante (ceci est le canal droit).
4. Effectuez la connexion avec «ITR SOUND PULSE BLT BLUE» sur votre smartphone. Après avoir effectué la connexion, le voyant LED (2) de l'enceinte master clignote lentement en bleu.
5. Commencez la lecture de musique sur votre smartphone. Le son sort maintenant des deux enceintes.
6. Appuyez longuement sur la touche  ou  d'une des enceintes pour sauter des titres en avant ou en arrière.
7. Appuyez brièvement sur la touche  ou  d'une des enceintes pour régler le volume.
8. Vous pouvez aussi utiliser la fonction TWS en mode AUX. Branchez l'appareil audio à l'enceinte master après avoir effectué la connexion entre les enceintes. En mode de fonctionnement AUX, les touches  et  permettent seulement de régler le volume.
9. Appuyez simultanément sur les touches  et  d'une des enceintes pour terminer la connexion entre les enceintes. Appuyez longuement sur les touches  et  pour supprimer la mémoire d'appariement.

Brancher un appareil externe à l'entrée AUX

1. Branchez votre appareil audio (par ex. un lecteur MP3) à la prise AUX de l'enceinte. Utilisez pour ceci le câble de raccordement audio avec fiche jack de 3.5 mm fourni. L'enceinte passe automatiquement en mode AUX.
2. Commencez la lecture de musique sur l'appareil audio.
3. Effectuez les fonctions de lecture sur l'appareil audio. Les touches  et  permettent seulement de régler le volume.


4. Appuyez sur la touche  pour couper et rétablir le son.
5. L'enceinte retourne en mode Bluetooth au moment de débrancher le câble audio.

Support du son spatial

Avec la touche , vous pouvez activer et désactiver la fonction du son spatial.

Cette fonction permet d'obtenir un son tridimensionnel avec les vidéos qui prennent en charge l'audio spatial.

Effets lumineux LED

1. Lorsque l'enceinte est allumée, une lumière LED de couleur est allumée sur le côté supérieur et inférieur de l'enceinte. La couleur de la lumière change automatiquement.
2. Vous pouvez éteindre et rallumer la lumière en appuyant longuement sur la touche .

Spécifications techniques

Modèle:	SOUND PULSE BLT BLUE (B2)/art. 13876104
Version Bluetooth:	V5.3
Alimentation:	Accu au li-ion (7.4V, 2500mAh)
Durée de charge:	env. 3 heures
Autonomie:	env. 8.5–9 heures (avec un volume moyen)
Puissance de sortie:	40W
Portée de la connexion Bluetooth:	env. 10 m (sur un terrain ouvert)
Standard IP:	IPX6
Dimensions:	env. 22 cm de hauteur, 8.5 cm Ø
Poids:	env. 960 g

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.