

## Massagepistole

### Bedienungsanleitung

#### Wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme des Geräts genau durch. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie die Massagepistole an eine andere Person weitergeben, denken Sie daran, auch die Gebrauchsanleitung beizulegen.

- Um elektrische Schläge, Brände und Verletzungen zu vermeiden, müssen die in der Anleitung enthaltenen Sicherheits- und Bedienungshinweise unbedingt beachtet werden.
- Wird dieses Produkt zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Die Massagepistole darf nur von Erwachsenen verwendet werden.
- Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen mit verminderter körperlicher, sensorischer oder mentaler Fähigkeiten bestimmt, und nicht für solche Personen, die nicht die nötige Erfahrung und das nötige Wissen für seine Benutzung aufweisen – es sei denn, ihnen wird eine entsprechende Überwachung oder Anweisung zum Betrieb durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person gegeben.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Wenden Sie die Massagepistole nicht direkt auf der Haut an. Bedecken Sie die Stelle, die Sie massieren möchten, mit einem sauberen, trockenen Handtuch oder wenden Sie das Gerät über der Kleidung an. Drücken Sie den Aufsatz nur leicht auf die zu massierende Stelle, und bewegen Sie ihn dabei hin und her. Lassen Sie das Gerät nicht länger als 60 Sekunden an der selben Stelle.
- Wenden Sie die hohe Geschwindigkeit nur auf den Weichteilen des Körpers an und nur, wenn Sie dabei keine Schmerzen und kein Unbehagen verspüren. Die Massagepistole darf nicht mit hohem Druck und mit hoher Geschwindigkeit auf den knöchernen Bereichen angewendet werden.
- Wählen Sie den Massageaufsatz Ihren Bedürfnissen entsprechend aus.
- Wenn Sie die Massagepistole häufig mit hoher Geschwindigkeit an der selben Körperstelle verwenden, wird Druck auf der massierten Stelle erzeugt. Brechen Sie die Anwendung sofort ab, wenn Sie einen Verschleiss befürchten und wenn Sie Schmerzen oder ein Taubheitsgefühl spüren.
- Halten Sie Ihre Finger und Haare vom vibrierenden Aufsatz und von den Lüftungsschlitzen des Geräts fern.
- Stecken Sie keine Fremdgegenstände in die Lüftungsschlitze.



**Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte).**

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen. Setzen Sie es weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Achten Sie immer darauf, dass kein Wasser durch die Lüftungsschlitze ins Innere des Geräts dringt. Tauchen Sie das Gerät nicht zur Reinigung ins Wasser.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Ladekabel.
- Stecken Sie das Ladekabel nach beendeter Akkuaufladung aus. Das Gerät kann während der Akkuaufladung nicht benutzt werden.
- Kontrollieren Sie vor jedem Gebrauch, ob die Massagepistole und der Aufsatz in einwandfreiem Zustand sind. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert und wenn es fallen gelassen oder anderweitig beschädigt wurde. Verwenden Sie das Gerät auch nicht, wenn der Massageaufsatz beschädigt ist.
- Das Gerät darf in keiner Weise vom Benutzer verändert werden. Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzunehmen und selbst zu reparieren. Wenden Sie sich bei Funktionsstörungen nur an qualifiziertes Fachpersonal.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt eingeschaltet, insbesondere wenn sich Kinder und Haustiere in der Nähe aufhalten. Bleiben Sie auch während der Akkuaufladung in der Nähe des Geräts.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie es aus der Hand legen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in extrem heisser, kalter oder staubiger Umgebung.
- Setzen Sie das Gerät nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus. Legen Sie das Gerät nicht in die Nähe der Heizkörper und anderer Wärmequellen.
- Vermeiden Sie, das Gerät fallen zu lassen und harten Schlägen auszusetzen.
- Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Zubehör.
- Wenden Sie die Massagepistole nicht auf verletzten Körperteilen an.
- Wenden Sie das Gerät nicht auf entzündeter, verletzter oder geschwollener Haut an.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher oder andere medizinische Implantate tragen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht während der Schwangerschaft und auch nicht, wenn Sie unter Diabetes oder Migräne leiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie kürzlich operiert wurden.
- Wenn während der Anwendung der Massagepistole Beschwerden auftreten, brechen Sie den Betrieb sofort ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt. Konsultieren Sie im Zweifelsfall vor der Anwendung des Geräts einen Arzt.

## Lieferumfang und Teilebezeichnung

Nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung und vergewissern Sie sich, dass folgende Elemente vorhanden und in einwandfreiem Zustand sind:

- 1 Massagepistole**
- 2 USB-Ladekabel**
- 3 Kegel-Aufsatz (für die Gelenke geeignet)**
- 4 Flach-Aufsatz (für den ganzen Körper geeignet)**
- 5 Spatenaufsatz (für alle Muskeln geeignet)**
- 6 Gabelaufsatz (für die Wirbelsäule geeignet)**

- 7 6-fingeriger Aufsatz (für Arme und Beine geeignet)**
- 8 Kugelaufsatz (für grosse Muskeln geeignet)**
- 9 Anzeige des Akku-Ladezustands**
- 10 Ein- / Ausschalter; Geschwindigkeitseinstellung**
- 11 USB-C-Ladeanschluss**
- 12 Lade-Kontrollleuchte**



## Akkuaufladung vor dem Gebrauch

1. Schliessen Sie den USB-C-Stecker des mitgelieferten Ladekabels an die mit «Charge» bezeichnete Buchse der Massagepistole.
2. Schliessen Sie den USB-A-Stecker an eine USB-Stromversorgung mit der Ausgangsspannung DC 5V (2A) an.
3. Die Lade-Kontrollleuchte (12) leuchtet während der Akkuaufladung rot.

4. Die LEDs (9) blinken während des Ladevorgangs. Die aktuelle Akkukapazität wird durch die Anzahl konstant leuchtender LEDs angezeigt. Der Akku ist vollständig geladen, wenn alle fünf LEDs konstant leuchten.
5. Stecken Sie das Ladekabel nach beendeter Akkuaufladung aus.
6. Der Ladevorgang dauert ungefähr 2–3 Stunden. Das Gerät kann mit vollständig geladenem Akku ungefähr 3 Stunden betrieben werden.
7. Die Massagepistole kann während der Akkuaufladung nicht benutzt werden. Zu Ihrer Sicherheit lässt sich das Gerät dabei nicht einschalten.

## Inbetriebnahme

1. Wählen Sie den passenden Massageaufsatz und stecken Sie ihn auf das Gerät.
2. Halten Sie zum Einschalten des Geräts die Taste (10) gedrückt.
3. Drücken Sie mehrmals kurz auf die Taste (10), um eine von fünf Geschwindigkeiten zu wählen.
4. Halten Sie die Taste (10) wieder gedrückt, um die Massagepistole auszuschalten.

Hinweis: Das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten automatisch aus.

## Reinigung des Geräts

1. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie es anschliessend gut ab.
2. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus.
3. Tauchen Sie das Gerät nicht zur Reinigung ins Wasser.

## Technische Daten

Modell:	MG1500 (Art. 1014356)
Stromversorgung:	7.4V, 2600mAh (2 × 18650-Akku)
Eingang:	DC 5V, 2A
Leistung:	15W
Ladezeit:	ca. 2–3 Stunden
Betriebszeit:	ca. 3 Stunden
Motor:	Bürstenloser 3816-Motor (3600 RPM)
Geschwindigkeiten:	800/1200/1600/2000/2400 RPM
Amplitude:	8mm
Anzahl Massageaufsätze:	6 Stück
Abmessungen:	140 × 90 × 50 mm
Gewicht:	370g (ohne Aufsatz)

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.