

## En cas de problèmes de fonctionnement

Consultez d'abord les points suivants lorsque l'enceinte acoustique ne fonctionne pas correctement. Faites contrôler l'enceinte par un technicien qualifié si le problème persiste.

1. Problème: l'enceinte s'éteint automatiquement.  
Lorsque la capacité restante de l'accu a atteint un niveau très faible, l'enceinte s'éteint automatiquement pour protéger l'accu. Chargez l'accu et rallumez ensuite l'enceinte.
2. Problème: la musique de la carte micro-SD ou du stick USB n'est pas lue.  
Vérifiez si la carte micro-SD et le stick USB sont dans un parfait état, et si les fichiers audio sont enregistrés dans un des formats MP3/WMA/WAV/APE/FLAC.
3. Problème: l'enceinte est bloquée et les touches ne fonctionnent plus.  
L'enceinte est probablement bloquée à cause d'une fausse manipulation. Maintenez appuyée la touche  8 secondes pour réinitialiser le logiciel de l'enceinte.

## Spécifications techniques

Modèle:	BLT-53 (P20)/art. 1017578
Version Bluetooth:	V5.0
Alimentation:	Accu au lithium-ion 18650 (3.7V, 2000mAh)
Durée de recharge:	env. 4 heures (en fonction du chargeur utilisé)
Autonomie:	env. 8 heures (avec un volume moyen)
Puissance de sortie:	5W
Entrée:	DC 5V, 1A max.
Réponse en fréquences:	100Hz–10kHz
Portée de la connexion Bluetooth:	10 m max.
Impédance:	4Ω
Catégorie IP:	IPX4
Dimensions:	11.3 cm de hauteur, 9.3 cm Ø
Poids:	413 g

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.



### Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Intertronic

BLT-53 (art. 1017578)

# Enceinte acoustique Bluetooth

## Mode d'emploi

### Avis importants


Lisez soigneusement le mode d'emploi avant d'utiliser l'enceinte acoustique pour la première fois. Gardez le manuel dans un endroit sûr pour des consultations futures. Lorsque vous passez l'enceinte à une autre personne, pensez à joindre ce mode d'emploi.

- On décline toute responsabilité en cas de dommages lorsque l'utilisation de l'enceinte s'écarte de son but originel, si elle est manipulée de manière incorrecte ou réparée par des personnes non agréées.
- L'enceinte Bluetooth n'est pas un jouet pour enfants. Placez-la donc hors de portée des enfants.
- N'employez pas l'enceinte dans un endroit extrêmement chaud, froid ou poussiéreux.
- Ne placez pas l'enceinte près des radiateurs et d'une autre source de chaleur.
- N'exposez pas l'enceinte à la lumière de soleil directe.
- Ne placez pas l'enceinte à proximité de flammes vives (par ex. à proximité d'une bougie).
- Laissez toujours un espace suffisant autour de l'enceinte.
- Ne couvrez pas l'enceinte pendant son fonctionnement.
- Placez l'enceinte sur une surface plate et stable.
- Evitez de faire tomber l'enceinte, et ne l'exposez pas à des chocs violents.
- L'enceinte résiste aux éclaboussures d'eau selon IPX4. Pour que cela soit le cas, il faut que la couverture en gomme qui protège les prises au dos de l'enceinte soit toujours correctement fermée.
- N'essayez jamais de démonter l'enceinte et de la réparer vous-même. Pour tout problème de fonctionnement, adressez-vous seulement à du personnel qualifié.
- Nettoyez l'enceinte seulement avec un chiffon doux et sec.
- En raison des différents matériaux utilisés pour la finition des meubles, il n'est pas exclu que le contact avec l'enceinte laisse des traces ingrates. Le fabricant ne peut pas être rendu responsable de dommages, de taches etc. sur les meubles.

### Contenu de la livraison

- Enceinte acoustique Bluetooth BLT-53
- Câble de recharge (micro-USB – USB A)

## Description des éléments



### 1 Touche +

Appuyer brièvement pour augmenter le volume.  
Appuyer longuement pour passer au titre suivant.

### 2 Touche -

Appuyer brièvement pour réduire le volume.  
Appuyer longuement pour passer au titre précédent.

### 3 Touche de lumière ✨

Appuyer pour choisir un autre effet lumineux.  
Appuyer deux fois brièvement pour choisir un autre mode de fonctionnement.  
Appuyer trois fois brièvement pour terminer et puis rétablir la connexion entre deux BLT-53.  
Appuyer longuement pour terminer la connexion avec le smartphone.

### 4 Touche ⏻

Appuyer longuement: allumer et éteindre l'enceinte.  
Appuyer brièvement: lecture/pause; répondre à un appel et terminer la conversation.  
Appuyer deux fois brièvement: répéter le dernier numéro composé.  
Maintenir appuyée deux secondes: refuser un appel.

### 5 Entrée AUX

### 6 Prise USB pour la lecture d'un stick USB

### 7 Prise micro-USB pour le câble de recharge

### 8 Logement pour une carte micro-SD

### 9 Témoin LED

## Chargement de l'accu avant l'emploi

1. L'enceinte est alimentée par un accu au lithium-ion intégré. Utilisez le câble de recharge USB fourni pour charger l'accu. Branchez la fiche micro-USB à la prise de recharge qui se trouve sous la couverture en gomme au dos de l'enceinte. Branchez la fiche USB-A à une source d'alimentation USB avec la tension de sortie de 5V DC.
2. Le témoin LED (9) est allumé en rouge pendant la recharge de l'accu. Le témoin LED s'éteint lorsque l'accu est entièrement chargé.
3. En fonction du chargeur utilisé, le chargement dure environ 4 heures.
4. Lorsque l'accu est entièrement chargé, vous pouvez utiliser l'enceinte pendant 8 heures environ (à un volume moyen).

## Mise en marche / arrêt

1. Appuyez longuement sur la touche ⏻ pour allumer l'enceinte. L'enceinte se règle automatiquement sur le mode «Bluetooth» lorsqu'elle est allumée.
2. Réappuyez longuement sur la touche ⏻ pour éteindre l'enceinte.
3. Vous entendez un signal acoustique au moment d'allumer et d'éteindre l'enceinte.

## Etablir la connexion Bluetooth

1. Après avoir allumé l'enceinte acoustique, celle-ci est en mode d'appariement et le témoin LED (9) clignote rapidement en blanc (environ une fois en une demie seconde).
2. Activez la fonction Bluetooth sur votre smartphone et commencez la recherche des périphériques.
3. Le nom d'appariement de l'enceinte est «ITR BLT-53».
4. Le témoin LED est constamment allumé en blanc lorsque la connexion est établie.
5. Vous pouvez maintenant écouter la musique qui est enregistrée sur votre smartphone avec l'enceinte.
6. L'enceinte se connecte automatiquement au dernier smartphone couplé la prochaine fois.
7. Maintenez appuyée la touche ✨ pour terminer la connexion Bluetooth courante.

## Ecouter la musique

1. Commencez la lecture de musique sur votre smartphone.
2. Appuyez sur la touche ⏻ pour interrompre la lecture provisoirement et pour la continuer.
3. Appuyez brièvement sur les touches «+» et «-» pour augmenter ou réduire le volume.
4. Appuyez longuement sur les touches «+» et «-» pour passer au titre suivant ou précédent.
5. Pendant la lecture de musique, le témoin LED (9) clignote lentement en blanc (environ une fois en 1.5 secondes).

## Téléphoner

1. Appuyez une fois sur la touche ⏻ pour répondre à un appel et pour terminer la conversation.
2. Appuyez deux fois de suite sur la touche ⏻ pour répéter le dernier numéro composé.
3. Appuyez sur la touche ⏻ pendant 2 secondes environ pour refuser un appel.

## TWS (True Wireless Stereo)

Vous pouvez coupler deux BLT-53 et écouter la musique en stéréo. Cette fonction est seulement possible lorsque l'enceinte est en mode Bluetooth.

1. Allumez les deux enceintes. Les enceintes se connectent automatiquement entre elles.
2. Effectuez la connexion avec «ITR BLT-53» sur votre smartphone.
3. Commencez la lecture de musique sur votre smartphone. La musique sort des deux enceintes.

4. Les fonctions de lecture sont effectuées sur les deux enceintes en même temps. Si vous appuyez par exemple sur la touche «+» d'une des enceintes, le volume de l'autre enceinte augmente en même temps.
5. Appuyez trois fois de suite sur la touche de lumière ✨ pour terminer la connexion entre les enceintes. La connexion est rétablie en réappuyant trois fois sur la touche de lumière.

## Lecture d'une carte micro-SD

1. Insérez une carte micro-SD dans le logement sous la couverture en gomme.
2. L'enceinte passe automatiquement en mode de carte micro-SD. Vous pouvez également choisir ce mode de fonctionnement en appuyant deux fois rapidement sur la touche de lumière.

## Lecture d'un stick USB

1. Branchez un stick USB à la prise USB-A sous la couverture en gomme.
2. L'enceinte passe automatiquement en mode USB. Vous pouvez également choisir ce mode de fonctionnement en appuyant deux fois rapidement sur la touche de lumière.

Remarque:

L'enceinte supporte des cartes micro-SD et des sticks USB jusqu'à 32 Go, et des fichiers audio dans le format MP3, WMA, WAV, APE ou FLAC.

## Entrée AUX

1. Vous pouvez brancher un appareil audio externe à la prise «AUX» située sous la couverture en gomme au dos de l'enceinte. Pour ce faire vous avez besoin d'un câble de raccordement audio avec fiche jack de 3.5 mm (non compris dans la livraison).
2. L'enceinte passe automatiquement en mode AUX au moment de brancher le câble. Vous pouvez aussi choisir ce mode de fonctionnement manuellement en appuyant deux fois rapidement sur la touche de lumière.
3. Commencez la lecture de musique sur l'appareil audio. Réglez le volume sur l'enceinte et sur l'appareil audio. Effectuez les fonctions de lecture sur l'appareil audio.

## Effets de lumière LED

Les haut-parleurs sont éclairés par une lumière LED en couleurs. Appuyez plusieurs fois sur la touche de lumière pour choisir entre 7 modes lumineux.