

Enceinte acoustique Bluetooth

Mode d'emploi

Avis importants


Lisez soigneusement le mode d'emploi avant d'utiliser l'enceinte acoustique pour la première fois. Gardez le manuel dans un endroit sûr pour des consultations futures. Lorsque vous passez l'enceinte à une autre personne, pensez à joindre ce mode d'emploi.

- On décline toute responsabilité en cas de dommages lorsque l'utilisation de l'enceinte s'écarte de son but originel, si elle est manipulée de manière incorrecte ou réparée par des personnes non agréées.
- L'enceinte Bluetooth n'est pas un jouet pour enfants. Placez l'enceinte hors de portée des enfants.
- N'employez pas l'enceinte dans des endroits extrêmement froids, chauds ou poussiéreux.
- Ne placez pas l'enceinte à proximité des radiateurs et d'une autre source de chaleur.
- N'exposez pas l'enceinte à la lumière de soleil directe.
- Ne placez pas l'enceinte à proximité de flammes vives (par ex. à proximité d'une bougie).
- Laissez toujours un espace suffisant autour de l'enceinte.
- Ne couvrez pas l'enceinte pendant son fonctionnement.
- Placez l'enceinte sur une surface plate et stable.
- Evitez de faire tomber l'enceinte, et ne l'exposez pas à des chocs violents.
- N'essayez jamais de réparer l'enceinte acoustique vous-même. Pour tout problème de fonctionnement, adressez-vous seulement à du personnel qualifié.
- Nettoyez l'enceinte seulement avec un chiffon doux et sec.
- En raison des différents matériaux utilisés pour la finition des meubles, il n'est pas exclu que le contact avec l'enceinte laisse des traces ingrates. Le fabricant ne peut pas être rendu responsable de dommages, de taches etc. sur les meubles.

Contenu de la livraison

- Enceinte acoustique Bluetooth BLT-80 GO
- Câble de recharge (USB C – USB A)

Description des éléments



1 Touche +

- Appuyer longuement: augmenter le volume
- Appuyer brièvement: sauter des titres (en avant)
- Appuyer deux fois brièvement: activer et désactiver la fonction TWS

2 Touche -

- Appuyer longuement: réduire le volume
- Appuyer brièvement: sauter des titres (en arrière)

3 Touche ⏻

- Appuyer longuement: allumer et éteindre l'enceinte
- Appuyer brièvement: lecture/pause; téléphoner
- Appuyer deux fois brièvement: commuter entre les modes de fonctionnement «Bluetooth», «USB» et «Micro-SD Card»

4 Prise USB-C pour le câble de recharge

5 Voyant LED de recharge et de l'état de fonctionnement

6 Logement pour une carte micro-SD

7 Prise USB-A pour une clé USB

Charger l'accu avant l'emploi

1. L'enceinte est alimentée par un accu au lithium-ion (3.7V/1200mAh).
2. Pour charger l'accu, branchez l'enceinte avec le câble de recharge fourni à une source d'alimentation USB.
3. Le voyant LED est allumé en rouge pendant la charge de l'accu. Le voyant LED s'éteint lorsque l'accu est entièrement chargé.
4. Le processus de charge dure environ 2.5 heures. Lorsque l'accu est entièrement chargé, vous pouvez utiliser l'enceinte pendant 6–8 heures environ (à un volume moyen).

Ecouter la musique sans fil par Bluetooth

1. Appuyez longuement sur la touche  pour allumer l'enceinte. Le voyant LED en dessus du port de charge clignote en bleu et l'enceinte est en mode d'appariement.
2. Activez la fonction Bluetooth sur votre smartphone et commencez la recherche des périphériques. Effectuez la connexion avec «ITR BLT-80 GO».
3. Lorsque la connexion est effectuée avec succès, vous entendez un signal acoustique et le voyant LED est constamment allumé en bleu.
4. Commencez la lecture de musique sur votre smartphone. Le son sort maintenant de l'enceinte. Le voyant LED de l'enceinte clignote lentement en bleu pendant la lecture de musique.
5. Appuyez longuement sur les touches  et  pour augmenter ou réduire le volume.
6. Appuyez brièvement sur les touches  et  pour sauter des titres en avant et en arrière.
7. Appuyez sur la touche  pour interrompre la lecture de musique brièvement et pour la continuer.
8. Réappuyez longuement sur la touche  pour éteindre l'enceinte.
9. Lorsque vous rallumez l'enceinte, elle se reconnecte automatiquement avec le dernier smartphone apparié.

Remarque:

Si la connexion Bluetooth est interrompue plus de 10 minutes, l'enceinte s'éteint automatiquement afin de ne pas consommer inutilement l'accu.

L'enceinte s'éteint aussi automatiquement lorsque la capacité de l'accu n'est plus suffisante.

Téléphoner

Appuyez brièvement sur la touche  pour répondre à un appel et pour terminer la conversation.

Lecture d'un stick USB et d'une carte micro-SD

1. Vous pouvez brancher un stick USB et une carte micro-SD aux connecteurs sur le côté postérieur de l'enceinte, et écouter ainsi la musique par l'intermédiaire de l'enceinte.
2. Les fonctions de lecture sont les même qu'en mode Bluetooth.
3. Vous pouvez commuter entre les modes «Bluetooth», «Clé USB» et «Carte micro-SD» en appuyant deux fois brièvement sur la touche .
4. L'appareil lit des clés USB et des cartes micro-SD avec une capacité maximale de 32 Go, et supporte des fichiers audio en format MP3 et WMA.

TWS (True Wireless Stereo)

Vous pouvez coupler deux enceintes BLT-80 GO et écouter la musique en stéréo. La fonction TWS est seulement possible lorsque l'enceinte est en mode Bluetooth.

1. Allumez les deux enceintes et vérifiez si aucune d'elles n'est déjà appariée avec un dispositif audio compatible avec Bluetooth. Lorsque les deux enceintes se trouvent en mode Bluetooth, elles se connectent automatiquement entre elles. Si ce n'est pas le cas, appuyez deux fois rapidement sur la touche **+** pour effectuer la connexion.
2. Effectuez la connexion avec «ITR BLT-80 GO» sur votre smartphone et commencez la lecture de musique. Le son sort maintenant des deux enceintes.
3. Vous pouvez terminer la connexion entre les enceintes en appuyant deux fois brièvement sur la touche **+**. Le son sort maintenant d'une seule enceinte.

En cas de problèmes de fonctionnement

Consultez d'abord les points suivants lorsque l'enceinte acoustique ne fonctionne pas correctement. Faites contrôler l'enceinte par un technicien qualifié si le problème persiste.

1. Problème: la connexion Bluetooth ne peut pas être effectuée.

Vérifiez si l'enceinte n'est pas déjà couplée avec un dispositif audio compatible avec Bluetooth. Si cela est le cas, terminez la connexion et réessayez. Si vous n'arrivez toujours pas à effectuer la connexion, éteignez l'enceinte et rallumez-la.

2. Problème: l'enceinte s'éteint soudainement.

Pour économiser l'accu, l'enceinte s'éteint automatiquement lorsque la connexion Bluetooth est interrompue plus de 10 minutes. L'enceinte s'éteint également lorsque la capacité restante de l'accu n'est pas suffisante.

3. Problème: la musique de la clé USB ou de la carte micro-SD n'est pas lue.

L'appareil ne trouve pas les fichiers audio, respectivement ne peut pas identifier le chemin d'accès aux fichiers. Enregistrez les fichiers dans le répertoire root du support de données.

Spécifications techniques

Modèle:	BLT-80 GO (BT03)/art. 13874991
Version Bluetooth:	V 5.3
Alimentation:	Accu au li-ion (3.7V, 1200mAh)
Durée de charge:	env. 2.5 heures
Autonomie:	env. 6 – 8 heures (à un volume moyen)
Port de charge:	USB-C (DC 5V/1A)
Puissance de sortie:	5W
Réponse en fréquences:	20 Hz – 20kHz
Portée de la connexion Bluetooth:	max. 10m
Formats audio supportés:	MP3, WMA
Capacité max. des clés USB et des cartes micro-SD:	32 Go
Dimensions:	env. 12.5 × 6.8 × 4 cm
Poids:	env. 274 g

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.



**Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie
(applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens
disposant de systèmes de collecte sélective)**

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.