

Diffusore Bluetooth

Istruzioni per l'uso

Indicazioni importanti


Leggete con cura le istruzioni per l'uso prima di usare il diffusore per la prima volta. Conservate il manuale in un posto sicuro per consultazioni future. Se cedete il diffusore ad un'altra persona, aggiungete anche le istruzioni per l'uso.

- Qualora il diffusore venga usato per uno scopo diverso da quello previsto, venga incorrettamente adoperato o riparato da personale non qualificato, si declina ogni responsabilità nel caso di eventuali danni.
- Il diffusore Bluetooth non è un giocattolo da bambini. Conservatelo dunque al di fuori della portata dei bambini.
- Non esponete il diffusore a polvere e a temperature molto alte e basse.
- Non collocate il diffusore vicino ai radiatori e vicino ad altre fonti di calore.
- Non esponete il diffusore alla luce solare diretta.
- Non collocate il diffusore vicino al fuoco aperto (per esempio vicino ad una candela).
- Lasciate sempre abbastanza spazio libero attorno al diffusore.
- Non coprite mai il diffusore durante il funzionamento.
- Collocate il diffusore su una superficie piana e stabile.
- Evitate di far cadere il diffusore, e non esponetelo a forti urti.
- Non provate mai a smontare il diffusore e a ripararlo voi stessi. Per ogni problema di funzionamento, indirizzatevi soltanto ad un tecnico qualificato.
- Pulite il diffusore soltanto con un panno soffice e asciutto.
- Data l'odierna varietà dei materiali di rivestimento per mobili non è da escludere che, a contatto con il diffusore, si creino delle tracce sgradevoli. Il fabbricante non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni, macchie ecc. sulla superficie dei mobili.

Contenuto dell'imballaggio

- Diffusore Bluetooth BLT-80 GO
- Cavo di ricarica (USB C – USB A)

Descrizione degli elementi



1 Tasto +

- Premere lungamente: aumentare il volume
- Premere brevemente: saltare dei brani (in avanti)
- Premere due volte brevemente: attivare e disattivare la funzione TWS

2 Tasto -

- Premere lungamente: diminuire il volume
- Premere brevemente: saltare dei brani (indietro)

3 Tasto

- Premere lungamente: accendere e spegnere il diffusore
- Premere brevemente: lettura/pausa; telefonare
- Premere due volte brevemente: commutazione tra i modi d'operazione «Bluetooth», «Chiavetta USB» e «Scheda micro-SD»

4 Presa USB-C per il cavo di ricarica

5 Spia LED di ricarica e dello stato di funzionamento








6 Alloggiamento per schede micro-SD

7 Presa USB-A per chiavette USB

Caricare la batteria prima dell'uso

1. Il diffusore è alimentato da una batteria al litio-ion (3.7V/1200mAh).
2. Per caricare la batteria, collegate il diffusore tramite il cavo di ricarica fornito ad una fonte di alimentazione USB.
3. La spia LED al di sopra della presa di ricarica è illuminata in rosso durante il processo di carica. La spia LED si spegne quando la batteria è completamente carica.
4. Il processo di carica dura circa 2.5 ore. Quando la batteria è completamente carica, potete utilizzare il diffusore per un periodo di 6–8 ore circa.

Ascolto di musica senza filo tramite Bluetooth

1. Premete lungamente il tasto  per accendere il diffusore. La spia LED al di sopra della presa di carica lampeggia in blu e il diffusore è in modalità di accoppiamento.
2. Attivate la funzione Bluetooth sul vostro smartphone e cominciate la ricerca delle periferiche. Effettuate la connessione con «ITR BLT-80 GO».
3. Quando la connessione è eseguita con successo, si sente un segnale sonoro e la spia LED è costantemente illuminata in blu.
4. Avviate la riproduzione di musica sul vostro smartphone. Il suono fuoriesce dal diffusore. Durante la riproduzione di musica, la spia LED del diffusore lampeggia lentamente in blu.
5. Premete lungamente i tasti  e  per aumentare o diminuire il volume.
6. Premete brevemente i tasti  e  per saltare dei brani in avanti e indietro.
7. Premete il tasto  per interrompere temporaneamente la lettura e per continuarla.
8. Premete di nuovo lungamente il tasto  per spegnere il diffusore.
9. Al momento di riaccendere il diffusore, questo si riaccoppia automaticamente con l'ultimo smartphone collegato.


Nota:

Il diffusore si spegne automaticamente quando la connessione Bluetooth è interrotta per più di 10 minuti, per evitare di consumare inutilmente la batteria. Il diffusore si spegne anche quando la capacità della batteria non è più sufficiente.

Telefonare

Premete brevemente il tasto  per rispondere ad una chiamata e per terminare la conversazione.

Lettura di una chiavetta USB e di una scheda micro-SD

1. Potete collegare una chiavetta USB e una scheda micro-SD ai connettori sul retro del diffusore, e ascoltare la musica tramite il diffusore.
2. Le funzioni di lettura sono le stesse che in modalità Bluetooth.
3. Premete due volte brevemente il tasto  per commutare tra i modi d'operazione «Bluetooth», «Chiavetta USB» e «Scheda micro-SD».
4. L'apparecchio legge degli stick USB e delle schede micro-SD con una capacità massima di 32 Gb, e supporta dei file audio del formato MP3 e WMA.

TWS (True Wireless Stereo)

Potete accoppiare due BLT-80 GO e ascoltare la musica in stereo.

La funzione TWS è soltanto possibile quando il diffusore è in modalità Bluetooth.

1. Accendete entrambi i diffusori e accertatevi che nessuno di essi non sia accoppiato con un dispositivo audio compatibile con Bluetooth. Se entrambi i diffusori si trovano in modalità Bluetooth, si accoppiano automaticamente tra di loro. Se ciò non si verifica, premete due volte in successione rapida il tasto **+** per effettuare la connessione.
2. Stabilite la connessione con «ITR BLT-80 GO» sul vostro smartphone e cominciate la riproduzione di musica. Il suono fuoriesce adesso da entrambi i diffusori.
3. Potete terminare la connessione tra i diffusori premendo due volte brevemente il tasto **+**. Il suono fuoriesce adesso da un solo diffusore.

In caso di problemi di funzionamento

Consultate dapprima i punti seguenti quando il diffusore non funziona correttamente. Fate controllare il diffusore da un tecnico qualificato se il problema persiste.

1. Problema: la connessione Bluetooth non può essere eseguita.

Controllate se il diffusore è già accoppiato con un dispositivo audio compatibile con Bluetooth. Se ciò è il caso, terminate la connessione corrente e provate di nuovo. Se la connessione sempre non può essere eseguita, spegnete il diffusore e riaccendetelo quindi.

2. Problema: il diffusore si spegne all'improvviso.

Per risparmiare la batteria, il diffusore si spegne automaticamente se la connessione Bluetooth è interrotta per un periodo più lungo di 10 minuti. Il diffusore si spegne anche quando la capacità rimanente della batteria è troppo bassa.

3. Problema: la musica della chiavetta USB o della scheda micro-SD non può essere riprodotta.

L'apparecchio non trova i file audio, rispettivamente non può identificare il percorso dei file. Salvate i file audio nella directory principale del supporto dati.

Specifiche tecniche

Modello:	BLT-80 GO (BT03)/art. 13874991
Versione Bluetooth:	V 5.3
Alimentazione:	Batteria al litio-ion (3.7V, 1200mAh)
Tempo di carica:	ca. 2.5 ore
Autonomia:	ca. 6–8 ore (ad un volume medio)
Presa di carica:	USB-C (DC 5V/1A)
Potenza di uscita:	5W
Risposta in frequenza:	20 Hz–20kHz
Portata della connessione Bluetooth:	max. 10m
Formati audio supportati:	MP3, WMA
Capacità massima delle chiavette USB e delle schede micro-SD:	32 Gb
Dimensioni:	ca. 12.5 × 6.8 × 4 cm
Peso:	ca. 274 g

Con riserva di errori e di modifiche tecniche.



**Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita
(applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema
di raccolta differenziata)**

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.