

Cura e manutenzione

1. Conservate gli auricolari nella scatola di ricarica durante i periodi di non uso, e in un posto asciutto, fresco e pulito.
2. Pulite gli auricolari e la scatola con un panno in microfibra asciutto e pulito. Non usate né acqua né degli agenti pulenti.

Specifiche tecniche

Modello:	EP-175 TWS (A19F)/art. 1022481
Versione Bluetooth:	V5.0
Portata:	≥ 10m
Frequenza di trasmissione:	2.4 ~ 2.48 GHz
Profili supportati:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Risposta in frequenza:	20 Hz ~ 20 kHz
Batteria:	Litio-polimero Auricolari: 3.7V/40mAh Scatola di ricarica: 3.7V/470mAh
Tempo di carica:	Auricolari: ca. 1.5h Scatola di ricarica: ca. 2h
Autonomia:	ca. 4h
Tempo di stand-by:	ca. 120h
Tensione di carica:	DC 5V
Rapporto segnale/rumori:	≥ 80dB
Protezione dagli spruzzi d'acqua:	IPX5

Con riserva di errori e di modifiche tecniche.



**Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita
(applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema
di raccolta differenziata)**

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Intertronic

EP-175 TWS (art. 1022481)

Auricolari Bluetooth senza filo

Istruzioni per l'uso

Indicazioni importanti


Leggete con cura le istruzioni per l'uso prima di usare gli auricolari per la prima volta. Conservate il manuale in un posto sicuro per consultazioni future. Se cedete gli auricolari ad un'altra persona, aggiungete anche le istruzioni per l'uso.

- Qualora gli auricolari vengano usati per uno scopo diverso da quello previsto, vengano incorrettamente adoperati o riparati da personale non qualificato, si declina ogni responsabilità nel caso di eventuali danni.
- Tenete gli auricolari e la scatola di ricarica al di fuori della portata dei bambini. I bambini possono inghiottire gli auricolari e soffocare.
- Per evitare il rischio di lesioni alle orecchie, non regolate mai il volume su un livello troppo elevato.
- Non pulite gli auricolari mentre si trovano nella scatola di ricarica. Togliete dapprima gli auricolari dalla scatola e puliteli con un panno soffice e asciutto.
- Gli auricolari resistono al sudore e agli spruzzi d'acqua secondo IPX5. Non immergete però né gli auricolari, né la scatola di ricarica nell'acqua.
- Non esponete gli auricolari e la scatola di ricarica alla luce solare diretta. Non posizionate gli elementi vicino ai radiatori e vicino ad altre fonti di calore.
- Non esponete questo prodotto a temperature molto alte o molto basse.
- Evitate di far cadere gli auricolari e la scatola di ricarica, e non esponeteli a forti urti.
- Non provate mai a smontare gli auricolari e la scatola di ricarica e a modificarli di qualunque maniera. Per ogni problema di funzionamento o danno, indirizzatevi soltanto ad un tecnico qualificato.

Contenuto dell'imballaggio

- 2 auricolari
- 1 scatola di ricarica
- Cuscinetti in 3 dimensioni (S, M, L)
- Cavo di ricarica USB-C

Descrizione degli elementi



- 1 Spia LED di controllo dell'auricolare
- 2 Elemento di comando tattile
- 3 Contatto di carica
- 4 Cuscinetto
- 5 Spie LED di controllo della scatola di ricarica
- 6 Presa di ricarica (USB-C)

Caricare la batteria prima dell'uso

1. Prima di utilizzare gli auricolari per la prima volta, è necessario caricare le batterie completamente. Gli auricolari vengono caricati nella scatola di ricarica con il coperchio chiuso. La ricarica dura approssimativamente 1.5 ore. Quando le batterie sono completamente cariche, potete usare gli auricolari per un periodo di circa 4 ore.
2. Le spie LED degli auricolari sono illuminate in rosso durante la ricarica delle batterie. Le spie LED si spengono quando le batterie sono completamente cariche.
3. La batteria della scatola di ricarica è caricata tramite una fonte d'alimentazione USB con la tensione di uscita di DC 5V. Usate per ciò il cavo USB fornito. Il processo di carica dura approssimativamente 2 ore. La batteria è completamente carica quando le due spie LED sul lato anteriore della scatola sono costantemente illuminate in bianco.
4. Quando la batteria è completamente carica, potete caricare gli auricolari nella scatola 3–4 volte.

Note:

- Accertatevi sempre che gli auricolari siano correttamente inseriti nella scatola di ricarica. Altrimenti le batterie non vengono caricate.
- Non esponete gli auricolari e la scatola di ricarica all'estremo calore e al fuoco, poiché gli accumulatori potrebbero esplodere.

Accensione e spegnimento

1. Aprite il coperchio della scatola di ricarica e togliete gli auricolari. Gli auricolari si accendono automaticamente.
2. Al momento di rimettere gli auricolari nella scatola e di chiudere il coperchio, gli auricolari si spengono e la ricarica delle batterie inizia.
3. Potete anche accendere gli auricolari mantenendo premuto l'elemento di comando tattile per 2 secondi circa. Premete di nuovo lungamente sull'elemento di comando (circa 5 secondi) per spegnere gli auricolari.

Eseguire la connessione Bluetooth

1. Aprite il coperchio della scatola di ricarica e togliete gli auricolari. Gli auricolari si accendono automaticamente e si trovano in modalità di accoppiamento. Dopo alcuni secondi, gli auricolari si accoppiano tra loro e si sente l'annuncio «Pairing».
2. Attivate la funzione Bluetooth sul vostro smartphone e eseguite la connessione con «ITR EP-175 TWS». Si sente l'annuncio «Connected» quando la connessione è eseguita tra gli auricolari e lo smartphone.

Regolazione del volume

1. Premete tre volte in successione rapida sull'elemento di comando dell'auricolare sinistro per diminuire il volume.
2. Premete tre volte in successione rapida sull'elemento di comando dell'auricolare destro per aumentare il volume.

Ascoltare la musica

1. Premete brevemente sull'elemento di comando dell'auricolare destro o sinistro per cominciare la lettura e per interromperla.
2. Premete due volte in successione rapida sull'elemento di comando dell'auricolare sinistro per ritornare al brano precedente.
3. Premete due volte in successione rapida sull'elemento di comando dell'auricolare destro per passare al brano seguente.

Nota:

Se ascoltate la musica con un solo auricolare, non potete regolare il volume o passare al brano precedente o successivo.

Telefonare

1. Premete brevemente sull'elemento di comando di un qualsiasi auricolare per rispondere ad una chiamata.
2. Mentre telefonate, premete per 2 secondi sull'elemento di comando dell'auricolare destro o sinistro per terminare la conversazione.
3. Se qualcuno vi chiama sul vostro smartphone, premete per 2 secondi sull'elemento di comando dell'auricolare destro o sinistro per rifiutare la chiamata.

Attivare l'assistente vocale

Premete per 2 secondi sull'elemento di comando di un qualsiasi auricolare per attivare l'assistente vocale (Siri o Google Assistant).

Reinizializzazione

Procedete nella seguente maniera se gli auricolari non si accoppiano tra loro:

1. Cancellate «ITR EP-175 TWS» dalla lista dei dispositivi accoppiati sul vostro smartphone.
2. Rimettete gli auricolari nella scatola di ricarica. Premete per 5 secondi sull'elemento di comando dell'auricolare destro o sinistro, finché la spia LED lampeggia tre volte in rosso e bianco.
3. Togliete gli auricolari dalla scatola di ricarica. Gli auricolari si accoppiano adesso tra loro.

Spia LED di controllo

Le spie LED degli auricolari indicano lo stato corrente nella seguente maniera:

Stato	LED	Messaggio vocale
Accensione	La spia LED lampeggia una volta in bianco.	«Power On»
Spegnimento	La spia LED lampeggia una volta in rosso.	«Power Off»
Accoppiamento	Su uno degli auricolari, la spia LED lampeggia alternativamente in rosso e bianco. La spia LED dell'altro auricolare è spenta.	«Pairing»
Collegato	La spia LED è spenta.	«Connected»
Batteria scarica	La spia LED lampeggia due volte in rosso ad intervalli di 30 secondi.	«Battery Low»
La ricarica della batteria è in corso	La spia LED è illuminata in rosso.	–
La batteria dell'auricolare è completamente carica	La spia LED è spenta.	–
Reinizializzazione	La spia LED lampeggia tre volte velocemente in rosso e bianco.	–