


Firmware-Update

Damit deine Kamera und die Fernsteuerung stets kompatibel bleiben, solltest du nach jedem Kamera-Firmware-Update auch die Firmware der Fernsteuerung auf die neueste offizielle Version aktualisieren. Verbinde die Fernsteuerung mit der Insta360 App, um nach neuen Firmware-Updates zu suchen.

So aktualisierst du die Firmware:

Öffne die Insta360 App > Einstellungen > GPS-Fernsteuerung aktualisieren. Suche die Fernsteuerung und stelle eine Verbindung her.

Sobald die Verbindung hergestellt wurde, fordert dich die App zum Aktualisieren auf, falls eine neue Firmware-Version verfügbar ist. Befolge dann einfach die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Firmware der Fernsteuerung zu aktualisieren.



1. Öffne die Insta360 App und gehe auf Einstellungen > GPS-Fernsteuerung aktualisieren.
2. Suche die Fernsteuerung auf deinem Smartphone und stelle eine Verbindung her.
3. Aktualisiere die Fernsteuerung, falls ein Firmware-Update verfügbar ist.

4. Die App wird die neue Firmware dann automatisch herunterladen und auf die Fernsteuerung übertragen. Stelle dabei sicher, dass das Display des Smartphones eingeschaltet ist und verlasse die App nicht.

5. Sobald die Übertragung abgeschlossen ist, startet sich die Fernsteuerung automatisch neu. Sie schaltet sich dann automatisch ein und beginnt mit der Aktualisierung. Du kannst den Update-Fortschritt auf dem Display der Fernsteuerung nachverfolgen. Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, kannst du die Fernsteuerung ganz normal benutzen.

Lieferumfang

- 1x GPS-Vorschau-Fernsteuerung
- 1x Handgelenkriemen
- 1x Universalriemen
- 1x Ladekabel
- 4x Doppelseitige Einwegaufkleber

Technische Daten

Durchmesser des Handgelenkriemens	Durchmesser des Universalriemens
14 cm - 21 cm	2 cm - 3,5 cm
Betriebsumgebungstemperaturen	Ladeumgebungstemperaturen
-20 °C bis 40 °C	0 °C bis 40 °C
Wasserdichtigkeit	Akku
IP68 (bis zu 1,5 m für 30 Minuten)	950 mAh
Verbindung	Betriebsfrequenz
Bluetooth 5.0	2402 - 2480 MHz
Ausgangsleistung (E.I.R.P.)	
< 10 dBm	

Anleitung

Verbindung zur Kamera herstellen

1. Halte die Power-Taste gedrückt, um die Fernsteuerung einzuschalten.
2. Schalte die Kamera ein.
3. Klicke im Bluetooth-Fernsteuerungsinterface der Kamera auf "Insta360 GPS Preview Remote". Wenn auf dem Kameradisplay "Verbunden" angezeigt wird, wurde die Kamera erfolgreich gekoppelt.

Wichtig:

- Aktualisiere deine Kamera-Firmware auf die neueste offizielle Version.
- Behalte die offizielle Insta360 Website für künftige Kamera-Kompatibilitäten und Firmware-Updates im Blick.
- Sobald die Verbindung zur Fernsteuerung erstmalig hergestellt wurde, kann das Gerät die Kamera innerhalb der Reichweite ohne Koppeln aufwecken.

Verbinden und Verwenden mehrerer Kameras

Um eine Verbindung zu einer anderen Kamera herzustellen, wische auf dem Zifferblatt der Fernsteuerung von oben nach unten und rufe so das Verbindungs-Interface auf. Die Fernsteuerung ist hierdurch kopplungsbereit. Öffne die Bluetooth-Fernsteuerungsfunktion auf deiner Kamera und stelle eine Verbindung zur Fernsteuerung her. Wiederhole den Vorgang so oft, wie erforderlich.

Anmerkungen:

- Mit der Fernsteuerung kannst du bis zu 4 Kameras gleichzeitig steuern. Jede Kamera erkennt immer nur eine Fernsteuerung.
- Die Fernsteuerung zeigt nur die Anzahl der verbundenen Kameras und keine weiteren Kamerainformationen an.

Kamera aufwecken

Du kannst die Fernsteuerung verwenden, um deine Kamera aufzuwecken. Sobald die Verbindung zur Kamera erstmalig hergestellt wurde, wische auf dem Fernsteuerungs-Touchscreen nach unten, um das Verbindungs-Interface aufzurufen. Dir stehen jetzt zwei Möglichkeiten offen, die Kamera aufzuwecken:

1. Verbinden: Weckt die zuletzt verbundene Kamera auf. Die Kamera stellt nach dem Einschalten automatisch eine Verbindung zur Fernsteuerung her.
2. QuickCapture: Weckt die zuletzt verbundene Kamera auf. Die Kamera stellt automatisch eine Verbindung zur Fernsteuerung her und wechselt zu QuickCapture.

Anmerkungen:

- Du musst auf der Kamera "Bluetooth Wakeup" aktivieren, um diese Funktion nutzen zu können.
- Die Funktion muss vor dem Aufwecken auf der Kamera aktiviert sein, auch wenn die Fernsteuerung verbunden ist.
- Um QuickCapture nutzen zu können, musst du es vorher auf deiner Kamera aktivieren. Drücke die Aufnahmetaste der Fernsteuerung einmal, um zu QuickCapture zu wechseln. Halte die Aufnahmetaste gedrückt, um die Verbindung zur Kamera herzustellen.

Anmerkungen

1. Dieses Produkt enthält Magnete. Halte sie von Schrittmachern und anderen Geräten fern, um Störungen zu vermeiden.
2. Das Produkt sollte nur bei Temperaturen von -20 °C bis 40 °C verwendet werden.
3. Wenn das Produkt lange Zeit nicht benutzt wird (z. B. zwei Monate oder länger), kann sich der Akku entleeren. Bitte lade das Produkt vollständig auf und schalte es dann ein.
4. Lass die Fernsteuerung nicht fallen, baue sich nicht auseinander, quetsche sie nicht, stecke keine Fremdobjekte hinein und stelle keine schweren Gegenstände darauf, da sie sonst beschädigt werden kann.
5. Lass das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen oder Heizungen und nicht an heißen Orten wie im aufgeheizten Auto oder im direkten Sonnenlicht liegen.
6. Trockne das Produkt so bald wie möglich mit einem Tuch ab, nachdem es mit Wasser in Kontakt gekommen ist. Trage es nicht beim Schwimmen oder Tauchen.
7. Verwende keine flüssigen Reinigungsmittel für das Produkt. Wische die Ladekontakte der Fernsteuerung nicht mit flüssigen Reinigungsmitteln ab, da diese korrodieren und rosten könnten, was die Fernsteuerung beeinträchtigt. Reinige das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch.
8. Bringe einen trockenen Doppelseitigen Einwegaufkleber an der Rückseite der Fernsteuerung an und befestige sie für zusätzliche Sicherheit am Universalgurt oder Handgelenkriemen, bevor du das Produkt im Wasser benutzt.