

Auricolari Bluetooth senza filo

Istruzioni per l'uso

Indicazioni importanti

Leggete con cura le istruzioni per l'uso prima di usare gli auricolari per la prima volta. Conservate il manuale in un posto sicuro per consultazioni future. Se cedete gli auricolari ad un'altra persona, aggiungete anche le istruzioni per l'uso.

- Tenete gli auricolari e la scatola di ricarica al di fuori della portata dei bambini. I bambini possono inghiottire gli auricolari e soffocare.
- Per evitare il rischio di lesioni alle orecchie, non regolate mai il volume su un livello troppo elevato.
- Non utilizzate gli auricolari quando guidate una macchina né durante gli spostamenti a piedi, in bicicletta o con un altro mezzo di trasporto. I rumori dell'ambiente devono sempre essere udibili.
- Non pulite gli auricolari mentre si trovano nella scatola di ricarica. Togliete dapprima gli auricolari dalla scatola e puliteli con un panno soffice e asciutto. Non pulite gli auricolari con solventi e con pulitori liquidi.
- Non utilizzate gli auricolari durante un temporale. Gli auricolari probabilmente non funzionano correttamente, e c'è il rischio di una scossa elettrica.
- Questo prodotto contiene delle batterie. Non esponete gli auricolari e la scatola di ricarica alla luce solare diretta e al fuoco, poiché le batterie potrebbero esplodere.
- Caricate la scatola di ricarica soltanto con il cavo USB fornito. La scatola può essere danneggiata se utilizzate un cavo di ricarica diverso.
- Gli auricolari resistono agli spruzzi d'acqua secondo IPX4. Non immergete però né gli auricolari, né la scatola di ricarica nell'acqua.
- Proteggete gli auricolari dalla polvere e dalle temperature molto alte e basse.
- Evitate di far cadere gli auricolari, e non esponeteli a forti urti.
- Non provate mai a smontare gli auricolari e a ripararli voi stessi. Per ogni problema di funzionamento, indirizzatevi soltanto ad un tecnico qualificato.

Contenuto dell'imballaggio

- 2 auricolari senza filo
- 1 scatola di ricarica
- 1 paio di cuscinetti in ogni taglia S, M e L (un paio è già montato)
- 1 cavo di ricarica USB-C – USB-A

Caricare gli auricolari e la scatola di ricarica

Scatola di ricarica:

1. Collegate la scatola di ricarica con il cavo USB fornito al computer o ad un caricatore rete USB.
2. Quando il processo di carica è in corso, la spia LED all'interno sul bordo anteriore della scatola di ricarica è illuminata di color arancione. La spia LED è illuminata in bianco quando la batteria è completamente carica.
3. Il processo di carica dura circa 2 ore. Quando la batteria è completamente carica, potete caricare gli auricolari nella scatola 3 volte.

Auricolari:

1. Si sente un segnale sonoro quando la capacità degli auricolari diminuisce.
2. Per caricare le batterie, inserite gli auricolari nella scatola di ricarica e chiudete il coperchio.
3. La spia LED degli auricolari è costantemente illuminata in bianco durante la carica della batteria. La spia LED si spegne quando la batteria è completamente carica.
4. Il processo di carica dura circa 1.5 ore. Quando la batteria è completamente carica, potete usare gli auricolari per un periodo di circa 6 ore.

Accendere gli auricolari e accoppiarli con uno smartphone

1. Gli auricolari si accendono automaticamente al momento di aprire la scatola di ricarica. Gli auricolari sono in modalità pairing e la spia LED di uno di essi lampeggia in bianco. La spia LED dell'altro auricolare è spenta.
2. Attivate la funzione Bluetooth sul vostro smartphone e eseguite la connessione con «ITR EP-500 TWS». La spia LED lampeggiante si spegne quando la connessione è eseguita con successo.

La modalità pairing dura soltanto 180 secondi. Se la connessione non è eseguita in questo periodo, la modalità pairing è interrotta e dovete ricominciare.

Note:

- Dovete effettuare la connessione Bluetooth soltanto una volta. La prossima volta gli auricolari si accoppiano automaticamente con l'ultimo smartphone collegato.
- La connessione Bluetooth è interrotta quando la portata massima di 10 metri è sorpassata. La connessione è ripristinata automaticamente se gli auricolari rientrano nella zona di portata in un periodo di 3 minuti.

Spegnere gli auricolari

Gli auricolari si spengono al momento di rimetterli nella scatola di ricarica e di chiudere il coperchio.

Ascoltare la musica

1. Toccate due volte il tasto multifunzione dell'auricolare destro o sinistro per interrompere la lettura e per continuarla.
2. Mantenete premuto per un secondo il tasto multifunzione dell'auricolare sinistro per passare al brano precedente.
3. Mantenete premuto per un secondo il tasto multifunzione dell'auricolare destro per passare al brano seguente.

Note:

- Se ascoltate a musica con un solo auricolare, premete per un secondo il tasto multifunzione di questo auricolare.
- Non potete regolare il volume sugli auricolari.

Telefonare

1. Toccate due volte il tasto multifunzione dell'auricolare destro o sinistro per rispondere ad una chiamata.
2. Toccate di nuovo due volte il tasto multifunzione dell'auricolare destro o sinistro per terminare la conversazione.
3. Premete lungamente il tasto multifunzione dell'auricolare destro o sinistro per rifiutare la chiamata.

Attivare l'assistente vocale

1. Se utilizzate entrambi gli auricolari, toccate tre volte il tasto multifunzione dell'auricolare sinistro per attivare l'assistente vocale.
2. Se utilizzate un solo auricolare, toccate tre volte il tasto multifunzione di questo auricolare.

Uso di un solo auricolare

1. Se desiderate usare un solo auricolare, togliete semplicemente l'auricolare destro o quello sinistro dalla scatola di ricarica. L'auricolare si accoppia automaticamente con l'ultimo smartphone collegato.
2. Durante l'ascolto di musica potete cambiare a piacimento tra l'auricolare destro e quello sinistro, oppure potete utilizzare entrambi gli auricolari.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica

Se la connessione tra gli auricolari e lo smartphone non può essere eseguita, potete rimettere gli auricolari allo stato iniziale procedendo nella seguente maniera:

1. Inserite entrambi gli auricolari nella scatola di ricarica e chiudete il coperchio.
2. Aprite il coperchio entro 3 minuti.
3. Mantenete premuto il tasto RESET sul lato inferiore della scatola di ricarica per 5 secondi, finché la spia LED della scatola lampeggia cinque volte rapidamente in bianco.
4. Gli auricolari si trovano di nuovo in modalità pairing e possono essere accoppiati con il vostro smartphone.

Specifiche tecniche

Modello:	EP-500 TWS (TW969) / art. 13876105
Versione Bluetooth:	V5.3
Portata:	10 m
Batteria:	Auricolari: 40 mAh Scatola di ricarica: 300 mAh
Tempo di carica:	Auricolari: ca. 1.5 ore Scatola di ricarica: ca. 2 ore
Autonomia:	ca. 6 ore Quando la batteria della scatola di ricarica è completamente carica, potete caricare gli auricolari nella scatola 3 volte.
Membrana:	8 mm Ø
Risposta in frequenza:	20 Hz–20 kHz
Porta di ricarica:	USB-C
Standard IP:	IPX4
Dimensioni:	Auricolari: 2.7 × 2 × 1.5 cm Scatola di ricarica: 5 × 5 × 3 cm
Peso:	Auricolari: 4 g Scatola di ricarica: 30 g

Con riserva di errori e di modifiche tecniche.



**Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita
(applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)**

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.