

SONOS

MOVE 2

Copy and
Info Deck



Product name	Move 2
Tagline	Dancez. Bougez. Recommencez.
Subhead	La puissance du son Sonos à emporter partout. Découvrez le Sonos Move 2.
Description (short)	Un son stéréo à couper le souffle qui vous suit d'une pièce à l'autre, et même à l'extérieur.
Description (mid)	Avec ses améliorations techniques et esthétiques, le Sonos Move 2 est une puissante enceinte nomade qui vous offre un son stéréo à couper le souffle partout où vous allez.
Description (long)	Profitez d'une expérience d'écoute incomparable avec le Sonos Move 2. Avec ses améliorations techniques et esthétiques, cette puissante enceinte nomade vous offre un son stéréo à couper le souffle partout où vous allez. Profitez d'une autonomie de lecture en continu pouvant aller jusqu'à 24 heures. Classée IP56, cette enceinte est à la fois résistante à la poussière et à l'eau, ce qui la rend parfaite pour une utilisation en extérieur.
Retail bullets (short)	<ul style="list-style-type: none">• Un son stéréo puissant avec des aigus cristallins et des basses profondes et dynamiques• Il se calibre automatiquement en fonction de son environnement grâce à la technologie Trueplay™ automatique• L'autonomie permet une lecture en continu pouvant aller jusqu'à 24 heures¹• Chargement sans fil facile et rapide grâce au socle de charge inclus• Ultra robuste, résistant à l'eau (IP56) et prêt pour une utilisation en extérieur• Poignée discrète intégrée pour un transport facile et un design épuré• Diffusez tous vos contenus préférés en Wi-Fi, en Bluetooth et par l'entrée Jack²• Contrôlez votre système avec l'application Sonos, l'Apple AirPlay 2 et Spotify Connect• Gardez les mains libres avec Sonos Voice Control et Amazon Alexa³• Conçu de manière durable avec des plastiques recyclés et une batterie remplaçable⁴

Fine Print (retail bullets short)

- ¹ Estimation pour une lecture en continu à volume 20, avec une connexion Wi-Fi et l'assistant vocal activé. L'autonomie de la batterie dépend de la connexion, des paramètres, de l'environnement et d'autres facteurs.
- ² L'enceinte doit être configurée en Wi-Fi avec l'application Sonos avant de pouvoir diffuser des contenus audio. L'utilisation de l'entrée Jack nécessite un câble auxiliaire et l'adaptateur d'entrée Jack Sonos (vendus séparément).
- ³ La disponibilité des services vocaux varie selon le pays et la langue.
- ⁴ Batterie de remplacement vendue séparément.

Proof points/features**Un son stéréo puissant**

La nouvelle architecture acoustique accueille désormais deux tweeters au lieu d'un, ce qui permet d'obtenir une scène sonore stéréo d'une plus grande fidélité. Avec des voix cristallines et les détails de chaque instrument répartis entre les canaux gauche et droit, vous ressentirez toute la puissance émotionnelle de la musique."

Un spectre sonore encore plus large

Placé dans un boîtier hermétique, calibré avec précision et bénéficiant d'un contrôle par traitement numérique du signal avancé, le woofer produit des basses profondes, dynamiques et nettes. „

Il s'adapte à son environnement

Grâce au calibrage Trueplay automatique, le Sonos Move 2 optimise le son en permanence par rapport à son environnement. Ainsi, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez ou ce que vous diffusez, vous profitez d'une expérience d'écoute tout simplement extraordinaire.

Une autonomie plus que doublée

Écoutez deux fois plus longtemps qu'avec le modèle de la génération précédente. Les améliorations acoustiques se complètent pour un meilleur rendement énergétique, vous offrant jusqu'à 24 heures de lecture avec une seule charge¹.

Ultra-résistant à la poussière et à l'eau

Les matériaux absorbant les chocs le protègent contre les chutes accidentelles, et la norme IP56 garantit que les liquides, les éclaboussures, la pluie, la saleté et la poussière n'entravent pas votre expérience d'écoute.

Une enceinte, des possibilités d'écoute infinies

Que vous souhaitiez diffuser un podcast dans la cuisine, écouter la radio près de la piscine ou de la musique au parc ou à la plage, le Sonos Move 2 est l'enceinte idéale. Profitez également d'un son multiroom en l'associant à d'autres enceintes Sonos dans votre maison.

Encore plus simple à emporter avec vous

Grâce à la poignée intégrée du Sonos Move 2, transportez votre musique partout où vous allez. Pour recharger la batterie, placez le Sonos Move 2 sur son socle de charge sans fil. Il possède désormais un câble d'alimentation détachable et un adaptateur plus compact. Chargez-le où que vous soyez avec n'importe quel adaptateur d'alimentation USB-PD.

Lancer vos titres préférés d'un simple geste ou avec votre voix

Diffusez de la musique en Wi-Fi comme en Bluetooth. Contrôlez le son avec l'application Sonos, votre voix et les nouvelles commandes tactiles intuitives. Vous pouvez également connecter une platine vinyle ou un autre appareil à l'aide d'un câble auxiliaire et de l'adaptateur d'entrée Jack Sonos².

Un impact environnemental réduit

Le Sonos Move 2 a réduit sa consommation d'énergie en mode veille de plus de 30% par rapport à son prédécesseur. Il est conçu à partir de plastiques recyclés et est doté d'une batterie amovible et remplaçable, pour que vous puissiez en profiter encore plus longtemps³.

Le contrôle vocal intégré

Profitez du contrôle mains libres et d'une confidentialité inégalée avec Sonos Voice Control, en Wi-Fi comme en Bluetooth. Demandez simplement de passer un titre, d'augmenter le volume, de vérifier votre batterie, et bien plus encore. Demandez à Amazon Alexa de contrôler vos appareils connectés, de gérer votre agenda, et plus encore⁴.

Fine Print (proof points)

- ¹ Estimation pour une lecture en continu à volume 20, avec l'assistant vocal activé et une connexion Wi-Fi. L'autonomie de la batterie dépend de la connexion, des paramètres, de l'environnement et d'autres facteurs.
- ² L'enceinte doit être configurée en Wi-Fi avec l'application Sonos avant de pouvoir diffuser des contenus audio. L'utilisation de l'entrée Jack nécessite un câble auxiliaire et l'adaptateur d'entrée Jack Sonos (vendus séparément). L'entrée auxiliaire USB-C n'est pas destinée à la TV.
- ³ Batterie de remplacement vendue séparément.
- ⁴ La disponibilité des services vocaux varie selon le pays et la langue. Sonos Voice Control ne peut pas lancer la lecture via Bluetooth. La disponibilité d'Amazon Alexa varie selon le pays et la langue. Un compte Amazon est nécessaire. Les appareils intelligents compatibles ont besoin d'une connexion Internet. Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter l'activation des Skills d'Alexa.