

## Bluetooth-Lautsprecher

### Bedienungsanleitung

#### Wichtige Hinweise


Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme des Lautsprechers genau durch. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie den Lautsprecher an eine andere Person weitergeben, denken Sie daran, auch die Gebrauchsanleitung beizulegen.

- Wird dieses Produkt zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Der Bluetooth-Lautsprecher ist kein Kinderspielzeug. Stellen Sie den Lautsprecher ausser Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie den Lautsprecher nicht an extrem heissen, kalten oder staubigen Orten.
- Stellen Sie den Lautsprecher nicht in die Nähe der Heizkörper und anderer Wärmequellen.
- Setzen Sie den Lautsprecher nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Stellen Sie den Lautsprecher nicht in die Nähe von offenen Flammen (z. B. Kerzen).
- Lassen Sie immer genügend Freiraum rings um den Lautsprecher.
- Decken Sie den Lautsprecher während des Betriebs nicht ab.
- Stellen Sie den Lautsprecher auf einer ebenen, stabilen Unterlage auf.
- Der Lautsprecher darf nicht fallen gelassen und keinen harten Schlägen ausgesetzt werden.
- Der Lautsprecher ist gegen das Eindringen von Wasser geschützt gemäss IPX6. Damit dies der Fall ist, muss jedoch die Gummiabdeckung über den Anschlüssen immer richtig geschlossen sein.
- Versuchen Sie nicht, den Lautsprecher auseinanderzunehmen und selbst zu reparieren. Wenden Sie sich bei Funktionsstörungen nur an qualifiziertes Fachpersonal.
- Reinigen Sie den Lautsprecher nur mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Angesichts der Vielfalt an Oberflächenmaterialien von Möbeln ist nicht ausgeschlossen, dass diese durch Kontakt mit dem Lautsprecher unliebsame Spuren erhalten. Der Hersteller kann nicht für Schäden und Rückstände an Möbeln u. ä. haftbar gemacht werden.

#### Lieferumfang

- Bluetooth-Lautsprecher SOUND PULSE BLT BLUE
- Ladekabel (USB C – USB A)
- Audiokabel (2 x 3.5 mm Klinke)

#### Teilebezeichnung



- 1 **Farbiges LED-Licht**
- 2 **LED-Betriebsanzeige**
- 3 **LED-Ladeanzeige**
- 4 **Ein-/Ausschaltung des Lautsprechers**
- 5 **Spatial Sound und LED-Licht ein/aus**
- 6 **AUX-Eingang (3.5 mm Klinke)**
- 7 **Ladeanschluss (USB-C)**
- 8 **Lautstärkeregelung** **Wechsel zum nächsten Titel**
- 9 **Wiedergabe/Pause** **Die Bluetooth-Verbindung beenden**  
**Telefonieren**
- 10 **Lautstärkeregelung** **Wechsel zum vorherigen Titel**

#### Akkuaufladung vor dem Gebrauch

1. Der Lautsprecher wird durch einen eingebauten Lithium-Ion-Akku (7.4 V, 2500 mAh) betrieben.
2. Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus das mitgelieferte USB-Ladekabel. Schliessen Sie den USB-C-Stecker an den USB-C-Anschluss, der sich unter der Gummiabdeckung auf der Rückseite des Lautsprechers befindet. Schliessen Sie den USB-A-Stecker an eine USB-Stromversorgung mit der Ausgangsspannung von DC 5 V (max. 2 A) an.
3. Die Ladekontroll-LED blinkt während der Akkuaufladung rot. Die LED leuchtet grün, wenn der Akku vollständig geladen ist.
4. Der Ladevorgang dauert ungefähr 3 Stunden. Der Lautsprecher kann mit vollständig geladenem Akku 8.5–9 Stunden bei mittlerer Lautstärke betrieben werden.

Wichtig: Wenn Sie den Lautsprecher längere Zeit nicht verwenden, laden Sie den Akku regelmässig, um eine Tiefentladung zu vermeiden.

#### Ein-/Ausschaltung des Lautsprechers

1. Halten Sie die Taste 2 Sekunden gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten. Sie hören die Ansage «Power On» und das LED-Licht auf der Unter- und Oberseite des Lautsprechers schaltet sich ein. Die Farbe des Lichts wechselt automatisch.
2. Halten Sie die Taste wieder zwei Sekunden gedrückt, um dem Lautsprecher auszuschalten. Sie hören die Ansage «Power Off» und das LED-Licht erlischt.

#### Automatische Abschaltung

Um unnötigen Akkuverbrauch zu vermeiden, schaltet sich der Lautsprecher automatisch aus, wenn länger als 10 Minuten keine Taste gedrückt wird und keine Musik ertönt.

Drücken Sie zum Wiedereinschalten des Lautsprechers lang auf die Taste .

#### Kabellose Musikwiedergabe durch Bluetooth

##### Die Bluetooth-Verbindung herstellen

1. Der Lautsprecher stellt sich beim Einschalten automatisch auf den Bluetooth-Modus ein. Sie hören die Ansage «Bluetooth Mode» und die LED (2) blinkt schnell in Blau.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone und starten Sie die Gerätesuche. Stellen Sie die Verbindung mit «ITR SOUND PULSE BLT BLUE» her. Sie hören die Ansage «Device paired», wenn die Verbindung hergestellt wurde, und die LED (2) blinkt langsam in Blau.
3. Starten Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem Smartphone. Der Ton wird durch den Lautsprecher wiedergegeben.
4. Die Reichweite der Bluetooth-Verbindung beträgt maximal 10 Meter. Die Verbindung kann durch Hindernisse zwischen dem Lautsprecher und dem Smartphone beeinträchtigt werden.
5. Die Bluetooth-Verbindung muss nur einmal hergestellt werden. Wenn Sie den Lautsprecher das nächste Mal einschalten, verbindet er sich automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Smartphone.
6. Halten Sie die Taste gedrückt, um die aktuelle Bluetooth-Verbindung zu beenden. Sie hören die Ansage «Device disconnected» und der Lautsprecher befindet sich wieder im Pairing-Modus.

##### Musikwiedergabe

1. Drücken Sie lang auf die Tasten und , um einzelne Titel vorwärts oder rückwärts zu überspringen.
2. Drücken Sie mehrmals kurz auf die Tasten und , um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
3. Drücken Sie kurz auf die Taste , um die Musikwiedergabe zeitweilig zu unterbrechen und fortzusetzen.

## Telefonieren

1. Drücken Sie die Taste , um einen Anruf anzunehmen und um das Gespräch zu beenden.
2. Drücken Sie lang auf die Taste , um einen Anruf abzulehnen.
3. Drücken Sie zweimal die Taste , um die zuletzt gewählte Nummer zu wiederholen.

Hinweise: Die Telefonfunktionen sind vom Smartphone abhängig und werden möglicherweise nicht von jedem Modell unterstützt.

Im TWS-Modus können die Telefon-Funktionen nur am Master-Lautsprecher ausgeführt werden.

## TWS (True Wireless Stereo)

Sie können zwei SOUND PULSE BLT BLUE miteinander verbinden und die Musik in Stereo anhören.

1. Schalten Sie die beiden Lautsprecher ein und vergewissern Sie sich, dass keiner bereits mit einem Smartphone verbunden ist.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten  und  an einem der Lautsprecher. Die Lautsprecher verbinden sich miteinander und Sie hören die Ansage «TWS paired».
3. An einem der Lautsprecher blinkt die LED (2) schnell. Dies ist der linke Kanal und der Master-Lautsprecher. Am anderen Lautsprecher leuchtet die LED (2) konstant (dies ist der rechte Kanal).
4. Stellen Sie auf Ihrem Smartphone die Verbindung mit «ITR SOUND PULSE BLT BLUE» her. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, blinkt die LED (2) des linken Lautsprechers langsam in Blau.
5. Starten Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem Smartphone. Der Ton dringt nun aus beiden Lautsprechern.
6. Drücken Sie lang auf die Taste  oder  an einem der Lautsprecher, um einzelne Titel vorwärts oder rückwärts zu überspringen.
7. Drücken Sie kurz auf die Taste  oder  an einem der Lautsprecher, um die Lautstärke einzustellen.
8. Die TWS-Funktion kann auch im AUX-Modus verwendet werden. Schliessen Sie, nachdem die Lautsprecher miteinander verbunden wurden, das Audiogerät an den Master-Lautsprecher an. Im AUX-Modus können die Tasten  und  nur zur Lautstärkeregelung verwendet werden.
9. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten  und  an einem der Lautsprecher, um die Verbindung zwischen den Lautsprechern zu beenden. Drücken Sie lang auf die Tasten  und , um den Pairing-Speicher zu löschen.

## Wiedergabe von externen Audiogeräten durch den AUX-Eingang

1. Schliessen Sie Ihr Audiogerät (z. B. einen MP3-Player) an den AUX-Eingang des Lautsprechers. Verwenden Sie hierzu das mitgelieferte Audio-Verbindungskabel mit 3,5-mm-Klinkenstecker. Der Lautsprecher schaltet automatisch in den AUX-Modus um.
2. Starten Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem Audiogerät.

3. Die Wiedergabefunktionen werden am Audiogerät ausgeführt. Mit den Tasten  und  des Lautsprechers kann nur die Lautstärke eingestellt werden.
4. Drücken Sie die Taste  zur Stummschaltung und Wiederherstellung des Tons.
5. Beim Ausziehen des Audiokabels schaltet der Lautsprecher wieder in den Bluetooth-Modus um.

## Spatial-Sound-Unterstützung

Mit der Taste  können Sie die Spatial-Sound-Funktion ein- und ausschalten.

Die Funktion ermöglicht einen dreidimensionalen Ton bei Videos, die Spatial Audio unterstützen.

## LED-Lichteffekte

1. Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, leuchtet auf der Ober- und Unterseite des Lautsprechers ein farbiges LED-Licht. Die Farbe des Lichts wechselt automatisch.
2. Das Licht kann aus- und wieder eingeschaltet werden, indem Sie lang auf die Taste  drücken.

## Technische Daten

Modell:	SOUND PULSE BLT BLUE (B2) / Art. 13876104
Bluetooth-Version:	V5.3
Stromversorgung:	Li-Ion-Akku (7,4V, 2500mAh)
Ladezeit:	ca. 3 Stunden
Betriebszeit:	ca. 8,5–9 Stunden (bei mittlerem Lautstärkeniveau)
Ausgangsleistung:	40W
Bluetooth-Reichweite:	ca. 10m (in offenem Gelände)
IP-Standard:	IPX6
Abmessungen:	ca. 22 cm Höhe, 8,5 cm Ø
Gewicht:	ca. 960 g

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



**Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte).**

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.