

Webcam USB

Istruzioni per l'uso

Indicazioni importanti


Leggete attentamente le istruzioni per l'uso prima di usare questo prodotto per la prima volta. Conservate il manuale in un posto sicuro per consultazioni future. Se cedete la webcam ad un'altra persona, aggiungete anche le istruzioni per l'uso.

- Qualora questo prodotto venga usato per uno scopo diverso da quello previsto, venga incorrettamente adoperato o riparato da personale non qualificato, si declina ogni responsabilità nel caso di eventuali danni.
- La webcam non è un giocattolo da bambini. Collocatela dunque sempre al di fuori della portata dei bambini.
- Utilizzate la webcam soltanto in un ambiente interno asciutto. Non esponetela mai a pioggia e umidità.
- Non esponete la webcam a polvere e a temperature molto alte o basse.
- Non esponetela neanche alla luce solare diretta.
- Non toccate l'obiettivo della webcam con le dita, e mai con oggetti duri e appuntiti. Pulite l'obiettivo soltanto con un panno soffice e pulito.
- Non fate cadere la webcam, e non esponetela a forti urti.
- Disponete il cavo USB in modo che non venga schiacciato e non venga danneggiato da spigoli affilati.
- Al momento di collegare e di staccare il cavo, afferrate sempre la spina e non tirate il cavo stesso.
- Non adoperate la webcam quando non funziona correttamente, se è caduta o se è stata danneggiata di un'altra maniera.
- Non provate mai a smontare il dispositivo e a ripararlo voi stessi. Per ogni problema di funzionamento, indirizzatevi soltanto ad un tecnico qualificato.
- Per le videoconferenze, oltre alla webcam avete bisogno di una scheda audio, di un microfono e di una connessione a Internet.


Installazione

1. Potete attaccare la webcam al monitor e posizionarla sulla scrivania.


Montaggio sul monitor:



Posizionamento sulla scrivania:



2. Collegate la webcam ad una porta USB non occupata del computer. Aspettate circa un minuto. La webcam viene riconosciuta e installata automaticamente.



3. Per poter tenere una videoconferenza, è necessario installare un'applicazione come Skype, Zoom ecc. sul vostro computer. Avete anche bisogno di un computer con altoparlanti o di un headset.

Specifiche tecniche

Modello:	W8 (art. 13931887)
Risoluzione video:	Full HD 1080P (1920 × 1080 pixel)
Lunghezza focale:	12–15 cm all'infinito
Profondità di colore:	24 Bit
Rapporto segnale/rumore:	> 48 dB
Gamma dinamica:	> 72 dB
Sensore:	Sensore CMOS
Funzioni immagine:	Compressione dell'immagine incorporata, regolazione automatica della luminosità, bilanciamento automatico del colore, messa a fuoco manuale
Interfaccia:	USB-A
Lunghezza del cavo:	ca. 1.4 m
Tensione in ingresso:	DC5 V
Installazione:	Plug & Play

Sistema richiesto

- PC o MAC con porta USB
- Processore Pentium 200 MHz o superiore
- Almeno 200 MB di spazio sul disco rigido
- Almeno 32 MB di RAM
- Scheda VGA con supporto Direct X
- Sistema operativo Windows 10, Windows 11, Mac OS

Con riserva di errori e di modifiche tecniche.



Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.