

**Intertronic**

SOUND PULSE BLT BLUE (art. 13876104)

## Diffusore Bluetooth

### Istruzioni per l'uso

#### Indicazioni importanti


Leggete con cura le istruzioni per l'uso prima di usare il diffusore per la prima volta. Conservate il manuale in un posto sicuro per consultazioni future. Se cedete il diffusore ad un'altra persona, aggiungete anche le istruzioni per l'uso.

- Qualora il diffusore venga usato per uno scopo diverso da quello previsto, venga incorrettamente adoperato o riparato da personale non qualificato, si declina ogni responsabilità nel caso di eventuali danni.
- Il diffusore non è un giocattolo da bambini. Collocatelo dunque al di fuori della portata dei bambini.
- Non esponete il diffusore a polvere e a temperature molto alte o basse.
- Non collocate il diffusore vicino ai radiatori e vicino ad altre fonti di calore.
- Non esponete il diffusore alla luce solare diretta.
- Non collocate il diffusore vicino al fuoco aperto (per esempio vicino ad una candela).
- Lasciate sempre abbastanza spazio libero attorno al diffusore.
- Non coprite mai il diffusore durante il funzionamento.
- Collocate il diffusore su una superficie piana e stabile.
- Evitate di far cadere il diffusore, e non esponetelo a forti urti.
- Il diffusore è protetto contro l'infiltrazione d'acqua secondo IPX6. Affinché questo sia il caso, la copertura che protegge le prese di collegamento deve essere chiusa correttamente.
- Non provate mai a smontare il diffusore e a ripararlo voi stessi. Per ogni problema di funzionamento, indirizzatevi soltanto ad un tecnico qualificato.
- Pulite il diffusore soltanto con un panno soffice e asciutto.
- Data l'odierna varietà dei materiali di rivestimento per mobili non è da escludere che, a contatto con il diffusore, si creino delle tracce sgradevoli. Il fabbricante non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni, macchie ecc. sulla superficie dei mobili.

#### Contenuto dell'imballaggio

- Diffusore Bluetooth SOUND PULSE BLT BLUE
- Cavo di ricarica (USB C – USB A)
- Cavo audio (2 × jack 3.5 mm)

### Descrizione degli elementi



- 1 **Luce LED di colore**
- 2 **Spia LED di funzionamento**
- 3 **Spia LED di ricarica**
- 4 **Tasto per accendere e spegnere il diffusore**
- 5 **Audio spaziale e luce LED on/off**
- 6 **Ingresso AUX (jack 3.5 mm)**
- 7 **Presa di ricarica (USB-C)**
- 8 **Regolazione del volume +  
Passaggio al brano seguente**
- 9 **Letture/pausa   
Terminare la connessione Bluetooth  
Telefonare**
- 10 **Regolazione del volume –  
Ritorno al brano precedente**

### Caricare la batteria prima dell'uso

1. Il diffusore è alimentato da una batteria al litio-ion integrata (7.4V, 2500mAh).
2. Usate il cavo USB fornito per caricare la batteria. Collegate la spina USB-C alla presa USB-C che si trova sotto la copertura di gomma sul retro del diffusore. Collegate la spina USB-A ad una fonte di alimentazione USB con la tensione d'uscita DC 5V (2A max.).
3. La spia LED di ricarica lampeggia in rosso durante la ricarica della batteria. La spia LED è illuminata in verde quando la batteria è completamente carica.
4. Il processo di carica dura approssimativamente 3 ore. Quando la batteria è completamente carica, potete ascoltare la musica con il diffusore per un periodo di 8.5–9 ore a un volume medio.

Importante: Se non utilizzate il diffusore per lungo tempo, è necessario caricare regolarmente la batteria per evitare il rischio di una scarica profonda.

### Accendere e spegnere il diffusore

1. Mantenete premuto il tasto  2 secondi per accendere il diffusore. Si sente l'annuncio «Power On» e una luce LED di colore si accende sul lato inferiore e superiore del diffusore. Il colore della luce cambia automaticamente.
2. Premete di nuovo il tasto  per due secondi per spegnere il diffusore. Si sente l'annuncio «Power Off» e la luce LED si spegne.

### Spegnimento automatico

Per evitare di consumare inutilmente la batteria, il diffusore si spegne automaticamente se non premete un tasto, e se non si sente la musica per un periodo più lungo di 10 minuti.

Premete lungamente il tasto  per riaccendere il diffusore.

### Ascolto senza filo tramite Bluetooth

#### Eeguire la connessione Bluetooth

1. Al momento di accendere il diffusore, questo si regola automaticamente sulla modalità Bluetooth. Si sente l'annuncio «Bluetooth Mode» e la spia LED (2) lampeggia rapidamente in blu.
2. Attivate la funzione Bluetooth sul vostro smartphone e cominciate la ricerca delle periferiche. Effettuate la connessione con «ITR SOUND PULSE BLT BLUE». Si sente l'annuncio «Device paired» quando la connessione è eseguita, e la spia LED (2) lampeggia lentamente in blu.
3. Cominciate la riproduzione di musica sul vostro smartphone. Il suono fuoriesce adesso dal diffusore.
4. La portata della connessione Bluetooth è di 10 metri al massimo. La connessione può essere influenzata da ostacoli che si trovano tra il diffusore e lo smartphone.
5. L'accoppiamento deve essere effettuato soltanto una volta. Quando accendete il diffusore la prossima volta, esso si collega automaticamente all'ultimo smartphone accoppiato.
6. Mantenete premuto il tasto  per terminare la connessione Bluetooth corrente. Si sente l'annuncio «Device disconnected» e il diffusore è di nuovo in modalità di accoppiamento.

#### Letture di musica

1. Premete lungamente i tasti  e  per saltare dei brani in avanti o indietro.
2. Premete più volte brevemente i tasti  und  per aumentare o diminuire il volume.
3. Premete brevemente il tasto  per interrompere temporaneamente la riproduzione di musica e per continuarla.

## Telefonare

1. Premete il tasto  per rispondere ad una chiamata e per terminare la conversazione.
2. Premete lungamente il tasto  per rifiutare una chiamata.
3. Premete due volte il tasto  per ripetere l'ultimo numero selezionato.

Note: Le funzioni di telefonia dipendono dallo smartphone e probabilmente non vengono supportate da ogni modello.

In modalità TWS potete soltanto effettuare le funzioni di telefonia sul diffusore master.

## TWS (True Wireless Stereo)

Potete accoppiare due SOUND PULSE BLT BLUE e ascoltare la musica in stereo.

1. Accendete i due diffusori e accertatevi che nessuno di essi sia già accoppiato con uno smartphone.
2. Premete contemporaneamente i tasti  su uno dei diffusori. I diffusori si accoppiano tra di loro e si sente l'annuncio «TWS paired».
3. La spia LED (2) lampeggia velocemente su uno dei diffusori. Questo è il canale sinistro e il diffusore master. Sull'altro diffusore la spia LED è illuminata costantemente (questo è il canale destro).
4. Effettuate la connessione con «iTR SOUND PULSE BLT BLUE» sul vostro smartphone. Quando la connessione è eseguita, la spia LED (2) del diffusore sinistro lampeggia lentamente in blu.
5. Cominciate la riproduzione di musica sul vostro smartphone. Il suono fuoriesce adesso da entrambi i diffusori.
6. Premete lungamente il tasto  su uno dei diffusori per saltare dei brani in avanti o indietro.
7. Premete brevemente il tasto  su uno dei diffusori per regolare il volume.
8. Potete anche usare la funzione TWS in modalità AUX. Collegate l'apparecchio audio al diffusore master dopo aver accoppiato i diffusori tra di loro. In modalità AUX, i tasti  possono soltanto essere usati per regolare il volume.
9. Premete contemporaneamente i tasti  su uno dei diffusori per terminare la connessione tra i diffusori. Premete lungamente i tasti  per cancellare la memoria di accoppiamento.

## Collegare un apparecchio audio esterno alla presa AUX

1. Collegate un dispositivo audio (per esempio un lettore MP3) alla presa AUX del diffusore. Usate per ciò il cavo di collegamento audio con spina jack 3.5 mm che è compreso nell'imballaggio. Il diffusore si commuta automaticamente in modalità AUX.
2. Cominciate la riproduzione di musica sull'apparecchio audio.
3. Effettuate le funzioni di lettura sull'apparecchio audio. I tasti  permettono soltanto di regolare il volume.

4. Premete il tasto  per silenziare e ripristinare il suono.
5. Il diffusore ritorna in modalità Bluetooth al momento di staccare il cavo audio.

## Supporto audio spaziale

Premete il tasto  per attivare e disattivare la funzione del suono spaziale.

Questa funzione permette di ottenere un suono tridimensionale nei video che supportano l'audio spaziale.

## Effetti luminosi LED

1. Quando il diffusore è acceso, una luce LED di colore è illuminata sul lato superiore e inferiore del diffusore. Il colore della luce cambia automaticamente.
2. Potete spegnere e poi riaccendere la luce premendo lungamente il tasto .

## Specifiche tecniche

Modello:	SOUND PULSE BLT BLUE (B2) / art. 13876104
Versione Bluetooth:	V5.3
Alimentazione:	Batteria al li-ion (7.4V, 2500mAh)
Tempo di carica:	ca. 3 ore
Autonomia:	ca. 8.5–9 ore (ad un volume medio)
Potenza di uscita:	40W
Portata della connessione Bluetooth:	ca. 10 m (in un terreno aperto)
Standard IP:	IPX6
Dimensioni:	ca. 22 cm di altezza, 8.5 cm Ø
Peso:	ca. 960 g

Con riserva di errori e di modifiche tecniche.



### Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.